

EVINRUDE
E-TEC®



BRUKHÅNDBOK



40 / 50 / 60 / 75 / 90 HESTEKREFTER

216281NO

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder eller avgir kjemikalier som i myndighetene i California vet kan forårsake kreft, fødselsskader og annen skade på reproduksjonsevnen.

Brukhanbok
40 / 50 / 60 / 75 / 90 HESTEKREFTER

Originalinstruksjoner

216281NO

FUNKSJONSOVERSIKT

Enkel å eie og å kjøre

- Tre års begrenset garanti
- Ikke noe planlagt vedlikehold som må utføres av forhandler i løpet av tre år med normal fri-tidsbruk
- Ingen driftsmessig innkjøringsprosess
- Enkle starter (ingen choke eller priming)
- Digitalstyrт motor
- Selvspylene kjølesystem
- Utformet for langtidslagring
- Forenklet vinterklargjøringsprosedyre
- Digital diagnose
- Lavt oljeforbruk

Holdbar og pålitelig

- Full korrosjonsbeskyttelse
- *Evinrude E-TEC* smøresystem
- Auto-kalibrert overføring
- Robust utformet for hard bruk
- Posi-Lock-sperrer
- Vannpumpe med ekstra stor kapasitet
- Iridium tennpluggar
- Vibrasjonsisolert elektronikk
- 15 A ladesystem uten reimoverføring
- Termostat i rustfritt stål
- Nikkel/krombelagte stempelringer
- Superfinish på stempelstenger/krumtapp

Renere og stillere

- Utslipp i samsvar med EPA-krav
- Utslipp i samsvar med EU-krav
- I samsvar med krav til CARB 3-stjerner for lavt utslipp
- Lukket drivstoffsystemet
- Utformet for lav friksjon (ingen reimer, trinser, gir, kammer, oljeskraperringer eller mekaniske oljepumper i motorhodet)
- Full isolering av nedre panner i hele lengden
- Lavt lydnivå
- Luftinntak/lyddemper
- Luftkanal for tomgangskjøring

Følgende varemerker tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper:

<i>Evinrude®</i>	<i>Evinrude@Johnson® XD30™</i>	<i>I-Command™</i>
<i>Evinrude® E-TEC®</i>	<i>BRP Logo</i>	<i>S.A.F.E.™</i>
<i>Evinrude®/Johnson® Genuine Parts</i>	<i>2+4™ Fuel Conditioner</i>	<i>SystemCheck™</i>
<i>Evinrude®/Johnson® XD100™</i>	<i>HPF XR™ Gearcase Lubricant</i>	<i>Triple-Guard™ Grease</i>
<i>Evinrude®/Johnson® XD50™</i>	<i>HPF Pro™ Gearcase Lubricant</i>	

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]





BRP US Inc.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin, USA 53177
T 262.884.5000 F 262.884.5194
www.brp.com

Kjære nye *Evinrude E-TEC*-eier,

Takk for at du nylig kjøpte en *Evinrude E-TEC* påhengsmotor, og velkommen til Evinrude-familien hos BRP! Motoren leveres med full engasjement og kundestøtte fra BRP Evinrudes påhengsmotorteam. Vi er overbevist om at den nye motoren vil gi deg og familien mange hyggelige timer på vannet.

Kraft og ytelse...

Vi vet at du krever ytelse og øyeblikkelig respons. Derfor er det så viktig med øyeblikkelig akselerasjon. Det viktige med din nye *Evinrude E-TEC* påhengsmotor er at hver omdreining gir en krafttakt. Det betyr dobbelt så mange krafttakter som en 4-takts motor. I tillegg leverer den data-styrte motorstyringssystemet perfekt drivstoff- blanding direkte inn i forbrenningskammeret og gir presis svar fra gassen. Den naturlige 2-taktsfordelen kom- binert med vår supernaturlige drivstoffinnsprøyting betyr at du vil oppnå opptil 23 % høyere dreiemoment enn hos en sammenlignbar 4-takst påhengsmotor. Enkelt sagt – høyere dreiemoment, øyeblikkelig akselerasjon, mindre vekt og mer kraft – *Evinrude E-TEC* vil leve.

I tillegg krever *Evinrude E-TEC* påhengsmotorer ikke forhandlerplanlagt vedlikehold i løpet av tre år eller 300 driftstimer. Ingen inspeksjoner eller justeringer, ikke bytte av giroljø, ingen justering av fjerer – i tre hele år, og hvert tredje år etter dette. Det betyr at du kan bruke mer tid på vannet med din nye *Evinrude E-TEC* påhengsmotor!

Historie og arv...

Evinrude E-TEC påhengsmotorer produseres i Sturtevant, Wisconsin, i et toppmoderne produksjonsanlegg som ligger mindre enn 50 kilometer fra stedet der Ole Evinrude fant opp den første påhengsmotoren for mer enn 100 år siden. Og Evinrude er en del av produktene i BRP-familien, som innebærer mer enn 200 år arv. Mektige merker, inkludert legendariske navn som *Ski-Doo®* snøscootere, *Sea-Doo®* vannscootere og båter og *Can-Am®*-produkter for kjøring i terrenget og på vei. Vi er stolt av å kunne levere alle våre BRP-merker på en meget effektiv måte for å gi mest innovative og profesjonelt konstruerte produkter.

The Evinrude Club (T.E.C.) for eier som deg!

Som *Evinrude*-eier er du automatisk medlem av vår *Evinrude*-eiergruppe, T.E.C. (The Evinrude Club). Regis- trer deg i dag på www.TheEvinrudeClub.com for å begynne å motta dine fordeler, som rabatt på klær og deler, et medlemskort for T.E.C. og en vindusdekal.

Når du har fått mer erfaring med *Evinrude*, vil vi gjerne høre fra deg på nettet, og vi oppfordrer deg til å dele dine fortellinger og bilder mens du delta i diskusjonen. Besøk oss på Facebook på www.Facebook.com/BRPEvinrude

Igjen takk for at kjøpte hos oss, og vi ser frem til å se deg på vannet.

Med vennlig hilsen,

Steve Laham
Vice President
Sales, Marketing & After-Sales, Evinrude N.A.

Ski-Doo
Lynx
Sea-Doo
Evinrude
Johnson
Rotax
Can-Am

INNHOLD

Om denne håndboken	6
Viktige sikkerhetstiltak	7
Produktreferanser, -illustrasjoner og -spesifikasjoner	9
Samsvarserklæring	10
 Bruke <i>Evinrude E-TEC påhengsmotor</i>	
Sikkerhetsinformasjon på påhengsmotoren	12
Advarselsymboler	12
Løse dekaler	12
Fjernkontrolldekaler	13
Komponentidentifisering –	
DRL-modeller	14
DHL-, DSL-, DPL-, DPX-, DSL- & DTL-modeller	16
Rorpinnehåndtak, DRL-modeller	18
Rorpinnehåndtak, DTL-modeller	19
Olje og drivstoff	20
Oljekrav	20
Informasjon om oljesystemet	20
Priming av oljesystemet	21
Fylling av drivstoff	22
Drivstoffkrav	23
Drivstofftilsetningsstoffer	24
Informasjon om drivstoffsystemet	24
Bruk	25
Sikkerhetsanbefalinger	25
Rorkultmodeller	25
Justeringer	30
Fjernkontrollmodeller	31
Fjernkontroller – <i>Evinrude/Johnson (BRP) kontroller</i>	35
Nødstarter	37
Tilte og trimme – Modeller med manuell tilt	39
Tilte og trimme – Modeller med elektrisk trim og tilt	42
Kontrollere motoren	46
Motoren overoppphetes	48
Spesielle driftsforhold	49
Kjølig vær og kuldegrader	49
Kjøring med to påhengsmotorer	49
Stor høyde over havet	49
Saltvann	49
Grunt vann	50
Tauet båten	50
Vann med mye tang	50

Transportere påhengsmotoren	51
Transport på tilhenger	51
Transport/lagring	52
Kontroll før kjøring	53

Vedlikehold

Informasjon om utslipp fra motor	56
Vedlikeholdsplan	57
Service	58
Antikorrosjonsanoder	58
Spyle påhengsmotoren	58
Sikring	59
Skrogets finish	59
Påhengsmotorens utvendige finish	60
Reparasjon av riper	60
Tennplugger	60
Påhengsmotor som har vært under vann	60
Lagring	61
Korttidslagring (mellom hver bruk)	61
Langtidslagring (vinterklargjøring)	62
Kontroll før sesongen starter	65
Feilsøking	66

Produktinformasjon

Montering	68
Akterspeilhøyde	68
Montere påhengsmotoren	69
Båtmonterte drivstofffiltre	70
Batteri – modeller med elektrisk start	70
Vanntrykk	71
Propell	71
Justeringer	73
Spesifikasjoner	75
Informasjon om produktgaranti	77
Garantierklæring for utslippskontroll i California	80
Test før du starter	88
Vanlige spørsmål	89
Adresseendring / Ny eier	91
Bekreftelse på mottak	93

OM DENNE HÅNDBOKEN

Denne brukerhåndboken er en viktig del av din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor. Den inneholder relevant informasjon som, hvis du følger den, vil gi deg en god forståelse av det du trenger å vite når det gjelder drift, vedlikehold og – fremfor alt – sikkerhet. Sikkerhet har førsteprioritet hos oss, og det bør den også ha hos deg. Vi anbefaler på det sterkeste at du leser all informasjonen håndboken. Jo mer du vet om og forstår av din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor, desto større sikkerhet og mer glede vil du oppleve når du bruker den. Hvis du leser hele håndboken, kan du være trygg på at du har fått informasjon om alt du trenger å vite med tanke på sikkerhet.

Denne håndboken identifiserer viktige sikkerhetstiltak.

Selv om faren ikke forsvinner kun ved å lese denne informasjonen, vil forståelse og oppfølging av informasjonen bidra til at du bruker påhengsmotoren på en riktig måte.

⚠ Sikkerhetsvarselsymbol

Dette er sikkerhetsvarselsymbolet. Det brukes til å varsle deg om potensielle farer for person-skade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som led-sager dette symbolet for å unngå mulig personskade eller dødsfall.

Denne håndboken bør oppbevares i en vannrett pose sammen med påhengsmotoren når den er i bruk. Hvis produktet skifter eier, må denne håndboken overlates til den nye eieren.

Hvis du som båtfører er ansvarlig, vil du være trygg og nyte båtlivet fullt ut. Sikkerhetskurs for båtførere utføres av Kystvakten i USA, samt noen Røde Kors-avdelinger. Hvis du ønsker informasjon om sikkerhetskurs, kan du ringe gratis på tlf.nr.: 1-800-336-BOAT (i USA).

Hvis du ønsker mer informasjon om båtsikkerhet og -forskrifter, kan du ringe:

- samt Kystvakten på telefonnummer 1-800-368-5647.

Hvis du befinner deg utenfor Nord-Amerika, kan du kontakte din forhandler for mer detaljert informasjon om båtsikkerhet.

Håndboken bruker følgende signalord som identifiserer viktige sikkerhetsadvarsler.

⚠ FARE

Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

⚠ ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

⚠ OBS! Indikerer en farlig situasjon som vil resultere i mindre eller moderate personskade hvis den ikke unngås.

⚠ MERK Indikerer en farlig situasjon som vil resultere i alvorlig personskade eller død hvis den ikke unngås.

VIKTIG: Identifiserer informasjon som vil hjelpe til ved montering og bruk av produktet.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK

Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som bidrar til å forhindre person-skader og skade på utstyr. I aktuelle deler av håndboken vises det sikkerhetstiltak du bør kjenne til.

Vær forsiktig! Det kan være mange årsaker til menneskelige feil: uaktsomhet, trøtthet, for tung last, dårlig konsentrasjon, for dårlig kjennskap til produktet, medikamenter og alkohol, for å nevne noen få. Skade på båten eller på hengsmotoren din kan re- pareres raskt, men personskader eller dødsfall kan gi varige mén.

⚠ ADVARSEL

Med tanke på både din egen og andres sikkerhet bør følge alle sikkerhetsadvarsler og -anbefalinger. Se ikke bort fra noen av for- håndsreglene eller instruksene når det gjelder sikkerhet.

Alle som skal bruke båten og påhengsmoto- ren din, bør først lese og forstå denne hånd- boken.

SIKKERHETSTILTAK – Generelt

- Husk på at bensindamper er brannfarlige og kan eksplodere. Følg alltid drivstoff-prosedylene som står i denne brukerhåndboken samt de du får på bensinstasjoner. Kontroller alltid drivstoffnivået både før og mens du bruker båten. Bruk grunnregelen om at du skal ha 1/3 drivstoff til bestemmelserstedet, 1/3 til tilbaketurten og 1/3 i reservebeholdning. Du må ikke oppbevare drivstoff eller brannfarlige væsker i noen lager- eller motorrom.
- Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon når motoren kjører, slik at opphopning av karbonmonoksid (CO) unngås. CO er en gass uten lukt, farge og smak, og den kan føre til bevisstløs- het, hjerneskade eller død hvis den inhaleres i for høy konsentrasjon. Opphopning av CO kan skje mens båten er fortøyd, forankret eller kjører, og gassen kan samle seg i avgrensede områder som lugar, førerhus, svømmeplattform og baug. CO kan oppstå eller konsentrationsøke på grunn av værforholdene, fortøynings- og driftsforholdene og andre båter i nærheten. Ungå eksos fra motoren eller fra andre båter, sørk for god ventilasjon, stans motoren når det ikke er behov for den, og vær oppmerksom på farene for at tilbaktekk og andre forhold som kan føre til opphopning av CO. I høye konsentrasjoner kan CO være livsfarlig i løpet av få minutter. Lavere konsentra- sjoner er dødelige bare ved påvirking over lengre perioder.
- Man må ikke reise seg eller flytte vekten bratt i småbåter.
- Sørg for at passasjerene sitter på setene. Det er ikke meningen at man skal sitte på båtens baug, reling, akterspeil eller seterygger.
- Pass på at alle passasjerene har på seg flytevester, som er godkjente av Av den amerikanske kystvakten, i dårlig vær og sjøgang. Barn og svømmeudyktige pas- sasjerer må ha på seg redningsvest hele tiden.

- Kjør forsiktig og veldig sakte på grunt vann. Hvis du grunnstøter eller stanser brått, kan det resultere i personskade eller materielle skader. Vær også på vakt for gjenstander som flyter i vannet.
 - Kjør i farvann hvor du er kjent. Påhengsmotoren gir kasse strekker seg under vannoverflaten og kan komme borti hindringer under vann. Hvis påhengsmotoren kommer borti en hindring under vann, kan det resultere i at du mister kontrollen og at noen skader seg.
 - Respekter forbudte farvann, andre båtførere og miljøet. Som "skipper" og eier av båten, er du ansvarlig for skader som skjer på andre båter på grunn av kjølvannet av båten din. Sørg for at ingen kaster søppel over bord.
 - Du må aldri kjøre båten under innflytelse av medikamenter eller alkohol.
 - Båter med høy ytelse har store krefter i forhold til vekten. Hvis du ikke har erfaring i å kjøre båter med høy ytelse, må du ikke forsøke å kjøre en slik båt verken ved eller nær dens fartsgrense før du har erfaring.
 - Gjør deg godt kjent med hvordan båten og påhengsmotoren fungerer før du tar din første tur eller tar med en eller flere passasjerer. Hvis du ikke har hatt muligheten til å øve sammen med din forhandler, bør du øvelseskjøre på et passende område og finne ut hvordan de forskjellige styrekontrollene virker. Kjør kun på tomgang helt til du har gjort deg kjent med alle styrekontrollene. Som fører er du ansvarlig for sikkerheten under drift.
- Påhengsmotoren må monteres på riktig måte. Hvis du ikke installerer påhengsmotoren på riktig måte, kan det resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død. Vi anbefaler på det sterkeste at din forhandler monterer påhengsmotoren for deg, for å sikre at det gjøres på riktig måte.
 - Du må aldri bruke en motor med flere hestekrefter enn det som er angitt på båtens merkeplate. Hvis du har for kraftig motor, kan det resultere i at du mister kontrollen over båten. Hvis det ikke finnes en merkeplate i båten, må du kontakte din forhandler eller båtprodusenten.
 - Hvis du trenger reservedeler, må du bruke *Evinrude/Johnson Genuine Parts* (originaldeler) eller deler som har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke virker som det skal.
 - Du må kun utføre serviceprosedyrer som står forkart i detaljer i denne brukerhåndboken. Hvis du forsøker å utføre vedlikehold eller reparere påhengsmotoren uten kunnskaper om riktige service- og sikkerhetsprosedyrer, kan det resultere i personskade eller død. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du få dette fra din autoriserte *Evinrude/Johnson*-forhandler. I mange tilfeller er det nødvendig med riktig verktøy og opplæring for å kunne utføre visse serviceprosedyrer eller reparasjoner.
 - Hold båten og motoren din i topp stand til en- hver tid. Overhold **Vedlikeholdsplan** på side 57.
 - Bruk båten og påhengsmotoren med forsiktighet, og ha det gøy. Husk at alle har plikt til å hjelpe andre båtførere og - passasjerer i nødsituasjoner.
 - Fjern propellen før du skyller eller utfører vedlikeholdsarbeid på den for å unngå at du skader deg ved at du kommer i kontakt med propellen når den roterer.

PRODUKTREFERANSER, -ILLUSTRASJONER OG -SPESIFIKASJONER

BRP forbeholder seg retten til å foreta endringer når det gjelder egenskaper, spesifikasjoner og tilgjenge- lighet av motorer til enhver tid og uten advarsel, og også retten til å endre alle spesifikasjoner eller deler til enhver tid, uten å pådra seg forpliktelse til å oppdatere tidligere modeller. Informasjonen i denne håndboken er basert på de nyeste spesifikasjonene som var tilgjengelige da den ble trykket.

Bilder og illustrasjoner i denne håndboken er representative til referansebruk. De gjengir ikke nødvendigvis aktuelle modeller eller utstyr.

Enkelte tekniske detaljer og systemer som er omtalt i denne håndboken, finnes ikke nødvendigvis på alle modeller i alle markedsområder.

Eierens identifikasjon

USA og Canada – Forhandleren vil fylle ut registreringsskjemaet når du kjøper påhengsmotoren. Din del av dette skjemaet fungerer som bevis på eiendomsrett og kjøpsdato.

Utenfor USA og Canada – Kontakt din forhandler eller distributør for nærmere detaljer.

Modell- og serienummer

Modell- og serienummer står på et skilt som er montert på hekk- eller svingbraketten. Skriv ned motorens:

Modellnummer _____

Serienummer _____

Kjøpsdato _____

Tenningsnøkkelenummer _____

Hvis påhengsmotoren blir stjålet

I USA og Canada – Rapporter stjålne påhengsmotorer til din lokale forhandler eller distributør.

Utenfor USA og Canada – Meld tyveriet til Bombardier Recreational Products-leverandøren som påhengsmotoren ble registrert hos.

Teknisk litteratur

BRP har teknisk litteratur spesielt for din påhengsmotor. Du kan kjøpe en servicehåndbok eller en ekstra førerhåndbok hos din forhandler. Navn og adresse til din nærmeste *Evinrude*-forhandler i USA og Canada får du ved å besøke www.evinrude.com.

SAMSVARSEKLÆRING

- Anvendelse av rådsdirektiver og deres relevante harmonisert(e) standard(er):

Fritidsbåtdirektiv 94/25/EF med tillegg av 2003/44/EF

- EN ISO 8178-1:1996
- EN ISO 14509

Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF

- EN 55012:2007
- EN 61000-6-1:2007
 - EN 61000-4-2:2008
 - EN 61000-4-3:2006

Maskindirektiv 2006/42/EF

- ISO 12100:2010

- **Produktype:**

Påhengsmotor med 2-takts SI-motor solgt under *Evinrude*-navnet


Produsent:

BRP US Inc
10101 Science Drive
Sturtevant, WI, USA 53177

Autorisert representant:

BRP Europe N.V.
Geert De Brandt, Operations Manager
Skaldenstraat 125
Gent, Belgia, B-9042

Undertegnede erklærer herved at produktet er i samsvar med ovennevnte direktiver og standarder.



George Broughton
Director of Engineering – Outboards

Bruke
Evinrude E-TEC
påhengsmotor

SIKKERHETSINFORMASJON PÅ PÅHENGSMOTOREN

Denne påhengsmotoren leveres med løse dekaler og etiketter som inneholder viktig informasjon om sikkerhet ved bruk av motoren. Alle som skal bruke påhengsmotoren, må lese og forstå informasjonen før kjøringen starter.

ADVARSELSYMBOLER


Symbolene nedenfor brukes til å angi "OBS! Les brukerhåndboken for motoren før du fortsetter".



355633

LØSE DEKALER

Alle påhengsmotorer er utstyrt med følgende løse dekaler:



355926

FJERNKONTROLLDEKALER

Etikettene nedenfor er festet på alle fjernkontroller.

⚠ WARNING



Locate, read and understand operator's guide and all warnings. Failure to do so could result in serious injury.

Attach engine shut-off cord (Lanyard) to operator.




⚠ WARNING

Girposisjon
revers/nøytral/forover




008488

KOMPONENTIDENTIFISERING – DRL-MODELLER




008808

Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
1	Luftinntak, tilthendel	5	Drivstofftilkopling
2	Vannpumpeindikator, spyletilkopling	6	Tiltsøtte
3	Motordeksellås	7	Vanninntaksskjerner
4	Antikorrosjonsanoder		

Styrbord

008809


Babord

008810


Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
8	Motordeksellås	13	Starthendel
9	Tennplugger	14	Oljelokk
10	Drivstoffilter	15	Oljetank
11	Svinghulvern	16	EMM (Engine Management Module)
12	Lyddemper		

KOMPONENTIDENTIFISERING –


DHL-, DSL-, DPL-, DPX-, DSL- & DTL-MODELLER



Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
1	Luftinntak, tilthendel	5	Batterikabler
2	Vannpumpeindikator, spyletilkopling	6	Drivstofftilkopling
3	Motordeksellås	7	Tiltsøtte
4	Antikorrosjonsanoder	8	Vanninntaksskjemer

Styrbord


002009

Babord

002008


Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
9	Motordeksellås	14	Tiltbryter for tilhenger
10	Tennplugger	15	Reservesikring
11	Drivstoffilter	16	Sikring
12	Svinghjulvern	17	Oljelokk
13	Lyddempper	18	Oljetank
		19	EMM (Engine Management Module)

KOMPONENTIDENTIFISERING – RORPINNEHÅNDTAK, DRL-MODELLER



Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
1	Girspak	4	Gassfriksjonsskrue
2	Stoppknapp/motorstoppbryter	5	Klemme og nødstoppsnor
3	Styrehandel med <i>Twist Grip</i> gasspådrag		

KOMPONENTIDENTIFISERING – RORPINNEHÅNDTAK, DTL-MODELLER



Element	Beskrivelse	Element	Beskrivelse
1	Nøkkelskifte	5	Styrehendel med <i>Twist Grip</i> gasspådrag
2	Girspak	6	Gassfriksjonsskrue
3	Stopknapp/motorstoppbryter	7	Klemme og nødstoppsnor
4	Trimmebryter (kun DTL-modeller)		

OLJE OG DRIVSTOFF

OLJEKRAV

Evinrude/Johnson merkeoljer

Evinrude/Johnson påhengsmotoroljer er formulert for å gi best mulig motorytelse samtidig som stempel- og forbrenningskammerbelegg holdes under kontroll. Smøringen er suveren og tennpluggene får maksimal levetid.

Til din Evinrude E-TEC påhengsmotor bør du bruke olje av typen:

- Evinrude/Johnson XD100;
- Evinrude/Johnson XD50; eller
- Evinrude/Johnson XD30.

Evinrude/Johnson XD100 olje

Evinrude/Johnson XD100-olje anbefales for din Evinrude E-TEC påhengsmotor.

Denne syntetiske oljeformelen tilbyr utmerket mørning og overlegen ytelse, også under ekstreme forhold – spesielt ved lave temperaturer ned til -17°C.

Hvis du ber om det, kan en autorisert forhandler programmere din Evinrude E-TEC påhengsmotors EMM spesielt for bruk med Evinrude/Johnson XD100. **Bare autoriserte**

Evinrude-forhandlere kan programmere påhengsmotoren med denne tilleggsfordelen. Oljeforbruket reduseres hvis påhengsmotoren programmeres spesielt for bruk av Evinrude/Johnson XD100 sammenlignet med andre oljer. Oljeinnstillingen XD100 er ikke tilgjengelig for alle modeller.

VIKTIG: Hvis din EMM er forhåndsprogrammer for Evinrude/Johnson XD100, må du IKKE bruke andre typer olje med mindre det er en nødsituasjon. Hvis Evinrude/Johnson XD100 er midlertidlig utilgjengelig, **kan man benytte** en olje som tilfredsstiller sertifiseringsstandarden NMMA TC-W3. Hvis du slutter å bruke Evinrude/Johnson XD100, MÅ du først returnere til forhandleren for å omprogrammere EMM tilbake til den opprinnelige fabrikkinnstillingen.

Andre oljer

Hvis Evinrude/Johnson-olje ikke kan skaffes, må du bruke en olje som tilfredsstiller de godkjente NMMA TC-W3-standardene.

Hvis du ikke følger oljespesifikasjonene, kan det resultere i at garantien blir ugyldig hvis det skulle oppstå en feil i forbindelse med smøringen.

INFORMASJON OM OLJESYSTEMET

VIKTIG: Oljesystemet må primes på nye påhengsmotorer. Se **Priming av oljesystemet** på side 21.

Hvis varselet om lite olje (LOW OIL) vises, vil du ha begrenset tid normal kjøring før du går tom for olje. Etterfyll oljetanken med godkjent olje så snart som mulig.

Se Kontrollere motoren på side 46.

Kontroller oljetanknivået regelmessig. Fyll alltid oljetanken helt opp før lange turer eller kjøring over lang tid.

Nye påhengsmotorer er programmert til å bruke ekstra olje de to første timene med drift over 2000 RPM.


MERK Når motoren kjøres under 0°C, må det brukes Evinrude/Johnson XD100-olje.

Sørg for at det alltid er reserveolje i båten. Se **Oljekrav** på side 20.

Hvis oljetanken går tom, MÅ du etterfylle tanken og prime oljesystemet før du bruker motoren igjen. Se **Fylle oljetanken** på side 21 og **Priming av oljesystemet** på side 21.


Fylle oljetanken

Frigjør babord og styrbord motordeksler ved å vri verdt håndtak nedover.




002015

Ta av tanklokket, og fyll tanken med et smøremiddel som er anbefalt for påhengsmotorer, som angitt under **Oljekrav** på side 20.



002007

Trekk tilthendelen oppover for å løsne motordeksel-tetningen på dekselet.



1. Tilthendel

002016

Sett på plass tanklokket og stram godt. Sett motordekselet tilbake på plass.

VIKTIG: Oljetankens kapasitet er
40–60 HK: 1,9 liter.
75–90 HK: 2,3 liter.


PRIMING AV OLJESYSTEMET

MERK Oljesystemet MÅ primes for å unngå at motoren skades på grunn av mangel på smøring.

Prim oljesystemet for å fjerne luft fra systemet før påhengsmotoren brukes hvis

- Påhengsmotoren er ny – forhandler må prime oljesystemet ved å bruke programvaren *Evinrude Diagnostic*;
- Oljetanken er tom eller påhengsmotoren har gått tom for olje
- Påhengsmotoren er lagt ned for transport eller lagring.

Prim oljesystemet ved å utføre vinterklargjøring. Se **Langtidslagring (vinterklargjøring)** på side 62.



002017

FYLING AV DRIVSTOFF

⚠ ADVARSEL


Drivstoff er brannfarlig og eksplosivt under bestemte forhold. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene når du håndterer drivstoff:

- Fyll alltid drivstoff i et godt ventilert område.
- Stopp alltid motoren før du fyller på drivstoff.
- La kun voksne fylle på drivstofftanken.
- Du må aldri røyke, ha åpne flammer eller gnister eller bruke elektrisk utstyr slik som mobiltelefon i nærheten av en drivstofflekkasje eller mens du fyller drivstoff.
- Båten må være i plan når du fyller drivstoff.
- Fjern bærbare drivstofftanker fra båten før du fyller på drivstoff.
- Drivstofftanken kan være under trykk, så vri lokket sakte av.
- Drivstofftanken kan være under trykk, så vri lokket sakte av. Når temperaturer øker, utvides volumet av drivstoffet og det kan renne over.
- Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

Lokk for transportabel drivstofftank

La drivstoffgassen slippe ut før du tar av drivstoff-tanklokket.

- 1) Åpne lufteskruen i drivstofftanklokket.
- 2) Vri lokket mot klokken til lokket kommer i kontakt med trykkavlastningstappen.
- 3) Vri lokket mot klokken til lokket kommer i kontakt med trykkavlastningstappen.
- 4) La drivstoffgassen slippe ut.
- 5) Trykk ned tappen for å ta av lokket.



1. Lufteskrue
2. Trykkavlastningstapp

Følg alltid instruksjonene som er gitt for drivstoff- tanken og -lokket.

På tilhenger

- 1) Pass på at båten står vannrett.
- 2) Drei drivstofftanklokket mot klokken for å ta det av.
- 3) Sett inn bensinpumpedysen i påfyllingshullet for drivstofftanken.
- 4) Fyll på drivstofftanken.

⚠ ADVARSEL

For å hindre tilbakeflyt av drivstoff må du fylle tanken sakte slik at luften kan komme ut av tanken.

- 5) Stans påfyllingen umiddelbart når automatisk avstenging av bensinpumpehåndtaket aktiveres.
- 6) Vent litt før du tar ut bensinpumpedysen fra påfyllingshullet. Ikke trekk bensinpumpedysen ut av påfyllingshullet før å fylle på mer drivstoff.
- 7) Sett på drivstofftanklokket, og vri det med klokken for å trekke det til.

På vannet

- 1) Slå av motoren.
- 2) Fortøy båten forsvarlig til drivstoffbryggen.
- 3) Ikke la noen være igjen på båten.
- 4) Ha et brannslukningsapparat i nærheten.
- 5) Drei drivstofftanklokket mot klokken for å ta det av.
- 6) sett inn bensinpumpedysen i påfyllingshullet for drivstofftanken.
- 7) Fyll på drivstofftanken.

⚠ ADVARSEL

For å hindre tilbakeflyt av drivstoff må du fylle tanken sakte slik at luften kan komme ut av tanken.

- 8) Stans påfyllingen umiddelbart når automatisk avstenging av bensinpumpehåndtaket aktiveres.
- 9) Vent litt før du tar ut bensinpumpedysen fra påfyllingshullet. Ikke trekk bensinpumpedysen ut av påfyllingshullet før å fylle på mer drivstoff.

Sett på drivstofftanklokket, og vri det med klokken for å trekke det til.

DRIVSTOFFKRAV

▲ ADVARSEL

Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosivt under visse forhold. Følg instrukserne i dette avsnittet nøyaktig. Hvis du håndterer drivstoff på feil måte, kan dette resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

Drivstoff som lekker er brannfarlig og kan eksplodere. Alle delene i drivstoffsystemet må kon-trolleres ofte og byttes ut hvis det er tegn på slitasjer eller lekkasjer. Kontroller drivstoffsyste-met hver gang du fyller på drivstoff, hver gang du tar av motor-dekslet og årlig.

MERK Bruk alltid fersk bensin. Bensin oksiderer. Det fører til oktantap, flyktige blandinger og produksjon av gummi- eller lakkavleiring, noe som kan skade drivstoff-systemet.

Drivstoffblandingen varierer fra land til land og mellom regioner. Påhengsmotoren din er laget for å bruke de anbefalte drivstoffene, men vær imidlertid klar over følgende:

- Båtens drivstoffsistem kan ha andre krav når det gjelder bruk av drivstoff som inneholder alkohol. Se i brukerhåndboken for båten.
- Alkoholblandede drivstoffer trekker til seg og holder på fukt. Det kan føre til faseseparasjon i drivstoffet og resultere i motorytelsesproblemer eller motorskade.
- Bruk av drivstoff med høyere alkoholinnhold enn prosentverdien angitt av forskrifter fra myndighetene, kan føre til følgende problemer i komponenter i påhengsmotorer og drivstoffsystemet.
 - Damplås eller utilstrekkelig drivstofftilførsel
 - Problemer med start og bruk
 - Slitasje på gummi- og plastdeler
 - Korrosjon av metalldeler
 - Skade på deler i motoren
- Kontroller regelmessig om det finnes drivstofflekkasjer eller andre uregelmessigheter i drivstoffsistemet hvis du får mistanke om at innholdet av alkohol i bensinen overskridet de gjeldende forskriftene fra myndighetene.

Anbefalt drivstoff: Bruk blyfri bensin med oktantall 87 AKI (R+M)/2 eller oktantall 90 RON.

Bruk i Nord-Amerika

MERK IKKE bruk drivstoff fra drivstoppumper merket E85. Eksperimenter aldri med annet drivstoff.

Bruk av blyfri bensin som inneholder mer alkohol enn prosentverdien angitt av forskrifter fra myndighetene, anbefales ikke. Bruk av drivstoff merket E15 er ikke tillatt i henhold til U.S. Utslippsforskrifter fra EPA.

Bruk av et båtmontert, vannutskillende drivstoffilter anbefales sterkt.

Bruk utenfor Nord-Amerika

Bruk av blyfri bensin som inneholder mer alkohol enn prosentverdien angitt av forskrifter fra lokale myndigheter, anbefales ikke.

Bruk av et båtmontert, vannutskillende drivstoffilter anbefales sterkt.

DRIVSTOFFTILSETNINGSSTOFFER

De eneste drivstofftilsetningsstoffene godkjent for bruk i din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor er:

- *Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner*
- *Evinrude/Johnson Fuel System Cleaner*

MERK Hvis du bruker andre tilsettningssstoffer, kan det resultere i dårlig ytelse

Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner vil bidra til å forebygge at det dannes gummi- og lakkbelegg på drivstoffsystemdelene og fjerne fuktighet fra drivstoffsystemet. Det kan brukes kontinuerlig, og det bør brukes i alle perioder når påhengsmotoren ikke er i regelmessig i bruk. Det vil holde tennpluggene rengjørt og redusere slitasje på komponentene i drivstoffsystemet.

Evinrude/Johnson Fuel System Cleaner vil bidra til å holde drivstoffinjektorene i førsteklasse stand.

INFORMASJON OM DRIVSTOFFSYSTEMET

⚠ ADVARSEL

Oppbevar drivstofftanker på et sted med god ventilasjon og slik at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild.

Lukk ventilasjonsskruen på tanklokket hvis lokket er utstyrt med dette, for å hindre at væske eller gass kan slippe ut, da disse er svært brannfarlige.

Pass på at frakoplede drivstoffslanger ikke lekker drivstoff.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

I USA krever U.S. EPA at drivstoffslanger, primerballonger for drivstoff, transportbare drivstofftanker og drivstofftanklokks skal ha "lav permeabilitet" for å kunne bruke på påhengsmotorer.

VIKTIG: Drivstofftilførselsslangene i båten må levere drivstoff med en bestemt flytthastighet. Drivstoffslangene må ha en diameter på minst 9 mm. (9 mm).

Drivstoffsystemer med innebygde tanker, spesielt de som er utstyrt med antihevvertventiler og filter-/primerenheter, kan ha restriksjoner som hindrer motorens drivstoffpumpe i å

levere riktig mengde drivstoff under alle forhold. Dette kan føre til tap av ytelse. Hvis det oppstår problemer med ytelsen, må du kontakte din forhandler.

Drivstofffiltre


Et båtmontert, vannutskillende drivstofffiltersett vil hjelpe å hindre at vann og annen forurensning kommer inn i drivstoffsystemet.

Bruk av et båtmontert, vannutskillende drivstofffilter anbefales på det sterkeste på alle båter.

Båtmonterte, vannutskillende drivstofffiltersett må tilfredsstille påkrevd spesifikasjon for drivstoffflyt og filter. Se **Båtmonterte drivstofffiltre** på side 70.

Drivstoffslangetilkoblinger

- 1) Hvis drivstoffslangen av en eller annen grunn er frakoplet, må du tette den igjen for å unngå drivstoffsøl. Sett et lokk på drivstoffslangen for å unngå forurensning.
- 2) Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen på 9 mm. Fest slangen godt med en klemme (18,5 mm) fra eierens verktøysett.
- 3) Hold enden på primerballongens utløp opp, og klem på ballongen til den blir hard.



1. Drivstoffslane – 9 mm

002018

Priming av drivstoffsystemet

Hvis påhengsmotoren går tom for drivstoff, fyller du opp drivstoftanken og klemmer primerballongen til den blir fast.

Modeller med startsnor

Prim den elektriske drivstoppumpen ved å først fjerne klemmen på motorstoppbryteren og deretter dra snoren minst to ganger. Det vil føre til at drivstoffpumpen fyller injektorene. Sett på plass klemmen på motorstoppbryteren, og bruk vanlig oppstartsprosedyre.

BRUK

SIKKERHETSANBEFALINGER

⚠ FARE

Kontakt med en roterende propell eller en båt med påhengsmotor i bevegelse kan føre til alvorlig skade eller død.

Propellbladene kan være skarpe, og propellen kan fortsette å rotere også etter at motoren er stanset.

Kontroller at det ikke finnes folk eller gjen-stander i nærheten av motoren og propellen før du starter motoren eller når du kjører båten.

Vær oppmerksom på personer som befinner seg i vannet.

Sett alltid påhengsmotoren i FRI, og stans umiddelbart motoren når båten kommer til et område der det kan oppholde seg personer i vannet.

⚠ FARE

IKKE kjør motoren innendørs eller uten tilstrekkelig ventilasjon, og **UNNGÅ** at eksos samles opp i avgrensede områder. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død.

⚠ ADVARSEL

Motordekslet beskytter maskineriet. Du må **ALDRI** kjøre påhengsmotoren uten dekslet, unntatt når du gjør vedlikeholdsarbeid eller nødstart. Vær forsiktig, og hold hender, håر og klær unna alle bevegelige deler. Kontakt med bevegelige deler kan forårsake skade

⚠ ADVARSEL

Kjør i farvann hvor du er kjent. Påhengsmotorens girkasse strekker seg under vannoverflaten og kan komme borti hindringer under vann. Hvis påhengsmotoren kommer borti en hindring under vann, kan det resultere i at du mister kontrollen og at noen skader seg.

RORKULTMODELLER – STOPPE/STARTE MOTOREN


Se **Kontroll før kjøring** på side 53. Foreta inspeksjon før du bruker din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor.

MERK Du **MÅ** tilføre motoren vann før du prøver å starte den. Motorskade kan oppstå på kort tid.

Kontroller at vanninntaksskjermene befinner seg under vannoverflaten.

Kople til drivstoffslangen

Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen.



1. Drivstoffkopling (typisk)

007004

Åpne ventilskruen på drivstofftanklokket, hvis det er utstyrt med dette.


Hold enden på primerballongens utløp opp, og klem på ballongen til den blir hard.

Motorstoppbryter

Motorstoppbryteren sitter på styrehendelen. Vi anbefaler på det sterkeste at motorstoppfunksjonen monteres på alle båter.

Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor


Sett klemmen på motorstoppbryteren.



1. Klemme
2. Bryter/klemme for motorstoppbryter
3. Nødstoppsnor

Hvis nødstoppsnoren er for lang, kan du gjøre den kortere ved å lage en knute eller en løkke i den. Du må IKKE klippe av nødstoppsnoren og knytte den på nytt.

En ekstra klemme finnes på rorkulten. Hvis føreren kastes ut av båten, kan en annen person kan sette den inn i reserveklemmen i motorstoppbryteren og starte påhengsmotoren.




1. Ekstra klemme 005105

⚠ ADVARSEL

Bruk alltid nødstoppsnoren for å hindre at båten løper løpsk og for å reduserer risikoen for personskade eller død.

Fest nødstoppsnoren til et **sikkert** sted på førerens klesplagg eller redningsvest – pass på at den ikke slites løs i stedet for å utløse motorstoppbryteren.



1. Nødstoppsnor 008489

Når du fjerner klemmen fra nødstoppsnoren, vil motoren stoppe og forhindre at båten løper løpsk hvis føreren befinner seg utenfor nødstoppsnorenens rekkevidde.


Unngå å slå eller trekke klemmen av motorstoppbryteren under normal drift. Dette kan resultere i uventet tap av hastighet som kan føre til at passasjerer kan kastes fremover og skades.

Sørg for at nødstoppsnoren holdes fri for floker og hindringer.

Før hver båttur må du teste systemet for å se at det fungerer. La motoren gå mens du tar klemmen av bryteren ved å trekke i nødstoppnoren. Hvis motoren ikke stanser, må du kontakte din forhandler.

MERK Kontroller funksjonene på alle kontroll- og motorsystemer før du forlater båten. Du må IKKE forsøke å sette motoren i FREMOVER eller REVERS mens den er avslått.

Flytt girspaken til FRI-stilling. Se **Skifte gir og hastighet – rorkultmodeller** på side 30.




1. FRI

002415
008496

⚠ ADVARSEL

Sett alltid giret i FRI før du starter påhengsmotoren for å hindre at båten plutselig beveger seg og eventuelt forårsake skade.

Vri gasspådraget til LAVESTE hastighet.



1. LAVESTE hastighet

007067

Du må IKKE skyve gassen fremover før du starter motoren. Da vil den elektroniske tomgangskontrollen overstyres.


Hvis påhengsmotoren startes med gassen pådratt, vil den være i sikkerhetsmodus. Den vil ikke reagere på gassen før gasspådraget settes tilbake til posisjon for laveste hastighet.

EMM-modulen øker automatisk tomgangsturtallet litt når motoren starter. Tomgangsturtallet vil minskes etter som motoren blir varm.

Starte – modeller med rorkult og snorstart

Ta tak i starthendelen mens du sitter, trekk sakte til starteren koples inn og trekk deretter hardt. Gjenta, hvis det er nødvendig, til påhengsmotoren starter.

MERK For å hindre skade på startermekanismen må du la startsnoren tilbakespøles før du slipper starthendelen.



1. Starthendel


002416

VIKTIG: Motoren starter ikke hvis påhengsmotoren står i gir eller nødstoppsnoren ikke er på plass.

Hvis påhengsmotoren ikke reagerer normalt på denne startprosedyren eller ikke starter, se **Feilsøking** på side 66.

Starte – modeller med rorkult og elektrisk start

Trykk på startknappen mens du sitter. (Hvis påhengsmotoren er utstyrt med nøkkelskytter, må den være i ON-posisjon). Du må ikke holde bryteren i denne stillingen i mer enn 20 sekunder.



1. Startknapp


005104
008497

Slipp knappen straks motoren starter.

Hvis du ikke fikk start på motoren, må du slappe knappen et lite øyeblikk og prøve på nytt.

Nøkkelskytter

Vri nøkkelskytten en runde med klokken til START-stillingen mens du sitter. Du må ikke holde bryteren i denne stillingen i mer enn 20 sekunder. Startmotoren kan aktiveres med nøkkelskytten eller startknappen.



1. Nøkkelskytter

005118

Slipp nøkkelen straks motoren starter.

Trykk på motorstoppbryteren til påhengsmotoren stanser.

Hvis du ikke fikk start på motoren, må du slappe knappen et lite øyeblikk og prøve på nytt.


MERK Startmotoren kan skades hvis den brukes kontinuerlig i mer enn 20 sekunder.

VIKTIG: Motoren starter ikke hvis påhengsmotoren står i gir eller nødstoppsnoren ikke er på plass.

Hvis påhengsmotoren ikke reagerer normalt på denne startprosedyren eller ikke starter, se **Feilsøking** på side 66.

Når motoren har startet

Kontroller vannpumpeindikatoren. Hvis det kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, betyr det at denne fungerer. Hvis det ikke kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, må du stoppe motoren. Se **Motoren overoppheves** på side 48.




1. Vannpumpeindikator

008469

Stoppe motoren

Vri gasspådraget til stillingen for LAVESTE hastighet.

Flytt girspaken til FRI-stilling.



002413
008498


Kople fra drivstoffslangen

Kople drivstoffslangen fra drivstoffkoplingen.

⚠ ADVARSEL

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.



1. Drivstoffkopling (typisk)

007004

Påhengsmotoren kan stoppes ved å vri nøkkelen til OFF-posisjon, eller ved å trykke på motorstoppbryteren til påhengsmotoren stanser.

VIKTIG: Sørg for at nøkkelen står i OFF-posisjon når påhengsmotoren ikke er i bruk for å unngå å lade ut batteriet.

Lukk ventilskruen på drivstofftanklokket, hvis det er utstyrt med dette.


SKIFTE GIR OG HASTIGHET – RORKULTMODELLER

MERK Kontroller funksjonene på alle kontroll- og motorsystemer før du forlater båten. Du må IKKE forsøke å sette påhengsmotoren i FREMOVER eller REVERS mens den er avslått.

Skifte

Mens motoren går, vrir du gasspådraget til stillingen for LAVESTE hastighet.

Flytt girspaken med en bestemt, rask bevegelse til FREMOVER- eller REVERS-stilling.




005100

1. Girspak
2. FREMOVER
3. REVERS

Hastighetskontroll

Mens påhengsmotoren går, vrir du gasspådraget:

- Med klokken for å redusere hastigheten, eller
- Mot klokken for å øke hastigheten.



1. Redusere hastigheten

2. Øke hastigheten

007067A

DRIVSTOFFØKONOMI

Drivstofføkonomien kan variere alt etter båtens last, skrogets konstruksjon og gassens innstilling. Når båten når topphastighet, setter du ned gasspådra- get fra FULL GASS til en lavere gassinnstilling. Du vil spare drivstoff med minimalt hastighetstap.

JUSTERINGER


⚠ ADVARSEL

Ikke la påhengsmotoren gå i REVERS når tilt/ kjør-spaken står i TILT-stilling. Påhengsmotoren kan tilte ut av vannet slik at du mister kontrollen.

MERK Når du skifter fra FREMOVER til REVERS eller omvendt, må du først ta giret i FRI til motoren går på tomgangshastighet og båten har senket farten.

Gassfriksjon

Juster gassfriksjonsknappen for å redusere kraften som må brukes til å holde en gasstilling.




1. Gassfriksjonsskrue

005099

Vinkel på rorkulthåndtak

Vinkelen på rorkulthåndtaket kan heves eller senkes ved å dreie justeringsskruen under håndtaket.



1. Justeringsskrue


005108

⚠ ADVARSEL

Trekk til knappen bare nok til å holde gassen med konstant motorhastighet. Hvis du trekker til for mye, hindrer du rask endring med gas-sen i nødstifeller.

Trim/tilt-bryter

Hvis motoren er utstyrt med trim/tilt-bryter, er denne plassert på enden av rorkulthåndtaket. Trykk på bryteren som angitt for OPP og NED.



1. Trim/tilt-bryter OPP

2. Trim/tilt-bryter NED

005107

FJERNKONTROLLMODELLER – STOPPE/STARTE MOTOREN


Se **Kontroll før kjøring** på side 53. Foreta inspeksjon før du bruker din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor.

MERK Du MÅ tilføre motoren vann før du prøver å starte den. Motorskade kan oppstå på kort tid.

Kontroller at vanninntaksskjermene befinner seg under vannoverflaten.

Kople til drivstoffslangen

Kople drivstoffslangen til drivstoffkoplingen.



1. Drivstoffkopling (typisk)

007004

Åpne ventilskruen på drivstofftanklokket, hvis det er utstyrt med dette.


Hold enden på primerballongens utløp opp, og klem på ballongen til den blir hard.

Motorstopp-/nøkkelsbryter

En kombinert motorstoppbryter og -nøkkel er inkludert i *Evinrude*-fjernkontroller med forhåndsmonterte ledninger og alle *Evinrude*-ledningssett for fjernkontroller. Vi anbefaler på det sterkeste at motorstoppfunksjonen monteres på alle båter.

Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

Sett klemmen på motorstoppbryteren.



1. Klemme

2. Motorstopp-/nøkkelbryter

3. Nødstoppsnore

DR6819

DR5592

Når du fjerner klemmen fra nødstoppsnoren, vil motoren stoppe og forhindre at båten løper løpsk hvis føreren befinner seg utenfor nødstoppsnorenens rekkevidde. Hvis nødstoppsnoren er for lang, kan du gjøre den kortere ved å lage en knute eller en løkke i den. Du må IKKE klippe av nødstoppsnoren og knytte den på nyt.

⚠ ADVARSEL

Unngå å slå eller trekke klemmen av motorstoppbryteren under normal drift. Unngå å røre nøkkelen hvis du ikke har klemmen på bryteren. Dette kan resultere i uventet tap av hastighet som kan føre til at passasjerer kan kastes fremover og skades.

Sørg for at nødstoppsnoren holdes fri for floker og hindringer.

Før hver båttur må du teste systemet for å se at det fungerer. La motoren gå mens du tar klemmen av bryteren ved å trekke i nødstoppsnoren. Hvis motoren ikke stanser, må du kontakte din forhandler.


⚠ ADVARSEL

Bruk alltid nødstoppsnoren for å hindre at båten løper løpsk og for å reduserer risikoen for personskade eller død.

I nødstilfeller kan motoren startes uten at klemmen er på plass. Følg vanlig startprosedyre. Sett klemmen tilbake på plass så snart som mulig. **Føreren må alltid bruke nødstoppsnoren når motoren kjører.** Se Motorstopp-/nøkkelbryter på side 31.

VIKTIG: Motorstoppbryteren er kun effektiv hvis den er i god stand. Før hver båttur må du undersøke nødstoppsnoren for skader eller slitasje. Bytt ut slitte eller skadde deler.

Fest nødstoppsnoren til et **sikkert** sted på førerens klesplagg eller redningsvest – pass på at den ikke slites løs i stedet for å utløse motortoppbryteren.



1. Nødstoppsnore

004850

MERK Kontroller funksjonene på alle kontroll- og motorsystemer før du forlater båten. Du må IKKE forsøke å sette motoren i FREMOVER eller REVERS mens den er avslått.


Hvis følgende instruksjoner ikke passer for båten din, må du kontakte din forhandler før du fortsetter.

Sett kontrollspaken til FRI.

⚠ ADVARSEL

Hvis du bruker en fjernkontroll som ikke kan hindre at motoren kan startes når den står i gir, kan påhengsmotoren startes også når den står i gir. Sett alltid giret i FRI før du starter påhengsmotoren for å hindre at båten plutselig beveger seg og eventuelt forårsake skade.

Sett kontrollspaken til LAVESTE hastighet.



1. LAVESTE hastighet

007071

Du må IKKE skyve gassen fremover før du starter motoren. Da vil den elektroniske tomgangskontrollen overstyrer.

Hvis påhengsmotoren startes med gassen pådratt, vil den være i sikkerhetsmodus.


Den vil ikke reagere på gassen før gassen settes tilbake til laveste

EMM-modulen øker automatisk tomgangsturtallet litt når motoren starter. Tomgangsturtallet vil minske ettersom motoren blir varm.

Starte motoren

Vri nøkkelbryteren en runde med klokken til START-stillingen.

MERK Startmotoren kan skades hvis den brukes kontinuerlig i mer enn 20 sekunder.



1. Nøkkelbryter START-posisjon

007015A

Slipp nøkkelen straks motoren starter.


Hvis du ikke fikk start på motoren, må du slappe knappen et lite øyeblikk og prøve på nytt.

Varselsystemet vil foreta en egentest hver gang nøkkelbryteren slås fra "AV" til "PÅ". Se **Kontrollere motoren** på side 46. Hvis varselsystemet ikke utfører en egentest når du starter påhengsmotoren, må du kontakte din forhandler.

Hvis påhengsmotoren ikke reagerer normalt på denne startprosedyren eller ikke starter, se **Feilsøking** på side 66.

Når motoren har startet

Kontroller vannpumpeindikatoren. Hvis det kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, betyr det at denne fungerer. Hvis det ikke kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren, må du stoppe motoren. Se **Motoren overoppheves** på side 48.




1. Vannpumpeindikator

008469

Stoppe motoren

Sett kontrollspaken i FRI.

Vri nøkkelbryteren en runde mot klokken til AV-stillingen.



1. Nøkkelbryter, OFF (av)

007072

Ta ut nøkkelen når båten står uten tilsyn.


Kople fra drivstoffslangen

Kople drivstoffslangen fra drivstoffkoplingen.

⚠ ADVARSEL

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.



1. Drivstoffkoppling (typisk)

007004

Lukk ventilskruen på drivstofftanklokket, hvis det er utstyrt med dette.


FJERNKONTROLLER – EVINRUDE/JOHNSON (BRP) KONTROLLER

⚠ ADVARSEL

Hvis du velger å ikke bruke en *Evinrude-fjernkontroll*, må den aktuelle fjernkontrollen ha en funksjon som hindrer at du kan starte påhengsmotoren når den står i gir. Denne egenskapen kan forhindre skader som skyldes at båten beveger seg uventet når den starter.

VIKTIG: Når du velger fjernkontroll til båten din, må du spesifisere *Evinrude*-deler. *Evinrude*-fjernkontrollene har det din påhengsmotor behøver for god kontroll over gir og gass. De har flere egenskaper som gjør at de er sikre og behagelige å bruke, som for eksempel:


- De kan ikke starte motoren når den står i gir.
- Innpluggingskompatibilitet med *Evinrude Modular Wiring System* (MWS).



Sidemonterte fjernkontroller

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-/tiltbryter (der det følger med)
3. Frilåsspak
4. Hurtigtomgangsspak (oppvarming)
5. Justeringsskruer for gassfriksjon
6. Motorstoppklemme og nødstoppsnor


006448



Skjult sidemontert fjernkontroll

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-/tiltbryter (der det følger med)
3. Hurtigtomgangsknapp (oppvarming)
4. Justeringsskruer for gassfriksjon (under deksel)
5. Motorstoppklemme og nødstoppsnor


006446



Skjult sidemontert fjernkontroll

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-/tiltbryter (der det følger med)
3. Frilåsspak
4. Hurtigtomgangsknapp (oppvarming)
5. Justeringsskruer for gassfriksjon

006447



Kontroll med dobbel spak montert på instrumentpanelet

1. Gir- og gasshendel
2. Trim-/tiltbryter (der det følger med)
3. Hurtigtomgangsknapp (oppvarming)
4. Justeringsskruer for gassfriksjon (under deksel)

006445

Skifte

MERK


Når du skifter fra FREMOVER til REVERS eller omvendt, må du først ta giret i FRI til motoren går på tomgangshastighet og båten har senket farten.

Hvis følgende instruksjoner ikke passer for båten din, må du kontakte din forhandler for du fortsetter.

La motoren gå med kontrollspaken i FRI.

Sidemonterte fjernkontroller

Frigjør kontrollspaken ved å løfte frilåsspaken på håndgrepet. Flytt kontrollspaken fremover eller bakover med en bestemt, rask bevegelse til sperren for gir fremover eller bakover koples inn.




004854

Hastighetskontroll

Når du har skiftet gir, skal du fortsette å flytte spa-ken i samme retning for å øke hastigheten.

DRIVSTOFFØKONOMI

Drivstofføkonomien kan variere alt etter båtens last, skrogets konstruksjon og gassens innstilling. Når båten når topphastighet, setter du ned gasspådra- get fra FULL GASS til en lavere gassinnstilling. Du vil spare drivstoff med minimalt hastighetstap.




Typisk gassområde for drivstofføkonomi

1. Sidemonterte fjernkontroller
Sidemonterte fjernkontroller
2. Fjernkontroll montert på
instrumentpanelet

DR6472
DR6506

Fjernkontroll montert på instrumentpanelet

Flytt kontrollspaken fremover eller bakover med en bestemt, rask bevegelse til sperren for gir fremover eller bakover koples inn.



005502

NØDSTARTER

Hvis startmotoren svikter kan du starte motoren med en 6 mm snor på omtrent 1,2 meter.

⚠ ADVARSEL

Flytt girspaken til FRI-stilling før du utfører nødstartsprosedyrer. Dersom du ikke gjør dette, kan det resultere i uventede båtbevegelser.


Motordekslet beskytter maskineriet. Unngå skade fra bevegelige motordeler ved å holde hender, klær og hår unna motorhodet.

Forhindre elektrisk støt ved å holde deg unna tenncoiler og tennplugger når påhengsmotoren startes eller kjører. Støt kan forårsake alvorlig personskade under gitte forhold.

IKKE vri svinghjulet for hånd for å starte motoren. Bruk kun startsnoren.

Sørg for at:


- Nøkkelbryteren er AV.
 - Motoren er i normal driftsposisjon.
 - Girspaken står i FRI.
- 1) Motordeksellåsen på babord og styrbord side vender nedover. Trekk tilthendelen oppover for å løsne motordekseltetningen på dekselet.



1. Motordeksellås
2. Tilthendel

002015
002016


2) Fjern sikringsholderen fra svinghjuldekselet.



1. Sikring

002019

3) Hev svinghjulvernet fra beslagene ved å dra opp de to fremre festetappene.




1. Festetapper

002021

Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

- 4) Flytt unna svinghjulvernet. Fly svinghjulet med klokken til et av hakrene er i kant med startmotorakslingen.
- 5) Fest løkken på nødstartstroppen i hakket på svinghjulet som er motsatt fra startakslingen.


Deretter tvinner du stroppen med klokken i svinghjulets rille. Plasser startsnoren mellom hakket på svinghjulet og startakslingen.



1. Hakk
2. Startaksling
3. Løkke

008843

- 6) Fortsett å tvinne snoren med klokken i svinghjulrullen, samtidig som du lager en ø en halv bukning med snoren.



1. Snor i svinghjulrille

008844

- 7) Vri nøkkelytryteren til PÅ.


- 8) Fra et trygt sted i båten drar du hardt på nødstartsnoren for å starte motoren.

⚠ FORSIKTIG

Pass på at ingen er i nærheten av deg når du drar i nødstartsnoren, spesielt ikke bak deg.

Gjenta prosedyren, ved behov, til motoren starter.

- 9) Sett svinghjulvernet på plass ved å skyve de tre festetappene tilbake på beslagene.



1. Festetapper

002023

⚠ FARE

Kontakt med et roterende svinghjul kan forårsake alvorlig personskade. Vær veldig forsiktig når du setter svinghjulvernet tilbake på festetappene. Pass på at hender, håر og klær ikke kommer i direkte kontakt med roterende deler.

Fest motorens motorstopp-/nødstoppsnor til et trygt sted på klærne. Fortsett til nærmeste havn øyeblikkelig for å få utført service.

TILTE OG TRIMME – MODELLER MED MANUELL TILT

JUSTERE TRIMVINKELEN

⚠ ADVARSEL

Båtens stabilitet og styremoment kan variere etter forholdene på vannet. Hvis noe av dette skulle skje, må du senke farten og/eller justere tiltvinkelen for å beholde kontroll over båten. Hvis du får problemer med at båten er ustabil og/eller høyt styremoment, må du kontakte din forhandler for å rette på disse forholdene.

Hvis båtens baug pløyer seg ned i vannet i høy hastighet, kan båten baugstyre eller svinge raskt rundt, og passasjerer kan falte over bord eller på annen måte påføres alvorlige skader.

Justerering av trimvinkelen utføres ved å endre plasseringen av tiltpinnen.

Kjør båten på vannet for å finne den beste trimvinkelen.

VIKTIG: Vektfordelingen kan også påvirke båtens ytelse. Fordel vekten jevnt i båten før du justerer trimvinkelen.


Båten skal akselerere raskt, plane lett og kjøre parallelt med vannflaten ved høye hastigheter.

Hvis tiltpinnen er plassert for LAVT, vil baugen av båten peke for mye NED og brøyte i vannet.

Hvis tiltpinnen er plassert for HØYT, vil baugen av båten peke for mye OPP og sprete i vannet.

Slik justerer du trimvinkelen:

- Sett påhengsmotoren i tiltposisjon. Se **Tilt OPP** på side 40 (40 HK-modeller).
- Vri tiltpinnespaken oppover. Skjyv det mot fjæren slik at sikringssplinten utløses, deretter skyver du tiltpinneanordningen helt ut.
- Sett tiltpinnen i ønsket stilling. Kontroller at tiltpinnen går gjennom begge hekkbrakettene.
- Skjyv den mot fjæren og vri tiltpinnespaken nedover. Kontroller at tiltpinnen er låst på plass på hekkbraketten.



1. Parallel med vannoverflaten

2. Tiltpinne – LAV posisjon

3. Tiltpinne – HØY posisjon


007026

40DRL-MODELLER

VIKTIG: Bruk tiltgrepet for å tilte påhengsmotoren. Ikke bruk rorkulten som håndtak.

Tilt OPP


Flytt tilt/kjør-spaken til TILT-stilling.



1. TILT-stilling

DR3774

Ta tak i tiltgrepet på motordekslet, og tilt påhengsmotoren til den er helt tiltet.




1. Tiltgrip

002035

Tiltstøttebraketten koples inn automatisk.

Tilt NED

Flytt tilt/kjør-spaken til KJØR-stilling.



1. KJØR-stilling

DR3772

Ta tak i tiltgrepet på motordekslet, og hev påhengsmotoren litt. Tiltstøttebraketten koples inn automatisk. Senk påhengsmotoren sakte til normal driftsposisjon (KJØR).

MERK OBS! Bruk påhengsmotoren i normal driftsstilling med tilt/kjør-spaken i KJØR-stilling.

Tiltsøtte

Kople til tiltstøttespaken hvis du har til hensikt å la påhengsmotoren stå tiltet over lengre tid.


VIKTIG: IKKE bruk tiltstøttespaken under transport på tilhenger. Se **Beskyttelse mot støtskade** på side 45.

⚠ ADVARSEL

Sett tilt/kjør-spaken i TILT-stillingen mens påhengsmotoren tiltes. Hvis tilt/kjør-spaken flyttes til KJØR-stilling, kan tiltstøttebraketten plutselig frigjøres slik at påhengsmotoren kan falle ned.

Fest


- 1) Flytt tilt/kjør-spaken til TILT-stilling.
- 2) Tilt påhengsmotoren OPP.
- 3) Skyv tiltstøttebraketten til "lås"-posisjon. Vipp tiltlåsespaken ned.
- 4) Senk påhengsmotoren ned helt til tiltlåsespaken hviler godt mot hekkbraketten.



1. Tiltstøttebrakett – "lås"-posisjon. DR3937

Løsne

- 1) Flytt tilt/kjør-spaken til KJØR-stilling.
- 2) Tilt påhengsmotoren OPP.
- 3) Skyv tiltstøttebraketten til "lås opp"-posisjon. Vipp tiltlåsespaken opp.
- 4) Senk påhengsmotoren til driftsposisjon.



1. Tiltstøttebrakett – "lås opp"-posisjon. DR3938

TILTE OG TRIMME – MODELLER MED ELEKTRISK TRIM OG TILT

⚠ ADVARSEL

Funksjonsfeil i den elektriske trim- og tiltenheten kan resultere i tap av støtbeskyttelse hvis motoren slår mot en gjenstand under vann. Funksjonsfeil kan også resultere i tap av skyvekraft i revers.

Væsken må holdes på riktig nivå for å sikre at støtbeskyttelsen på denne enheten fungerer som den skal.


Når du kjører båten i kraftige bølger eller over et kjølvann, kan for mye trimming i baug-opp-stil-lingen få baugen til å plutselig løfte seg rett opp, og passasjerer kan falle over bord eller på annen måte påføres alvorlige skader.

Enkelte båt-/motor-/propell-kombinasjoner kan bidra til at båten blir ustabil og/eller får høyt styremoment når den kjøres ved høy hastighet eller opp mot påhengsmotorens yttergrense for trimming. Båtens stabilitet og styremoment kan variere etter forholdene på vannet. Hvis noe av dette skulle skje, må du senke farten og/eller justere trimmevinkelen for å beholde kontroll over båten. Hvis du får problemer med at båten er ustabil og/eller høyt styremoment, må du kontakte din forhandler for å rette på disse forholdene.

Enkelte båter pløyner seg ned i vannet eller er vanskelige å få i plan når påhengsmotoren står i den laveste trimstillingen. Hvis båten ikke oppfører seg på en tilfredsstillende måte når den er trimmet med baugen lengst mulig ned, må du justere akterspeilvinkelen eller begrense bevegelsesområdet for den elektriske trimmen.

⚠ ADVARSEL

Hvis båtens baug pløyner seg ned i vannet i høy hastighet, kan båten baugstyre eller svinge raskt rundt, og passasjerer kan falle over bord eller på annen måte påføres alvorlige skader.



1. Parallelt med vannoverflaten

2. Trimbryter, NED

3. Trimbryter, OPP

007027

JUSTERE TRIMVINKELEN

Bruk trim/tilt-bryteren til å justere påhengsmotorens stilling i tiltområdet eller trimområdet.

Kjør båten på vannet for å finne den beste trimvinkelen.

VIKTIG: Vektfordelingen kan også påvirke båtens ytelse. Fordel vekten jevnt i båten.

Båten skal akselerere raskt, plane lett og kjøre parallelt med vannflaten ved høye hastigheter.

Hvis trimstillingen er for LAV, vil baugen av båten peke for mye NED og brøte i vannet.

Hvis tiltpinnen er plassert for HØYT, vil baugen av båten peke for mye OPP og sprete i vannet.

Tilte

Tiltområdet gir føreren mulighet til å tilte påhengsmotoren for å få tilstrekkelig klaring når båten skal settes på land, fortøyes eller sjøsettes.

Trimme


Under de fleste driftsforhold anbefales det å **trimme** påhengsmotoren til stillingen helt ned ved akselerasjon. Når båten planer, trimmer du påhengsmotoren opp for å få best mulig ytelse.

Overdreven trimming øker motorens RPM uten å redusere hastigheten. Den beste trimmeinnstillingen er når høyeste hastighet oppnås med laveste RPM.

Innstilling for grunt vann

Juster påhengsmotoren til en stilling innen tiltområdet for kjøring i grunt vann.


MERK Når påhengsmotoren er tiltet må du ikke kjøre over tomgangshastighet. Pass på at vanninntaket alltid er under vann slik at overoppheeting av motoren hindres.



1. Tiltområde

2. Tiltomfang

007028




1. Vanninntak

007069

Tiltstøttespak


Kople til tiltstøttespaken hvis du har til hensikt å la påhengsmotoren stå tiltet over lengre tid.

- 1) Tilt påhengsmotoren OPP ved hjelp av tiltbryteren for tilhengertransport.
- 2) Vipp tiltstøttespaken ned.
- 3) Senk påhengsmotoren ned helt til tiltstøttespaken hviler godt mot hekkbraketten.



40-60 HK-modeller

1. Tiltstøttespak



75-90 HK-modeller

1. Tiltstøttespak

Når du er ferdig med å tilte påhengsmotoren, kopler du fra tiltstøttespaken:

- 1) Tilt påhengsmotoren OPP.
- 2) Vipp tiltstøttespaken opp.
- 3) Senk påhengsmotoren til driftsposisjon.


Ventil for manuell utløsing

Ved behov kan påhengsmotoren tiltes opp eller ned manuelt ved hjelp av ventilen for manuell utløsing.

! ADVARSEL


Pass på at ingen er i nærheten når du løsner den manuelle utløserskruen mens påhengsmotoren er tiltet. Påhengsmotoren kan plutselig falle hardt ned. Husk å stramme den manuelle utløserskruen etter at du har plassert påhengsmotoren i den nye stillingen. Påhengsmotorens støtbeskyttelse og skyvekraft i revers koples til igjen når du strammer den manuelle utløserskruen.

- 1) Vri den manuelle utløserskruen sakte mot klokken (ca. 3 1/2 omdreininger) helt til den kommer i lett berøring med den tilhørende holderingen.
- 2) Juster påhengsmotorens stilling.
- 3) Stram ventilen for manuell utløsing slik at påhengsmotoren forblir i den nye stillingen.



40-60 HK-modeller

1. Manuell utløserskru



75-90 HK-modeller


1. Manuell utløserskru

BESKYTTELSE MOT STØTSKADE

Påhengsmotoren har et støtabsorpsjonssystem som er konstruert for å beskytte den mot skader når den støter borti gjenstander under vann ved lav eller middels hastighet. Hvis hastigheten er høy og påhengsmotoren støter borti gjenstander som står fast, slik som store steiner eller lignende, vil absorpsjonsevnen ikke være tilstrekkelig. Denne typen støt kan påføre påhengsmotoren alvorlige skader, og kan føre til at passasjerer blir skadet som et resultat av at påhengsmotoren eller tilhørende deler kommer opp i båten. Båten vil også sakne farten brått, og passasjerer kan falle overende eller over bord.


Hvis du bruker båten i ukjente farvann eller der vannet er grunt eller fullt av drivgods, må du spørre en pålitelig kilde på stedet om hvor det er trygt å bruke båten og om eventuelle navigasjonsfarer. Senk hastigheten og vær på vakt!

VIKTIG: Støtskader dekkes IKKE av påhengsmotorens garanti.



007021

MERK Påhengsmotorens støtdempingssystem fungerer ikke når båten står i revers. Hvis du rygger på et objekt, enten i vannet eller under tauing, kan båten og påhengsmotoren få alvorlige skader.



DR4412

Hvis du treffer en gjenstand:

- STOPP umiddelbart, og undersøk om deler som er festet til påhengsmotoren, har løsnet.
- KONTROLLER om det er skade på sving- og hekkbrakettene og på styrekomponentene.
- UNDERSØK om båten har fått strukturskade.
- FEST eventuelle løse deler.

Hvis kollisjonen oppsto under vann, må du kjøre sakte inn til havn. Før båten tas i bruk igjen, må du be din forhandler om å foreta en grundig kontroll av alle delene.

⚠ ADVARSEL

Hvis det ikke foretas en skadekontroll etter et uhell eller etter å ha truffet en gjenstand, kan det senere føre til at deler plutselig svikter, med tap av kontroll og personskade som følge. Skader som ikke repareres kan nedsette båtens og påhengsmotorens evne til å tåle eventuelle støt på et senere tidspunkt.

KONTROLERE MOTOREN


VIKTIG: Påhengsmotorer med fjernkontroller må være utstyrt med *System Check* eller et system for motorkontroll som er i samsvar med NMEA 2000, eksempelvis *I-Command* eller *ICON*. Hvis du bruker påhengsmotoren din uten motorovervåker vil garantien din for feil relatert til overvåkede funksjoner oppheves.

Motorens overvåkingssystem varsler deg om forhold som kan skade påhengsmotoren din. Overvåkingssystemet består av et mplerinstrument på dashbordet, et alarmhorn, sensorer på motoren og oljetanken og relatert ledningsnett.

Systemet for motorkontroll er kompatibelt med *Evinrude Modular Wiring System* (MWS) eller kan koples til et *I-Command*-system eller andre NMEA 2000-instrumenter som er i samsvar med CANbus.

Måleinstrumenter

Måleinstrumentene finnes i flere stiler, eksempelvis digitale *I-Command*-målere med LCD-skjermer eller et enkelt *SystemCheck*-måleinstrument.



1. Typisk digitalt måleinstrument fra I-Command
2. Typisk digitalt måleinstrument fra ICON Pro

008536

Funksjon

EMM aktiverer alarmhornet og måleinstrumentet viser følgende:

- LOW OIL (lite olje) betyr at oljen i oljetanken er på reservenivå (omtrent 1/4 full).
- NO OIL (ingen olje) angir et problem med oljeforsyningen, for eksempel tom oljetank eller skadet oljesystem.
- WATER TEMP eller HOT angir en tilstand med overopphevet motor eller EMM.

- CHECK ENGINE eller FAULT brukes for å angi andre feiltilstander identifisert av EMM.

For *I-Command* og andre måleinstrumenter, kan du se målerinstrumentets brukerhåndbok for informasjon om målervisning, bruk, advarsler og overvåking.

Egentest av systemet

Ved oppstart av motoren stanser du med nøkkelen bryteren i PÅ-aposisjon.

SystemCheck — *SystemCheck* overvåker egentester ved å avgi et pip som varer i et halvt sekund. *SystemCheck* utfører egentest ved å slå på varsellampene samtidig for så å slå dem av i rekkefølge.

I-Command — *I-Command*-systemet egentester ved å vise velkomstskjermen for *Evinrude E-TEC* etterfulgt av tuttellervisningen.

ICON — *ICON*-systemet egentester ved å avgi et pip. *ICON*'s LCD-skjermer for tutteller og speedometer viser SELF TEST MODE IN OPERATION. Når egentesten er fullført vil måleinstrumentene avgi et pip for siste gang og deretter vise SELF TEST COMPLETE!

VIKTIG: Hvis egentestene ikke utføres som nevnt ovenfor, må du kontakte din forhandler.

Varslinger for motorkontroll

Varslinger for motorkontroll aktiverer hornet i 10 sekunder og den aktuelle måleren lyser i minst 30 sekunder eller til alarmen bekreftes. Hvis feilen er forbigaende (for eksempel olje som beveger seg i tanken), vil måleren lyse eller skjermen vil være PÅ i 30 sekunder før den/det slukkes. Hvis den utebygde bruken fortsetter, vil et et lys eller displayet være PÅ til nøkkelen vris til OFF-aposisjon eller til feilen korrigeres.

Varslet vises på nytt ved neste oppstart hvis problemet ikke korrigeres.

Hvis det finnes tilstander som kan medføre permanent motorskade, begrenser EMM også motorens tuttall til 1200 RPM. Denne ekstra beskyttelsesfunksjonen kalles S.A.F.E. (Speed Adjusting Failsafe Electronics). Hvis motoren går raskere enn 1200 RPM når S.A.F.E.-modusen er aktivert, vil det riste merkbart. Under visse forhold vil EMM stoppe motoren.

⚠ ADVARSEL

I S.A.F.E.-modus er motorhastigheten begrenset. Under certain conditions, the engine's limited speed may reduce maneuverability of your boat. Hvis S.A.F.E.-modusen aktiveres og du ikke klarer å løse problemet, må du søke hjelp og/eller vende tilbake til havn. Store skader på motoren, motorstopp og/eller dårlige styreforhold kan være forestående.

Følgende varsler kan vises på motorens overvåkingsmåler.

"LOW OIL" (lite olje)

Problem	Oljen i oljetanken er på reservenivå (omtrent 3/4 full)
Resultat	EMM aktiverer lyset LOW OIL eller viser varselet
Handling	<ul style="list-style-type: none"> Etterfyll oljetanken med godkjent påhengsmotorolje så snart som mulig for å unngå at tanken tømmes. Påhengsmotoren har en begrenset periode med normal brukstid før tilstanden "NO OIL" oppstår. Se Fylle oljetanken på side 21. Etterfyll alltid oljetanken med godkjent olje så snart som mulig.

"NO OIL"

Problem	Det er et problem med oljetilførselen
Resultat	EMM vil aktivere S.A.F.E.*-modus
Handling	<ul style="list-style-type: none"> Hvis oljetanken er tom, må du fylle på med den anbefalte oljen. Hvis olje tanken ikke er full, må du gå til havn og be om hjelp.

Påhengsmotoren er designet til å kjøre i "dra hjem"-modus i opptil fem timer dersom du går tom for olje. Etterfyll oljetanken. Prim oljesystemet. Se **Priming av oljesystemet** på side 21.

"WATER TEMP" eller "HOT"

Problem	Motoren er overopphevet
Resultat	EMM vil aktivere S.A.F.E.*-modus
Handling	<ul style="list-style-type: none"> Et kontinuerlig lys med S.A.F.E.-modus – EMM har identifisert en tilstand med overoppheving. Kontroller at de kommer en jevn vannstråle ut av vannpumpeindikatoren. STOPP motoren. Fjern eventuelle blokkeringer fra vannintaksskjermene. Hvis tilstanden med overoppheving fremdeles er til stede, vil motoren gå i "dra hjem"-modus. Returner umiddelbart til havn. Et blinkende lys – EMM har oppdaget en belastende tilstand med overoppheving. Motoren vil ikke fungere. La motoren avkjøles i 20 minutter, og dra tilbake til havnen øyeblikkelig. Ta kontakt med leverandøren.

"CHECK ENGINE" eller "CHK ENG"

Problem	En unormal driftstilstand
Resultat	EMM aktiverer lyset kontroll motor eller viser varselet
Handling	<ul style="list-style-type: none"> Et blinkende lys – EMM har oppdaget en unormal driftstilstand relatert til drivstoffsystemet. Motoren vil STANSES og kan ikke startes på nytt. Et kontinuerlig lys med S.A.F.E.-modus – EMM har funnet et problem med påhengsmotoren. Be om hjelp og/eller returner umiddelbart til havn. Ta kontakt med leverandøren. Et kontinuerlig lys uten S.A.F.E.-modus – EMM har funnet et problem som bør korrigeres av forhandleren din så snart som mulig for å unngå driftsvansker.

⚠ ADVARSEL


Hvis påhengsmotoren STANSER og lyset "CHECK ENGINE" eller "CHK ENG" blinker, kan ikke påhengsmotoren startes på nytt. Det kan ha oppstått en farlig situasjon i forbindelse med drivstoffet. Få hjelp til å komme deg til havn. Ta kontakt med leverandøren.

*Speed Adjusting Failsafe Electronics

MOTOREN OVEROPPHETES

MERK Kjør aldri påhengsmotoren, ikke en gang for en liten oppstart, uten at å tilføre vann. Se Spyle påhengsmotoren på side 58.

Under visse forhold kan motorens begrense-
de hastighet gjøre det vanskelig å manøvrere
båten. Kontroller korrett akterspeilhøyde og
tiltevinkel. Når påhengsmotoren er i gang må
det komme en jevn vannstrøm fra vannpum-
peindikatoren. Sjekk indikatoren ofte, spesielt
når du kjører i vann med mye gress, gjørme
og vann og ved ekstreme trimmevinkler.



1. Vanninntaksskjermene
2. Vannpumpeindikator

008469

Hvis motoren går varm vil kontrollinnretningen for motoren avgj lyd i alarmhønet og slå på lyset "WATER TEMP" eller "HOT". I tillegg vil S.A.F.E.-modus Speed Adjusting Failsafe Electronics) øyeblikkelig begrense motortur-
tallet til 1200 RPM. Hvis motoren går raskere enn 1200 RPM når S.A.F.E.- modusen er akti-
vert, vil det riste merkbart. Beskyttelsessys-
temet må **TILBAKESTILLES** før motoren kan
gå raskere enn 1200 RPM. Under visse for-
hold vil *EMM* stoppe motoren.

Slik TILBAKESTILLER du systemet:

- Motoren må være slått av, og kjøletempera-
turen må være gjenopprettet.

HVIS S.A.F.E.-modusen aktiveres og vann-
strålen fra vannpumpeindikatoren stopper el-
ler blir uregelmessig, må du bremse ned til
tomgangshastighet og:

- 1) Sett den i FRI.
- 2) STOPP motoren.
- 3) Tilt påhengsmotoren opp.
- 4) Fjern eventuell blokkering i vanninntaks-
skjermene.
- 5) Fjern eventuell blokkering i vannpumpein-
dikatoren.
- 6) Senk påhengsmotoren.
- 7) Start motoren igjen og kun la den gå på
tomgang.

HVIS rengjøring av skjermene og indikatore-
ne ikke gjenoppretter vannpumpeindikato-
rens vannstrøm, vil motoren kjøre bare i "kjør
hjem"-modus. Returner umiddelbart til havn.
Ta kontakt med leverandøren.

HVIS rengjøring av skjermene og indikatore-
ne gjenoppretter vannpumpeindikatoren
vannstrøm, må du kanskje kjøre i FRI i to mi-
nutter slik at motoren nedkjøles og lampen
slukkes.

VIKTIG: Hvis avkjøling av motoren ikke gjen-
opprettes, vil *EMM* oppdage en påbegynt
overoppheating og stoppe motoren. Lampen
"WATER TEMP" eller "HOT" vil blinke. Moto-
ren vil ikke starte igjen før den er nedkjølt.

Når en overoppheeting har ført til at motoren stan- ses, må du kontakte forhandleren din for
følgende:

- Kontroll av vannpumpen for stor slitasje el-
ler skade.
- Kontroll av termostatene.

MERK Selv om S.A.F.E.-modusen kan
hjelpe til å hindre motorskade, er det ingen
garanti for at du kan kjøre motoren på ube-
stemt tid uten at det skader motoren.

SPESIELLE DRIFTSFORHOLD

KJØLING VÆR OG KULDEGRADER

MERK Når motoren kjøres under 0°C, må det brukes *Evinrude/Johnson XD100*-olje.

Når du kjører i kuldegrader, må girkassen holdes under vann til enhver tid.

Hvis du tar påhengsmotoren opp av vannet, må den stå i vertikal stilling til kjølesystemet er helt tømt. Lagre påhengsmotoren vertikalt.

Hvis påhengsmotoren er utstyrt med en integrert speedometer-pickup, er det viktig at slangen er helt tom for vann, slik at girkassen ikke skades. Se **Transport/lagring** på side 52.

MERK Vann som er igjen i girkassen, kjølesystemet eller andre komponenter kan fryse og føre til alvorlige skader.

KJØRING MED TO PÅHENGSMOTORER

Når du bakker i større hastighet en sakte, må du passe på at begge påhengsmotorene kjører, selv om en av dem er i FRI.

Hvis du er nødt til å returnere til havn mens én av påhengsmotorene kjører, må du tilte den som ikke brukes, slik at propellen er over vannet.

STOR HØYDE OVER HAVET

Påhengsmotorens *EMM* vil automatisk kompensere for forandringer i høyde over havet. Dersom du bruker båten i høyder over 900 m, kan det imidlertid hende at du opplever et lite krafttap på grunn av luftforholdene.

Hvis motorturtallet faller under det som er anbefalt for full gass, må du be din forhandler om å få en propell med mindre stigning.

Hvis du går tilbake til havnivå, må du be din forhandler om å montere den originale propellen og kontrollere at turtallområdet er riktig.


SALTVANN

Anodebeskyttelse for påhengsmotoren er nødvendig ved kjøring i salt- eller brakkvann.

Når påhengsmotoren tas opp av saltvannet, må du la den stå vertikalt til kjølesystemet tømmes helt. Hvis båten skal ligge fortøyd over lengre perioder, må du tilte girkassen slik at den ikke ligger i vannet, unntatt når det er kuldegrader. Spyl om ønskelig gjennom påhengsmotoren. Se **Spyle påhengsmotoren** på side 58.


Smørepunkter i saltvann

40 – 60 HK-modeller



1. Smøringsspunkt for tiltspake og svivelbrakett (årlig)


DR31329



1. Smørepunkter på tiltslange (årlig)

DR38798

75–90 HK-modeller



Modeller med elektrisk trim og tilt

1. Smøringspunkter for tiltspake og svivelbrakett (årlig)

DR5073A

GRUNT VANN


Hvis girkassen dras langs sjøbunnen, kan det opp- stå skade på den. Vær forsiktig når du bruker båten på grunt vann.

VIKTIG: Støtskader dekkes IKKE av påhengsmotorens garanti.

TAUE BÅTEN

Hvis det blir nødvendig å taues av en annen båt, må du:

- Sett motoren i FRI,
- Tilt girkassen opp fra vannet,
- Sørg for at alle passasjerene går over i en annen båt, og
- Hold en hastighet under planehastighet.



Modeller med manuell tilt

1. Smøringspunkter for tiltspake og svivelbrakett (årlig)


008521

VANN MED MYE TANG

Tang tetter igjen vanninntakene, og det kan føre til at påhengsmotoren overopphetes. Tang som setter seg fast i propellen førårsaker vibrasjon og svekker båtens hastighet

Når du befinner deg i vann med mye tang, må du kjøre sakte og ofte sette motoren i REVERS for å få bort tang som har satt seg fast i propellen. Kontroller vannpumpeindikatoren ofte.

Hvis det ikke hjelper når du kjører i REVERS, må du STOPPE motoren. Ta vekk tang fra propellområdet og vanninntakene før du øker hastigheten igjen.



1. Smørepunkter på tiltslange (årlig)

DR38798

TRANSPORTERE PÅHENGSMOTOREN

⚠ ADVARSEL

Hvis motoren er utstyrt med en drivstoffslange med hurtigutkopling, MÅ du kople drivstoffslangen fra motoren og drivstofftanken for å hindre drivstofflekkasjer:

- Når motoren IKKE brukes
- Når motoren transporteres
- Når motoren er under lagring

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

Oppbevar drivstofftanker på et sted med god ventilasjon og slik at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild. Lukk ventilasjonsskruen på tanklokket hvis lokket er utstyrt med dette, for å hindre at væske eller gass kan slippe ut, da disse er svært brannfarlige. Pass på at frakoppled drivstoffslanger ikke lekker drivstoff.

Modeller med elektrisk trim og tilt


⚠ ADVARSEL

Hold alle unna akterområdet når du hever eller senker påhengsmotoren. Kontakt med en påhengsmotor i bevegelse kan føre til alvorlig skade eller død.

Tilhengerklammen

Påhengsmotoren er utformet for å transporteres på tilhenger i en vertikal posisjon eller tiltet ved hjelp av tilhengerklammen. Bruk posisjonen som passer best for din båt.

For å feste klammen — Tilt påhengsmotoren helt ved hjelp av tiltebryteren inne i båten eller tiltebryteren for transport (på babord eller styrbord side av motoren, avhengig av konfigurasjonen).



1. Tiltbryter for tilhenger
2. Tiltbryter inne i båten

DR3964
DRC4014

TRANSPORT PÅ TILHENGER

Modeller med manuell tilt


Påhengsmotoren må stå vertikalt når båten transporteres på tilhengeren. Hvis det ikke er tilstrekkelig klaring mellom tilhengeren og baken, tilter du påhengsmotoren tilstrekkelig og støtter den ved hjelp av en tilhengerbrakett.

MERK Påhengsmotoren må festes under transport. Store bevegelser under transport kan skade påhengsmotoren og båtens akterspeil.

MERK Bruk av støttebrakett eller tilt ved transport på tilhenger kan skade påhengsmotoren.


Bruke Evinrude E-TEC påhengsmotor

Dra ned tilhengerklammen. En stoppehake vil holde klammen på plass.




DR5081

Senk påhengsmotoren til tilhengerklammen løser seg på plass i de aktere klammene (se "B" nedenfor).



DR5073

For å løsne klammen — Tilt påhengsmotoren helt. Returner tilhengerklammen til sammenstuet posisjon. Senk påhengsmotoren til sin vertikale posisjon.




DR5074

TRANSPORT/LAGRING

Hvis påhengsmotoren legges ned på grunn av transport eller lagring, må den legges med baksiden ned.

Oljesystemet må primes før påhengsmotoren brukes igjen. Se **Priming av oljesystemet** på side 21.

Hvis motoren transporterer liggende på siden, må du beskytte motordekslene ved å legge motoren på et gammelt teppe eller annet mykt stoff.



1. Transporter påhengsmotor hvilende på støtfangere 007043

Hvis påhengsmotoren tas av båten for transport eller lagring, MÅ du forsegla oljeledningene på båten og på påhengsmotoren for å forhindre lekkasjer og at kontamintanter kommer inn i drivstoffsystemet.

⚠ ADVARSEL

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstoffledningen koples fra.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

Bensin er ekstremt brannfarlig og svært eksplosiv under visse forhold. Pass på at frakoppled drivstoffslinger ikke lekker drivstoff.

Vær forsiktig når du jobber med drivstoffsystemet. Bruk vernebriller og arbeid i et godt ventilert område. Slokk alle røykende materialer og sorg for at det ikke finnes åpen ild eller antenneleskilder i nærheten.

Tørk alltid bort eventuelt drivstoffsøl.

KONTROLL FØR KJØRING

⚠ ADVARSEL

Utfør alltid en kontroll før kjøring før du bruker båten. Kontroller at betjeningsorganer, sikkerhets- funksjoner og mekaniske deler fungerer riktig. Rett opp eventuelle problemer FØR du forlater havnen. Sørg for at alt lovpålagt sikkerhetsutstyr er ombord.

⚠ ADVARSEL

Motoren(e) må være AV, og nødstoppsnoren må alltid være tatt av motorstoppbryteren før du kontrollerer noe av det nedenfor Start motoren(e) først når alle punktene er sjekket og godkjent.

ELEMENT	BRUK	✓
Skrog	Inspiser.	
Propell	Inspiser propellens tilstand. Reparer eller skift skadet propell.	
Kjølesystem	Inspiser vannintaksskjemer.	
Sikkerhetsutstyr	Kontroller at sikkerhetsutstyr er ombord.	
Oljenivå	Undersøk. Fyll på hvis nødvendig.	
Kimming	Drener. Pass på at dreneringsplugg(er) settes skikkelig på plass.	
Batteri	Kontroller at batterikoplingene er rene, godt festet og isolerte. Kontroller at batteriet/batterikassen er sikret.	
Drivstoffnivå	Undersøk. Fyll på hvis nødvendig.	
Navigasjonslys	Kontroller funksjon.	
Styresystem	Kontroller funksjon.	
Båtsystemer (horn, pumper, radio)	Kontroller funksjon.	
Nødstoppsnor	Inspiser tilstand. Fest nødstoppsnor til nøkkelbryter (fjernkontroll) eller motorstoppbryter (rotkultkontroll).	
Brukerhåndbok	Kontroller at denne brukerhåndboken er ombord og lett tilgjengelig.	
Motorstartbryter (rotkultkontroll)	Test funksjon.	
Motorstoppbryter (rotkultkontroll)	Test funksjon.	
Nøkkelbryter (fjernkontroll)	Test funksjon.	
Motorstoppbryter/nødstoppsnor	Test funksjon. Fest nødstoppsnor til nøkkelbryter (fjernkontroll) eller motorstoppbryter (rotkultkontroll) på nyt.	
Gir og gass	Kontroller funksjon.	
Kjølesystem	Kontroller funksjon (vannpumpeindikator).	

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]



Vedlikehold

INFORMASJON OM UTSLIPP FRA MOTOR

Vedlikehold, utskifting eller reparasjon av kon-trollinnretningen og kontrollsystemet for ut-slipp kan utføres på alle steder hvor de reparerer båtmotorer med gnisttenning (SI).

Produsentens ansvar

For påhengsmotorer av 1999-modeller eller nyere må produsenter av marine motorer etablere eksosutslippet for alle motorer i henhold til hestekrefter og få disse EPA-godkjent (Environmental Protection Agency) i USA. Under produksjonen må hver påhengsmotor utstyres med et utslippskontrollmerke hvor det står utslippsnivå og motorspesifikasjoner.

Forhandlerens ansvar

Når det utføres vedlikeholdsarbeid på alle *Evinrude*-påhengsmotorer av 1999-modell eller nyere, som har utslippskontrollmerke, må justeringer gjøres i samsvar med offentlige fabrikkspesifikasjoner.

Utskifting eller reparasjon av utslippsrelaterte deler må utføres slik at utslippsnivåene forblir innenfor rammene for de godkjente standardene.

Forhandlere må ikke endre påhengsmotoren på en måte som kan forandre antall hestekrefter, eller tillate utslippsnivåene å overstige de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Unntak inkluderer endringer som må utføres av produsenten, slik som justeringer i forhold til høyde over havet.

Eierens ansvar

Eieren/føreren må sørge for at motoren vedlikeholdes slik at utslippsnivået forblir innenfor rammene for godkjente standarder.

Eieren/føreren må ikke selv, eller tillate noen andre, å endre motoren på noen måte som kan forandre hestekreftene eller tillate utslippsnivåene å overstige de forhåndsbestemte fabrikkspesifikasjonene.

Forandringer på drivstoffsystemet for å endre effekten eller endringer av utslippsnivåene utover fabrikkinstillingene eller spesifikasjonene vil føre til at garantien ikke gjelder.

Utslippsforskrifter fra EPA

Alle *Evinrude*-påhengsmotorer av 1999-modell og nyere som er produsert av BRP, er godkjente av EPA. De innfrir kravene i EPAs forskrifter om kontroll av luftforurensing fra nye påhengsmotorer med gnisttenning som er drevet av vannkraft. Denne godkjenningen er betinget av visse justeringer som bestemmes av fabrikksstandarder. Av denne grunn må fabrikkens serviceprosedyrer følges nøytig og, når det lar seg gjøre, beholde den originale designen. Ansvaret nevnt ovenfor er generelt og på ingen måte en komplett liste over reglene og forskriftene vedrørende EPAs krav når det gjelder eksosutslipp fra sjøprodukter. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om dette emnet, kan du kontakte følgende steder:

VIA U.S. POSTAL SERVICE:

Office of Mobile Sources
Motorprogrammer og samsvar
Motorprogrammer
Gruppe (6403J)
401 M St. NW
Washington, DC 20460

VIA EXPRESS eller COURIER MAIL:

Office of Mobile Sources
Motorprogrammer og samsvar
Motorprogrammer
Gruppe (6403J)
501 3rd St. NW
Washington, DC 20001

EPAs HJEMMESIDE:

www.epa.gov

VEDLIKEHOLDSPLAN

Regelmessig kontroll og vedlikehold er nødvendig for å øke påhengsmotorens levetid. Følgende plan gir retningslinjer for kontroll og vedlikehold som skal utføres av en autorisert forhandler.

VIKTIG: Påhengsmotorer som brukes til utleie, kommersielt eller annen hyppig bruk, krever oftere kon-troller og vedlikehold. Juster planen i henhold til drifts- og miljøforhold.

Beskrivelse	Produktfor motorpleie	Hver 300. time eller etter 3 år ⁽¹⁾
Antikorrosjonsanoder ⁽²⁾		✓
Festeanordninger, kontroller om det er løse deler		✓
Monteringsandordning motor til tverrstang, stram på nytt (40 ft lbs.)		✓
Festeanordninger, kontroller om det er løse deler		✓
Deler til drivstoff- og oljesystemet, kontroller og reparer lekkasjer ⁽³⁾		✓
Drivstofffilter, skifte ⁽⁴⁾		✓
Smøremiddel for girkasse, skifte	A	✓
Smørenipler, smøre ⁽²⁾	C	✓
Lydpotteskum, inspisere, skifte hvis det er nødvendig (bare 40–90 HP-modeller)		✓
Oljefilter, skifte (bare V4- og V6-modeller)		✓
Elektrisk trimsystem / tiltsystem og drivstoffnivå, kontrollere	B	✓
Propellakselspor, kontrollere og smøre ⁽²⁾	C	✓
Tennplugger, kontrollere og skifte ved behov ⁽³⁾		✓
Startmotors drivaksel, kontrollere og smøre (kun modeller med elektrisk starter)	D	✓
Styresystem, kontrollere og smøre	C	✓
Termostat og trykkventil, kontrollere ⁽³⁾		✓
Gasskabel og girkabel, kontrollere		✓
Vannpumpe, kontrollere eller erstatte hvis det er nødvendig		✓

(1) Gjennomsnittlig fritidsbruk. Kommercielt bruk, hard bruk eller bruk i saltvann eller forurensset vann krever oftere kontroll og vedlikehold (årlege kontroller anbefales).

(2) Arlig ved bruk i saltvann – se **Service** på side 58.

(3) Utslippsrelatert del. Se **Eierens ansvar** på side 56, **Informasjon om produktgaranti** på side 77 og, ved behov, **Garantieklaering for utslippskontroll i California** på side 80.

(4) Skift båtmontert drivstoffilter hvert år. Se **Båtmonterte drivstoffilter** på side 70.

A. *HPF XR* smøring for girkassen

B. *HPF Pro* smøring for girkassen ved høy ytelse eller kommersiell anvendelse

C. *Evinrude/Johnson* biologisk nedbrytbar TNT-væske


D. *Triple-Guard Grease*

D. *BARE Starter Bendix Lube, P/N 337016*

SERVICE

ANTIKORROSJONSANODER

Påhengsmotoren har én eller flere anoder som beskytter den mot galvanisk korrosjon. Det er normalt at anoden tøres bort, det viser bare at den fungerer. Undersøk anodene regelmessig. Skift ut anoden som er blitt mindre enn 2/3 av den originale størrelsen. Få reservedeler hos din forhandler.



Antikorrosjonsanoder

008486

Galvanisk korrosjon ødelegger metalldeler under vann, og kan forekomme både i ferskvann og saltvann. Korrosjonen vil imidlertid være verst i saltvann, brakkvann og forurensset vann.

Hvis du bruker antigromaling med metallbase på båt og påhengsmotor eller bruker feil tilkople strøm på land der hvor båten ligger fortøyd, vil det også fremskynde korrosjonen.

MERK Du må ALDRI male anoden, de tilhørende festeanordningene eller montiringsflaten. Dette vil føre til at beskyttelsen mot korrosjon svekkes.


SPYLE PÅHENGSMOTOREN

Spyl påhengsmotoren med ferskvann etter bruk i brakkvann, saltvann eller forurensset vann slik at det skal dannes minst mulig kalk- og slamavsetninger i kjølesystemkanalene. Påhengsmotoren kan spyles på tilhengeren eller på bryggen. Plasser påhengsmotoren i loddratt (ned) posisjon i et godt ventilert område.

MERK Hvis du ikke kan lagre påhengsmotoren i vertikal stilling slik som anbefalt, må du sørge for at kjølesystemet er helt tomt. Girkassen må aldri ligge høyere enn motorhodet. Hvis vann er blitt liggende igjen i eksoskanalene, kan dette renne inn i sylinderen og forårsake skade.

Bruke nedre spylekopling på motordekselet

- 1) Plasser påhengsmotoren på et sted med god drenering.
- 2) Kople hageslangen til spyletilkoplingen.
- 3) Slå på vannet. Det er ikke nødvendig å kjøre motoren for å få god gjennomspiling.




002024

- 4) La påhengsmotoren stå vertikalt lenge nok til å tømme motorhodet fullstendig.

Bruke spyleenheten på girkassen

- 1) Plasser påhengsmotoren på et sted med god drenering.
- 2) Ta av propellen og sett girspaken i FRI-stillingen.
- 3) Kople en hageslange til spyleenheten, og monter spyleenheten på girkassen.
- 4) Slå på vannet. Hold vanntrykket på mellom 140 til 300 kPa.

- 5) Start motoren, og LA DEN KUN GÅ PÅ TOMGANG. Spyl motoren i minst fem minutter. Det skal komme en jevn vannstråle fra avlastings- porten for eksosen på påhengsmotoren.



1. Spyleenhet
2. Vannstråle

008499

- 7) Slå AV motoren. La påhengsmotoren stå vertikalt lenge nok til å tømme motorhodet fullstendig.

SIKRING

Motoren kan ikke startes hvis en sikring er gått. Skift den ut med en sikring med samme kapasitet. Det følger med en reservesikring.

Hvis den samme sikringen går hele tiden, kan det tyde på et alvorlig problem. Ikke skift den ut med en sikring med større kapasitet, men ta kontakt med din forhandler for reparasjon.


I en nødsituasjon kan motoren startes med startsnor og kjøre uten at motoren skades.

Skifte ut sikringer

MERK Bruk kun sikringer med samme kapasitet. Din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor bruker 10 A sikringer.

Fjern motordekslet. Erstatt den defekte sikringen med en reservesikring.

Kople sikringen fra kontakten ved å dra koppingsklemmen ned. Erstatt den defekte sikringen med en reservesikring.



1. Sikring
2. Reservesikring

002001

MERK Hvis du ikke monterer dekslet på riktig måte, kan det føre til elektriske problemer.

SKROGETS FINISH

Tilstanden til båtens bunn har innvirkning på ytelsen. Sjøvekster eller bunnmaling vil det redusere hastigheten og drivstoffutnyttelsen.

Hold bunnen ren ved å vask den med rent vann og tørke av den for å holde ytelsen på topp. Bruk *Evinrude* antikorrosjonsspray på alle overflater som er utsatt for korrosjon, men unngå antikorrosjons- noden(e).

PÅHENGSMOTORENS UTVENDIGE FINISH

På påhengsmotorens øvre og nedre motordeksler er det brukt sprøytestøpt farge, noe som gir en dyp, holdbar glans med maksimal beskyttelse mot ultrafiolette stråler.

Høyglastishen vil vise poleringsmerker når du ser nøyne på den under bestemte lysforhold. Denne glansen er NORMAL.

Vask både båten og påhengsmotoren med såpe og vann av og til, og poler med bilvoks. La motordekslet være på mens du vasker motoren.

MERK Under transport med tilhenger MÅ DU IKKE dekke motoren med presening eller lignende – det vil føre til at motordekslene blir matte.

REPARASJON AV RIPER

Striper på overflaten av øvre og nedre motordeksel kan poleres vekk med poleringsmiddel.

Utsatte områder behandles slik:

- 1) Slip det utsatte området med 800-grads sandpapir.
- 2) Våtslip området med 1200-grads sandpapir.
- 3) Ved hjelp av et poleringsmiddel for komposittmateriale polerer du området mens du nøyne følger retningslinjene for poleringsmidelet.

MERK Forhandleren din har de profesjonelle materialene du trenger for å reparere stripene. Ikke mal over merker eller stripene i komposittmaterialet. Kontakt forhandleren din for reparasjon av eventuelle dype stripene eller hakk.

TENNPLUGGER

⚠ FORSIKTIG

Tenningssystemet kan gi alvorlige elektriske støt. Vær forsiktig slik at du unngår å bli ska-det enten av et elektrisk støt eller av reaksjonen fra et elektrisk støt. Du må aldri røre delene i hovedsystemet eller i det sekundære systemet mens motoren holder på å starte eller er i gang.

Service på tennpluggene må utføres av en Evinrude E-TEC-forhandler. Hvis du ikke vedlikeholder tennpluggene på riktig måte, kan det resultere i motorskade.

MERK Nye tennplugger MÅ indekseres riktig.

Driftssyklus for båtmotorer

ICOMIAAs (International Council of Marine Industry Associations) standard nr. 36-88 spesifiserer en driftssyklus for båtmotorer basert på dokumenterte undersøkelser. En driftssyklus er en profil for kjøring og bruk av motorer. Denne driftssyklusen brukes til å bestemme gjennomsnittlig brukstid og vedlikeholdskrav for Evinrude E-TEC-påhengsmotorer

ICOMIA driftssyklus for båtmotorer	
Motorhastighet som Percentage of Rated Speed (RPM)	Tid på spesifisert RPM (Prosent av total kjøretid for motoren)
TOMGANG	40 %
40 %	25 %
60 %	15 %
80 %	14 %
100 %	6 %

MERK Noen kjøreprofiler og forhold kan føre til at tennpluggene slites raskere enn forventet. Vedlikeholdsplanen for tennpluggene må kanskje justeres i forhold til din spesifikke bruk.

PÅHENGSMOTOR SOM HAR VÆRT UNDER VANN

Hvis påhengsmotoren har vært under vann, må den øyeblikkelig overhales. Hvis det ikke er mulig å overhale motoren med én gang, må du legge den i ferskvann for å unngå langvarig kontakt med luft.

Etter at en motor har falt i vannet, må det elektriske systemet, drivstoffsystemet og oljesystemet kontrolleres for vannskader. Du må bede din forhandler om å gjøre dette.

LAGRING

⚠ ADVARSEL

IKKE kjør motoren innendørs eller uten tilstrekkelig ventilasjon, og **UNNGÅ** at eksos samles opp i avgrensede områder. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid som, hvis den inhaleres, kan føre til bevisstløshet, hjerneskade eller død.

Du må beskytte påhengsmotoren mot naturlige miljøforhold som kan skade den. Garantien din dekker ikke motorfeil som har oppstått som et resultat av disse forholdene.

MERK Endringer i temperatur eller fuktighet i løpet av lagringsperioden kan føre til korrosjon på innvendige motorkomponenter.

Vinterklargjøring forbereder påhengsmotoren på langtids lagring utenom sesongen. Ved vinterklargjøring "tåkelegges" motoren og ekstra olje brukes til å dekke innvendige motorkomponenter. Se **Langtidslagring (vinterklargjøring)** på side 62.

Stabiliser drivstofftilførselen. Gjenværende drivstoff i drivstofftanken kan oksidere, noe som kan resultere i oktantap og avsetninger i drivstoffsystemet.

Bruk *Evinrude/Johnson 2+4 Fuel Conditioner* til å forebygge at det dannes gummi- og lakkbelegg i drivstoffsystemets komponenter. Se **Bruk** på side 25.

⚠ ADVARSEL

Unngå skade fra bevegelige motordeler. Før du starter påhengsmotoren:

- Sett den i FRI.
- Hold hender, klær og håر unna motorhodet.
- Fjern propellen.

⚠ ADVARSEL

Hvis motoren er utstyrt med en drivstoffslange med hurtigutkopling, **MÅ** du kople drivstoffslangen fra motoren og drivstofftanken for å hindre drivstofflekkasjer:

- Når motoren **IKKE** brukes
- Når motoren **transporteres**
- Når motoren er under lagring

En liten mengde drivstoff kan bli sluppet ut når drivstofftilkoplingen koples fra.

Oppbevar flyttbare drivstofftanke på et sted med god ventilasjon og slik at de ikke er i nærheten av varme eller åpen ild.

Hindre at væske eller gass kan slippe ut, da dette er svært brannfarlige.

Lukk ventilasjonsskruen på tanklokket hvis lokket er utstyrt med dette.

Pass på at frakoplae drivstoffslanger ikke lekker drivstoff.

Hvis påhengsmotoren har ligget nede på grunn av transport eller lagring, må oljesystemet primes før påhengsmotoren brukes igjen. Se **Priming av oljesystemet** på side 21.

KORTTIDSLAGRING (MELLOM HVER BRUK)

Hvis du må tilte påhengsmotoren for å ta den opp av vannet, må du senke den slik at kjølesystemet kan tömmes helt så snart du har forlatt bryggen. Påhengsmotoren må stå vertikalt når den ikke brukes.

LANGTIDSLAGRING (VINTERKLARGJØRING)

⚠ ADVARSEL

Påhengsmotoren må stå i FRI når du utfører vinterklargjøring. Å starte påhengsmotoren i gir kan føre til personskade.

Hvis vinterklargjøring utføres på en tilhenger, må propellen tas av før prosedyren utføres. Hvis propellen ikke tas av, kan det føre til personskade eller dødsfall.

Vinterklargjøring forbereder påhengsmotoren på langtids lagring utenom sesongen. Ved vinterklargjøring "tåkelegges" motoren og ekstra olje brukes til å dekke innvendige motorkomponenter.

Obs! Prosedyren for langtidslagring kan brukes til å prime oljesystemet.

Vinterklargjøring krever en spesiell prosedyre med flere trinn.

Følg nøyne de aktuelle vinterklargjøringsprosedyrene for påhengsmotoren:

- Fjernkontroll
- Rorkultkontroll
- Fjernkontroll med fotgass

Henvend deg til din forhandler hvis du ikke er sikker på hvilken prosedyre du skal bruke.

Du kan få bekreftet at påhengsmotoren er i vinterlagringsmodus når motoren kjører med rask tomgang og:

- SystemCheck-målerlampene blinker (utstyrsvihengig).


Klargjøring

Påhengsmotoren kan vinterklargjøres mens den befinner seg i vannet. **Hvis vinterklargjøringen skjer i vann**, må du kontrollere at vanninntaks-skjermene er helt under vann.

- 1) Stabiliser motorens drivstofftilførsel. Fyll på 2+4 Fuel Conditioner mens du følger instruksjonene på beholderen. Fyll på drivstofftanken.
- 2) **Hvis vinterklargjøring skjer på en tilhenger**, må du ta av propellen. Kople en hageslange til spyletilkoplingen, og slå på vannet. Se **Spyle påhengsmotoren** på side 58.
- 3) Påhengsmotoren må stå i FRI, og fjernkontrolen og giroverføringen må være i FRI hele tiden under vinterklargjøringsprosedyren.

Påhengsmotorer med fjernkontroll


- 1) **For sidemonerte kontroller** løfter du spaken for høy tomgangshastighet helt opp. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.



Sidemontert fjernkontroll – typisk


006455A

For fjernkontroll montert på instrumentpanelet eller skjult sidemontert fjernkontroll trykker du på knappen for rask tomgangshastighet og setter gasshåndtaket til full gass. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.



Fjernkontroll på instrumentpanelet – typisk

006456



Skjult sidemontert fjernkontroll – typisk


006457

- 2) Etter at påhengsmotoren har kjørt i minst 15 sekunder:

For sidemonerte kontroller senker du spaken for høy tomgangshastighet.

For fjernkontroll montert på instrumentpanelet eller skjult sidemontert fjernkontroll setter du gasshåndtaket tilbake til posisjonen TOMGÅNG.

Påhengsmotoren fortsetter å kjøre med lav tomgangshastighet.




006458

- Etter at påhengsmotoren har gått i minst 15 sekunder:

For sidemonerte kontroller hever du spaken for høy tomgangshastighet helt opp igjen.

For fjernkontroll montert på instrumentpanelet eller skjult sidemontert fjernkontroll setter du gasshåndtaket til full gass igjen.

Påhengsmotoren vil akcelerer til hurtig tomgangshastighet og tåkelegge seg selv.



006459

- La påhengsmotoren gå til den automatisk STANSER av seg selv (ett til to minutter).


Vinterklargjøringen er fullført når påhengsmotoren stanser av seg selv.

- Hvis påhengsmotoren IKKE stanser av seg selv**, kan det hende du ikke har brukt spaken eller knappen for høy tomgangshastighet og at påhengsmotoren ble satt i gir.
- Hvis påhengsmotorens tutall overstiger 3000 RPM**, kan den ha blitt satt i gir.

I begge tilfeller slår du øyeblikkelig nøkkelytten AV og starter prosedyren på nytt.

Påhengsmotorer med rorkultkontroll

- Sett gasshåndtaket til full gass. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.




Rorkultkontroll – typisk

007036

007037

- Når påhengsmotoren har gått i minst 15 sekunder, setter du gasspådraget til TOMGANG. Påhengsmotoren fortsetter å kjøre med lav tomgangshastighet.



007038

- Når påhengsmotoren har gått i ytterligere 15 sekunder, setter du gasspådraget til full gass igjen. Påhengsmotoren vil akcelerer til hurtig tomgangshastighet og tåkelegge seg selv.

- La påhengsmotoren gå til den automatisk STANSER av seg selv (ett til to minutter).

Vinterklargjøringen er fullført når påhengsmotoren stanser av seg selv.


• **Hvis påhengsmotoren IKKE stanser av seg selv**, kan det hende du ikke har flyttet gasspådraget riktig.

• **Hvis påhengsmotorens tutall overstiger 3000 RPM**, kan den ha blitt satt i gir.

I begge tilfeller trykker du umiddelbart på motorstoppbryteren for å slå AV påhengsmotoren, og deretter starter du prosedyren på nytt.

Påhengsmotorer med fjernkontroll med fotgass


- 1) Sett fotgassen på full gass. Start påhengsmotoren. Påhengsmotoren kjører med lav tomgangshastighet.



Fotgass – typisk


006454

- 2) Når påhengsmotoren har gått i minst 15 sekunder, fjerner du føten fra fotgassen og lar gas- sen gå tilbake til TØMGANG. Påhengsmotoren fortsetter å kjøre med lav tomgangshastighet.



006466

- 3) Når påhengsmotoren har gått i ytterligere 15 sekunder, setter du fotgassen til full gass igjen. Påhengsmotoren vil akselerere til hurtig tomgangshastighet og tåkelegge seg selv.



006454

- 4) La påhengsmotoren gå til den automatisk STANSER av seg selv (ett til to minutter).

Vinterklargjøringen er fullført når påhengsmotoren stanser av seg selv.

- **Hvis påhengsmotoren IKKE stanser av seg selv**, kan det hende du ikke har lett motoren kjøre lenge nok i en gassposisjon.
- **Hvis påhengsmotorens tutall overstiger 3000 RPM**, kan den ha blitt satt i gir.

I begge tilfeller slår du øyeblikkelig nøkkelytten AV og starter prosedyren på nytt.

Etter vinterklargjøring – Alle påhengsmotorer

- 1) Etter at påhengsmotoren har stanset av seg selv, dreier du nøkkelen til AV. (For rorkultmodeller fjerner du klemmen/nøkkelen for motor- stopp.) Ikke start påhengsmotoren igjen etter at vinterklargjøringen er utført.
- 2) **Hvis vinterklargjøring skjer på en tilhenger**, stenger du av vannet og tar av hageslangen. Smør propellakselsporene med anbefalt smøre- middel, og monter på propellen igjen.

MERK La påhengsmotoren stå vertikalt lenge nok til å tömme motorhodet fullstendig når vinterklargjøringen er ferdig. Hvis den er utstyrt med speedometer-pickup, kopler du fra denne ved den øvre tilkoplingen og blåser vannet ut av slangen ved å bruke et lufttrykk på 167 kPa eller mindre. Speedometer-pickupen tilkoples igjen når alt vannet er borte.

- 3) Fyll oljetanken helt opp.

Ekstra motorolje brukes til vinterklargjøringsprosedyren. Overflødig olje kan komme på kjølens akter- kant under girkasseområdet. **Dette er normalt.**

Du kan unngå eventuelle oljeflekker ved å plassere en klut eller en passende beholder under propellen og kjølens akterkant under lagringen.

KONTROLL FØR SESONGEN STARTER

Ta påhengsmotoren frem og gjør den klar for en sesong med problemfri drift ved å foreta en generell undersøkelse og utføre litt forebyggende vedlikeholdsarbeid.

Kontroller alle løsne og fjernede deler. Skift ut skadde eller manglende deler med *Evinrude/Johnson Genuine Parts* eller lignende. Kontroller om girkassen har lekkasje. Hvis det er tegn til lekkasje, må girkassetetningen skiftes ut. Ta kontakt med leverandøren.

VIKTIG: Smøremiddelet for girkassen er **tykt og klart**. Ikke forveksle dette med motorolje, som nor malt vises på kjølens akterkant etter å ha utført prosessen for langtidslagring (vinterklargjøring).

Antikorrosjonsanoder — Undersøk tilstanden. Se **Antikorrosjonsanoder** på side 58.

Batteri — Lad batteriet helt opp. Se **Batteri – modeller med elektrisk start** på side 70.

⚠ ADVARSEL

Du må aldri starte påhengsmotoren ved hjelp av startkabler og ekstrabatteri. Det kan produsere bensindamper som kan forårsake eksplosjon og flammer, noe som kan resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

Gå gjennom motorvarselssystemets egentestrutine. Når du starter motoren for første gang før sesongen, må du sørge for at varselssystemets egentestrutine fungerer ordentlig. Hvis ikke, må du kontakte din forhandler.

MERK Kjør aldri påhengsmotoren, ikke en gang for en liten oppstart, uten at å tilføre vann.

Følg **Rorkultmodeller – Stoppe/starte motoren** på side 25 eller **Fjernkontrollmodeller – Stoppe/starte motoren** på side 31, start påhengsmotoren. Hvis påhengsmotoren er vinterklargjort, vil den avgi en liten røyksky første gang den startes for sesongen.

La motoren gå på tomgang mens du:

Kontrollerer driftskvaliteten. Hvis den er dårlig, se **Feilsøking** på side 66, eller ta kontakt med din forhandler.

Kontroller at vannpumpen fungerer. Strålen som kommer ut av vannpumpeindikatoren må være jevn. Hvis den ikke er det, må du stanse motoren og undersøke det nærmere. Se **Motoren overoppheves** på side 48.

Stopp motoren, og kontroller om drivstoffsystemet har lekkasjer.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke undersøker om det er drivstofflekkasjer, kan en lekkasje bli uoppdaget med eksplosjon og brann som følge.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK
Startmotoren fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none"> Girspaken står ikke i FRI. Utbrent sikring. Flatt batteri.
Motoren vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none"> Instruksjonene for start er ikke blitt fulgt. Se til Bruk på side 25. Drivstoffsystemet har ikke blitt primet etter at det har vært tomt for drivstoff. Se Bruk på side 25. Drivstoffanken er tom. Drivstoffslangen er knekt. Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet. Drivstofffilteret er tett. Feil type tennplugger. Se Service på side 58. Tennpluggene er montert med feil mellomrom, eller de er brente, sotete eller våte. Blinkende lys "Water Temp" eller hovedbelysning, se Kontrollere motoren på side 46 og Motoren overoppphetes på side 48. Blinkende "Check Engine"- eller "Chk Eng"-lys, se Kontrollere motoren på side 46.
Motoren går dårlig på tomgang	<ul style="list-style-type: none"> Tang eller annet på propellen. Skadde eller feil type tennplugger. Se til Service på side 58. Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet.
Motoren taper krefter	<ul style="list-style-type: none"> S.A.F.E.-beskyttelsen er slått på. Se Kontrollere motoren på side 46. Vanninntakene er blokkert og kjølesystemet fungerer ikke på riktig måte. Se Motoren overoppphetes på side 48. Skadde eller feil type tennplugger. Se til Service på side 58. Drivstofffilteret er tett. Det er vann eller skitt i drivstoffsystemet. Oljesystemet fungerer ikke som det skal.
Motoren går, men med lite eller ingen fremdrift	<ul style="list-style-type: none"> Gassen må tilbakestilles. Se Bruk på side 25. Propellnavet er løst, slurer. Propellbladene er bøyde eller borte. Propellakselen er bøyd. Tang eller annet på propellen.
Varslingssystemet aktiveres	<ul style="list-style-type: none"> Se Motoren overoppphetes på side 48.
Motoren vil ikke vinterklargjøres.	<ul style="list-style-type: none"> Gassposisjonføleren MÅ ha en gassposisjon over 50 % for å gå inn i vinterklargjøringsmodus. Før gasspaken lenger mot WOT.

Produktinformasjon

MONTERING

⚠ ADVARSEL

Påhengsmotoren må ikke overskride maksimumsgrensen for antall hestekrefter, som er angitt på båtens merkeplate. Dette kan føre til manglende kontroll. Kontakt din forhandler eller båtprodusenten hvis båten mangler merkeplate.

Båter som er laget for fjernstyrte påhengsmotorer, kan bli overbelastet av en stangstyrт påhengsmotor med maksimalt antall hestekrefter. Spør din forhandler eller båtprodusenten hvis du er usikker på båtens egnethet.

Hvis det er stor forskjell på båtens og påhengsmotorens akterspeilhøyde, kan båten bli ustabil og vanskelig å kontrollere. Se Akterspeilhøyde.

Hindre sidelangs bevegelser og fare for å miste påhengsmotoren ved å bruke monteringsdelene som fulgte med, eller deler i riktig størrelse, styrke og kvalitet. Se Montere påhengsmotoren på side 69.

En monteringsplate som er skadet eller for tynn til å støtte påhengsmotoren i fart, kan svikte under drift og få deg til å miste kontrollen. Sørg for at båtens akterspeil eller festebrakett er solid har en tykkelse mellom 41 mm og på 70 mm.


MERK Bruk en egnet heiseinnretning til å løfte motoren. Se Spesifikasjoner på side 75 for vekt av motor.

AKTERSPEILHØYDE

Sørg for at akterspeilhøyden samsvarer med lengden av påhengsmotoren som skal monteres.

- En akterspeilhøyde på 48,3 trenger en stammelengde på 50,8 til 53,3 cm
- Stammelengden på påhengsmotoren som skal monteres, må være tilnærmet lik akterspeilhøyden på båten.
- Se **Spesifikasjoner** på side 75 for akterspeilhøyde.

Fastslå akterspeilhøyden ved å måle fra øverste kant av akterspeilet langs midtlinjen.



1. Midtlinje

2. Antikavitasjonsplate

3. Akterspeilhøyde

007039

Båtens ytelse avhenger av påhengsmotorens monteringshøyde.

Vanligvis bør antikavitasjonsplaten på girkassen være på høyde med bunnen av skroget. Vanlige V-skrog fungerer ofte godt med antikavitasjonsplaten omtrent 25 mm over bunnen av skroget.

Test ytelsen til påhengsmotoren og båten ved forskjellige høyder til den beste ytelsen oppnås.

VIKTIG: Forsikre deg om at påhengsmotorens vanntrykk ikke påvirker monteringshøyden til påhengsmotoren negativt.

MONTERE PÅHENGSMOTOREN

⚠ ADVARSEL

Påhengsmotoren må monteres på riktig måte. Hvis du ikke installerer påhengsmotoren på riktig måte, kan det resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død. Vi anbefaler på det sterkeste at din forhandler monterer påhengsmotoren for deg, for å sikre at det gjøres på riktig måte.

VIKTIG: Følg alle retningslinjer nøyde. Påhengsmotorens garanti dekker ikke produktskade eller svikt som skyldes at påhengsmotoren er feil montert.

Se **Priming av oljesystemet** på side 21.

Montering av R- og RL-modeller


⚠ ADVARSEL

Selv om påhengsmotoren er utstyrt med klemmeskruer, må den skrus fast til båten for at den ikke skal "jobbe fra akterspeilet" under drift.

Sentrer påhengsmotoren på akterspeilet (eller festesekkett), og stram klemmeskruene for hånd.

Bruk hekkbrakettene som en mal for plaseringen og størrelsen på hullene du skal bore i akterspeilet.


Bruk hekkbrakettens monteringshull som mal til å bore fire hull på 8,7 mm gjennom akterspeilet.



1. Borede akterspeilhull

002215


Bruk monteringssettet for akterspeilet som følger med for å montere påhengsmotoren. Settet inkluderer en monteringsplate for akterspeil og utstyr for å feste påhengsmotoren til akterspeilet.



1. Monteringsplate for akterspeil
2. Små skiver
3. Store skiver

0018961P

Settet inneholder også klemmeplater som må brukes til å feste festeskruene i hull nederst på påhengsmotorens hekkbraketter ved festing av påhengsmotoren til akterspeilet.



1. Klemmeplate

COB2505

⚠ ADVARSEL

Når du skifter bolter, skruer eller andre festeinnretninger, må du bruke Evinrude/Johnson-deler eller deler av tilsvarende styrke og materiale.

Produktinformasjon

BÅTMONTERTE DRIVSTOFFILTRE

Båtmonterte sett med drivstoffilter og vannutskillende drivstoffilter må tilfredsstille følgende krav:

- **Drivstofflyt** – Maksimalt trykkfall på 10 mm Hg ved 76 l/t flyt.
- **Filterareal** – 1290 cm² av filterarealet.

Filteret må monteres på en stiv overflate over drivstoffnivået for drivstofftanken og være tilgjengelig for service.

Drivstoffsfiltersett P/N 174176 tilfredsstiller alle krav til et vannutskillende drivstoffilter.

Skift båtmontert drivstoffilter hvert år.

BATTERI – MODELLER MED ELEKTRISK START

Krav

- 12V, kraftig, beregnet for "marin" bruk,
- Ventilert/påfyllbart eller vedlikeholdsfrift, og
- Har en kapasitet som tilfredsstiller minste-kravene under Spesifikasjoner på **Spesifikasjoner** på side 75.

Batterier av typen med dyp syklus kan brukes **HVIS** de tilfredsstiller eller overskider minste-kravene som stilles av CCA.

Spør din forhandler om hva som passer best for din motor, før du monterer lengre batterikabler eller en batteribryter.


Montering

⚠ ADVARSEL

Spør din forhandler om hva som passer best for din motor, før du monterer lengre batterikabler eller en batteribryter.

MERK Sørg for at alle delene er rene og frie for korrosjon. Kople den RØDE (+) kabelen til den positive (+) batteripolen først. Kople den SVARTE (-) kabelen til den negative (-) batteripolen til slutt.

Hvis du har batteripoler av typen "marine", skal du montere begge hovedkablene på klemmetilpasseren med en stjerneskive under den. Monter alle ekstraledninger på den delen av koplingen som har gjenger.




1. Hovedkabel

2. Stjerneskive

3. Ekstraledninger

DR6495

Hvis du har batteripoler av den typen som brukes til biler, må du først sette en stjerneskive på klemmeadaptoren, etterfulgt av hovedkabelen og deretter ledningene fra ekstrautstyret.



1. Hovedkabel

2. Stjerneskive


3. Ekstraledninger

DR6496

Stram alle koplinger godt og dekk dem med *Triple-Guard*-smørefett.

⚠ ADVARSEL


Pass på at batterikoplingene er rene, stramme og isolerte for å unngå kortslutning eller gnister som kan forårsake eksplosjon. Hvis batteriets monteringssystem ikke dekker koplingene, må du sette på beskyttelseshetter. Kontroller ofte at ledningene er rene og at de sitter stramt.



DR5104

VANNTRYKK

Det anbefales å bruke en ekstra vanntrykksmåler for å overvåke trykk i kjølesystemet. Hvis man legger merke til endringer i vanntrykket kan overoppheving av motoren forhindres. Vanntrykksmåleren må være tilkoplet på det korrekte stedet for å sikre nøyaktige trykkavlesninger. Følg installasjonsanvisningene som fulgte med vanntrykksmåleren.



1. Vanntrykksport (bak drivstofffilteret)
2. Drivstoffilter

002166
002009

MERK Du må IKKE bruke vingemutre på batterikoplingene selv om slike mutre fulgte med batteriet. Vingemutre kan løsne og forårsake tilfeldige varselssignaler eller skade det elektriske systemet.

Service

Før du overhaler batteriet eller påhengsmotoren, må du ta av begge batterikablene fra batteriet, den negative (-) kabelen først. Pass på at ingen metalldeler kommer i kontakt med noen av batteripolene.

MERK Du kan bare arbeide på de elektriske delene når påhengsmotoren IKKE er i gang. Vær observant når du skal se forskjell på de positive og de negative batteripolene.

⚠ ADVARSEL

Elektrolytten i batteriet er en syre – vær forsiktig. Hvis du skulle få elektrolytt på noen deler av kroppen må du øyeblikkelig skylle med rent vann og søke legehjelp.

Du må aldri starte påhengsmotoren ved hjelp av startkabler og ekstrabatteri. Det kan produsere bensindamper som kan forårsake eksplosjon og flammer, noe som kan resultere i alvorlig skade på eiendom eller personer, eller i verste fall død.

PROPELL

Propellvalg

Både båt og påhengsmotor MÅ prøves på vannet for at du skal velge riktig propell til din båtbruk. Få hjelp hos din forhandler.

VIKTIG: VIKTIG: Hvis du bruker en propell som er riktig for båten din, med normal last, vil den sørge for at motoren kjører ca. på det mellomste turtallet ved full gass. Se Spesifikasjoner på side 75.

⚠ ADVARSEL

Når du utfører service på propellen, må du alltid sette påhengsmotoren i FRI-stilling, slå nøkkelbryteren AV, og skru løs og fjerne alle tennpluggkabler slik at påhengsmotoren ikke kan startes ved et uhell.


Montering

MERK Smør *Triple-Guard*-smørefett på hele propellakselen før du monterer propellen. Ta av propellen minst én gang i året for å kontrollere om drivgods har satt seg fast der. Rengjør propellakselen og smør den med fett før du monterer propellen på igjen.

Skyv trykkskiven på akselen mens låsesporet vender forover.

Skyv propellen på akselen slik at sporene innkoples og propellen hviler mot trykkforingen.

Monter avstandsstykket slik at propellakselsporene innkoples.



Stikk en trekloss mellom propellbladet og antikavitasjonsplaten.

20 inch 40-90 HK-modeller — Sett på propellmutteren, og trekk til med et moment på 13,6–16,3 N·m.

25 inch 90 HK-modeller — Sett på propellmutteren, og trekk til med et moment på 95 til 109 N·m. Monter en sikringsmutter på propellmutteren, tilpass sikringsmutterhullene og kilens pinnehull.

VIKTIG: Hvis splinthullene i propellmutteren og propellakselen ikke er justert i forhold til hverandre, trekker du til mutteren til de kommer på linje. Ikke løsne.

Monter den nye splinten og bøy endene tilbake for å feste den.

Ta bort treklossen. Sørg for at motoren står i FRI, og snurr propellen rundt. Den må rotere fritt.

Reparasjon

Hvis propellen skulle treffe en gjenstand av fast stoff, vil støtet dempes av foringen i navet som beskytter påhengsmotoren mot skade. Et kraftig støt kan skade navet og propellbladene. Skadde propellblader kan forårsake unormal og kraftig vibrasjon. Et skadd nav kan føre til at motoren går med for høyt turtall uten at båten beveger seg noe særlig.


MERK Unngå å bruke motoren hvis propellen er skadet. Ha alltid en reservepropell ombord.

Sørg for at propellen er i god stand. Småskader på bladkanten kan files bort. Ta kontakt med din forhandler hvis du må reparere en alvorlig skade.

JUSTERINGER

Friksjon

Gassfriksjon — Juster til du kjenner et lite etterslep når du øker eller reduserer hastigheten. IKKE stram for mye.




1. Gassfriksjonsskruen

002412

Styrefriksjon — Påhengsmotorens styrefriksjon ble stilt inn på fabrikken. Du skal kjenne et lite etterslep når du svinger påhengsmotoren med styrehendelen.

Hvis det er nødvendig å justere, vrir du justeringsskruen:

- Med klokken for å øke friksjonen; eller
- Mot klokken for å redusere friksjonen.



1. Styrefriksjonsskake

DR31473

Trimfinne

ADVARSEL


Hvis du feiljusterer trimfinnen, kan det bli vanskelig å styre.

En propell vil gi styremoment hvis propellakselen ikke går parallelt med vannflaten.

Trimfinnen er justerbar for å kompensere for dette styremomentet.

VIKTIG: En enkel justering av trimfinnen villette styringen ved én kombinasjon av hastighet, på-hengsmotorens vinkel og belastning. En enkel justering er ikke i stand til å lette styringen ved alle hastigheter, påhengsmotorvinkler og belastninger. Hvis båten trekker mot venstre eller høyre og lasten ombord erjevn fordelt, må trimfinnen justeres på følgende måte:

STANS påhengsmotoren, og løsne trimfinneskruen. Hvis båten trakk mot høyre, skaltrimfinnens bakende flyttes litt til høyre. Hvisbåten trakk mot venstre, skal trimfinnensbakende flyttes litt til venstre.



Trimfinneskruen

DR5158

Trekk til trimfinneskruen med et moment på 47-54 N·m.

Test båten og, hvis det er nødvendig, gjenta trinnene ovenfor til styringen er så jevn som mulig.

ADVARSEL

**IKKE stram for mye for "håndfri" styring.
Det kan gjøre styringen vanskeligere.**


Tomgangsturtall i gir

Innstillingen for tomgangsturtall i gir kan justeres, ved behov, for å gi mer kontroll på tomgangskjøring, styring og stillhet ved visse bruksområder.

VIKTIG: Kun forhandleren din kan justere tomgangsturtall i girposisjon.

Tiltgrensekam – 75/90 HK-modeller med elektrisk trim og tilt

Hvis påhengsmotoren din kommer i kontakt med båtens motorrom under tilting, justerer du tiltgrensekammen slik at maksimum opptilting begrenses.



DR5157

Sett påhengsmotoren i normal bruksposisjon. Roter tiltegrensekammen – dra finnen fremover og oppover for å REDUSERE mengden OPPTILTING.

Sjekk husteringen din – tilt påhengsmotoren helt og juster den mer, ved behov. Returner påhengsmotoren til vertikal posisjon for hver justering, og gjenta kontrollen etter hver justering.

! ADVARSEL

Justering av tiltegrensejammen vil IKKE forhindre at påhengsmotoren tifter helt og kommer i kontakt med motorrommet dersom girkassen treffer et objekt i høy hastighet. Slik kontakt kan skade påhengsmotoren, båten og passasjerene.

SPESIFIKASJONER

40-, 50-, 60-modeller	
Deplasement	864 cc
Motortype	In-line, 2-sylinders, totakts, <i>E-TEC</i>
Turtallsområde ved full gass	40 HK – 5000 til 6000 RPM 40 HO – 5500 til 6000 RPM 50 HK – 5500 til 6000 RPM 60 HK – 5500 til 6000 RPM
Krefter ⁽¹⁾	40 HP – 40 HK (29,4 kW) ved 5500 RPM 50 HP – 50 HK (37,3 kW) ved 5500 RPM 60 HP – 60 HK (44,7 kW) ved 5500 RPM
Tomgangsturtall i fri ⁽²⁾	750 ± 50
Tenningsinnstilling ⁽²⁾	Ikke justerbart
System for utslippskontroll: per SAE J1930 ⁽²⁾	ECM, <i>E-TEC</i> (Engine Control Module, <i>E-TEC</i>)
Drivstoffkrav ⁽²⁾	87 pumpemerket AKI (90 RON) – Se Drivstoffkrav på side 23
Olje	– smøremiddel TC-W3 NMMA-godkjent olje eller <i>Evinrude/Johnson XD100</i> -olje – kapasitet 1,9 l (2,0 qt.)
Varselsignaler	Kontrolleres av påhengsmotorens <i>EMM</i>
Batteri, minimum ⁽³⁾	640 CCA (800 MCA) 12 V eller 800 CCA (1000 MCA) 12 V under 0 °C (32 °F)
Tennplugg ⁽²⁾	Se ECI-etikett
Sikringer	P/N 967545 – Se Sikring på side 59
Drivstoffilter	In-line utskiftbar
Batterilading	25-ampere, helregulert
Girkasse	– smøremiddel ⁽⁴⁾ <i>Evinrude/Johnson HPF-XR</i> – kapasitet 650 ml 22 fl. oz.
Elektrisk trim/tilt	– væske <i>Evinrude/Johnson</i> biologisk nedbrytbar trim/tilt-væske – kapasitet 11.7 fl. oz. ml
Propell	Se Propellvalg på side 71.
Vekt	L-modeller – 109 kg
Lydnivå ved førerens øre (LpA) ICOMIA 39.94	76.8 dB(A)
Vibrasjon ved rorkult	Mindre enn 2,5 m/s ¹
Akterspeilhøyde	L-modeller – (20 in. skaft) 19 1/2 til 20 in. 495 til 508 mm

(1) Klassifisert i henhold til ICOMIA 28.83-, ISO 3046- og NMMA-standarder.

(2) Informasjon om utslippskontroll.

(3) Bruk et 800 CCA (1000 MCA) batteri når du bruker påhengsmotoren i temperaturer under 0 °C.

(4) Bruk *Evinrude/Johnson HPF Pro* smøring for girkassen for påhengsmotorer med høy ytelse eller kommersiell anvendelse. *Evinrude/Johnson HPF Pro* smøring for girkassen gir enestående holdbarhet og pålitelighet og forlenger girkassens levetid.

SPESIFIKASJONER

75-, 90-modeller	
Deplasement	1296 cc
Motortype	In-line, 3-sylinder, totakts, <i>E-TEC</i>
Turtallsområde ved full gass	75 HK – 5000 til 5500 RPM 90 HK – 5000 til 5500 RPM
Krefter ⁽¹⁾	75 HP – 75 HK (56 kW) ved 5000 RPM 90 HP – 90 HK (67,1 kW) ved 5000 RPM
Tomgangsturtall i gir ⁽²⁾	700 ± 50
Tomgangsturtall i fri ⁽²⁾	600 ± 50
Tenningsinnstilling ⁽²⁾	Ikke justerbart
System for utslippskontroll: per SAE J1930 ⁽²⁾	ECM, <i>E-TEC</i> (Engine Control Module, <i>E-TEC</i>)
Drivstoffkrav ⁽²⁾	87 pumpemerket AKI (90 RON) – Se Drivstoffkrav på side 23
Olje	TC-W3 NMMA-godkjent olje eller <i>Evinrude/Johnson XD100</i> -olje – Se Oljekrav på side 20 2,3 l (2,4 qt.)
Varselsignaler	Kontrolleres av påhengsmotorens <i>EMM</i>
Batteri, minimum ⁽³⁾	640 CCA (800 MCA) 12 V eller 800 CCA (1000 MCA) 12 V under 0 °C (32 °F)
Tennplugg ⁽²⁾	Se ECI-etikett
Sikringer	Se Sikring på side 59.
Drivstoffilter	P/N 967545 – In-line utskiftbar
Batterilading	25-ampere, helregulert
Girkasse	<i>Evinrude/Johnson HPF-XR</i> L-modeller – 935 ml X-modeller – 32,8 fl. oz. 32,8 fl. oz.
Elektrisk trim/tilt	<i>Evinrude/Johnson</i> biologisk nedbrytbart trim/tilt-væske 625 ml 21 fl. oz.
– væske	
– kapasitet	
Propell	Se Propellvalg på side 71.
Vekt	L-modeller – 145 kg X-modeller – 152 kg
Lydnivå ved førerens øre (LpA) ICOMIA 39.94	76.8 dB(A)
Akterspeilhøyde	L-modeller – 495 til 508 mm X-modeller – 622 til 635 mm

(1) Klassifisert i henhold til ICOMIA 28.83-, ISO 3046- og NMMA-standarder.

(2) Informasjon om utslippskontroll.

(3) Bruk et 800 CCA (1000 MCA) batteri når du bruker påhengsmotoren i temperaturer under 0 °C.

(4) Bruk *Evinrude/Johnson HPF Pro* smøring for girkassen for påhengsmotorer med høy ytelse eller kommersiell anvendelse. *Evinrude/Johnson HPF Pro* smøring for girkassen gir enestående holdbarhet og pålitelighet og forlenger girkassens levetid.

INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS' BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER SOLGT I USA OG CANADA

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

Bombardier Recreational Products* ("BRP") garanterer at deres *Evinrude®* påhengsmotorer solgt av godkjente *Evinrude*-forhandlere utenfor de femti statene i USA og Canada ("Produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor.

2. UNNTAK – *Følgende punkter går ikke under noen omstendigheter på garantien:*

- Utskiftning av deler på grunn av normal slitasje;
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert, men ikke begrenset til: vedlikeholdskrav, oljekjøring, smøring, justeringer av ventil og overføring samt utskifting av sikringer, sinkanoder, termostater, synkronremmer, startmotorforinger, børster for trimmotor, filtre, propeller, propellforinger og tennpluggar.
- Skade forårsaket av feil eller mangel på installering, vedlikehold, vinterklargjøring og/eller lagring eller at brukerhåndbokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp;
- Skade som er et resultat av fjerning av deler, feilreparasjoner, service, vedlikehold, modifisering eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er inkompatibelt med Produktet eller som påvirker Produktets drift, yteevne eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at re-parasjoner er utført av en Forhandler som ikke er godkjent;
- Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsommelse, rusing, feil bruk eller at Produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken;
- Skade som er et resultat av ytre skade, ulykke, neddykking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalismus eller naturkatastrofe;
- Bruk uten riktig drivstoff, olje eller smøring, eller med drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på bruk sammen med produktet (se brukerhåndboken);
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon;
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme;
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen;
- Kosmetiske endringer eller lakkendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir **ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig** dersom:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller tilsiktet bruk, motoreffekt eller utslippsnivåer er endret, eller
- Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av en tidligere eier.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE, INKLUDERT, UTEN Å VÆRE BERGRENSET TIL, ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, ER VARIGHETEN BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN.

ALLE TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere Produktet til og fra Distributør/Forhandler ta Produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, sleppings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegramutgifter, leie av samme eller lignende Produkt eller båt mens båten er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av Produktet.

NOEN STATER, PROVINSER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE PROTESTER, BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER ANDRE UNNTAK SOM NEVNT OVENFOR. AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Ingen Distributør, Forhandler eller annen person har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP. BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for Produkter som ble solgt med denne garantien.

4. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra leveringsdato til første detaljforbruker eller fra den dato Produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

TRETTISEKS (36) ETTERFØLGENTE MÅNEDER for privat fritidsbruk, eller

TOLV (12) ETTERFØLGENTE MÅNEDER for kommersiell bruk, bortsett fra at utslippsrelaterte komponenter installert seksti (60) etterfølgende måneder eller hundreogsyttfem (175) timer motordrift avhengig av hva som inntreffer først, og gassutslippsrelaterte komponenter er garantert i tjuefire (24) etterfølgende måneder. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbbindung med arbeid eller beskjæftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk. Kontakt en autorisert forhandler av *Evinrude påhengs-motorer for service på utslippsrelaterte deler.*

I tilfeller der leveringsdatoen ikke kan fastslås til BRPs tilfredsstillelse vil salgsdatoen bli brukt til å bestemme startdato for garantien.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha Produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen. For alle *Evinrude/Johnson® Genuine Parts* og ekstrautstyr som er installert av en godkjent forhandler på salgstidspunktet, inkludert men ikke begrenset til propeller, gjelder standard, begrenset ettårsgaranti for BRP deler og tilbehør.

For personer bosatt i California som har kjøpt eller garantiregistrert et Produkt i California, gjelder BRPs garantierklæring for utslippskontroll i California.

5. VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen gjelder kun for *Evinrude-påhengsmotorer* som er kjøpt nye og ubrukte fra en forhandler som er autorisert til å distribuere *Evinrude*-produkter i det landet hvor salget fant sted ("Forhandler"), og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess før levering er utført og dokumentert av kjøper og Forhandler. Garantidekningen er ikke gyldig før Produktet er registrert på riktig måte av Forhandler eller eier.

Bare den opprinnelige kjøperen og etterfølgende eiere som er bosatt i USA eller Canada og har kjøpt Produktet fra en Forhandler i USA eller Canada, er berettiget til garantiregistrering og garantidekning under denne. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

Som beskrevet i brukerhåndboken må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP kan kreve bevis for utført vedlikehold før de godkjenner garantidekning.

6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren må informere godkjent Forhandler i løpet av to (2) dager etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg Produktet, inkludert defekte deler, til Forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi Forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av Produktet til og fra Forhandler når det skal inn til service.

Hvis Produktet ikke er registrert, kan eieren bli bedt om å vise Forhandleren et kjøpsbevis når det gjelder reparasjoner som går på garantien. Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordren før arbeidet tar til for at reparasjonen skal dekkes av garantien.

Alle deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

7. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av Produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut ifra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utbyttinger av deler gjøres gratis hos alle autoriserte Forhandlere. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler med nye eller BRP-godkjente omproduserte deler. Eieren kan ikke kreve at Produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal annulleres hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som dekkes av garantien, utenfor de 50 statene i USA eller Canada, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre Produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere Produkter som ble produsert tidligere.

8. OVERFØRING

Dersom Produktet skifter eier under garantimens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige eller den nye eieren raskt tar kontakt med BRP eller Forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye eieren.

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller uoverensstemmelse i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos Forhandleren eller eieren først.
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, 1-262-884-5993.

BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS' BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER SOLGT UTENFOR USA OG CANADA

Hvis du vil ha en kopi av den begrensede garantien, kan du kontakte en distributør/forhandler for Bombardier Recreational Products ("BRP") som er autorisert til å distribuere *Evinrude*-produkter i landet der salget skjer.

Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, eller datterselskapet til BRP der garantien for Produktet ble registrert.

* Motorer solgt i Canada distribueres av og ytes service på av Bombardier Recreational Products Inc.

Revisjon av begrenset garanti US/CA mars 2011

GARANTIERKLÆRING FOR UTSLIPPSKONTROLL I CALIFORNIA

Din Evinrude E-TEC påhengsmotor utstyrt med et spesielt miljømerke som kreves av California Air Resources Board. Merket har én, to, tre eller fire stjerner. En løs dekal som følger påhengsmotoren, beskriver betydningen av stjerne- klassifiseringssystemet.

Stjernemerket betyr renere båtmotorer



Symbolet på renere båtmotorer:

Renere luft og vann

For en sunnere livsstil og bedre miljø.

Bedre drivstofføkonomi

Forbrenner 30–40 prosent mindre bensin og olje enn totaktsmotorer med vanlig forgasser, og sparer dermed penger og ressurser.

Lenger utslippsgaranti

Beskytter forbrukeren slik at fartøyet kan bruker uten bekymringer.

En stjerne – lavt utslipp

Merket med én stjerne identifiserer vannscootere, påhengsmotorer, hekkaggregater og innenbordsmotorer som innfør Air Resources Board-standardene fra 2001 for eksosutslipp fra vannscootere og påhengsmotorer. Motorer som innfør disse standarden har 75 % lavere utslipp enn konvensjonelle totaktsmotorer med forgasser. Disse motorene innfør det som tilsvarer standardene til U.S. EPA for båtmotorer fra 2006.

To stjerner – meget lavt utslipp

Merket med to stjerner identifiserer vannscootere, påhengsmotorer, hekkaggregater og innenbordsmotorer som innfør Air Resources Board-standardene fra 2004 for eksosutslipp fra vannscootere og påhengsmotorer. Motorer som innfør disse standarden har 20 % lavere utslipp enn motorer med én stjerne – motorer med lavt utslipp.

Tre stjerner - ultralavt utslipp

Merket med tre stjerner identifiserer motorer som innfør Air Resources Board-standardene fra 2008 for eksosutslipp fra påhengsmotorer eller fra 2003 for eksosutslipp fra hekkaggregater og innenbordsmotorer. Motorer som innfør disse standarden har 65 % lavere utslipp enn motorer med én stjerne – motorer med lavt utslipp.

Fire stjerner – superultralavt utslipp

Merket med fire stjerner identifiserer motorer som innfør Air Resources Board-standardene fra 2009 for eksosutslipp fra hekkaggregater og innenbordsmotorer. Vannscootere og påhengsmotorer kan også innfør disse standardene. Motorer som innfør disse standarden har 90 % lavere utslipp enn motorer med én stjerne – motorer med lavt utslipp.

Mer informasjon: Cleaner Watercraft – Get the Facts
 1-800-END-SMOG
 www.arb.ca.gov

DINE RETTIGHETER OG PLIKTER I HENHOLD TIL UTSLIIPPSKONTROLLGARANTIEN

California Air Resources Board og Bombardier Recreational Products ("BRP") forklarer gjerne garantien på utslippskontrollsystemet på din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor. I California må vannscootermotorer være designet, bygget og utstyrt for å innfri statens strenge anti-smogstandarder. BRP må garantere utslippskontrollsystemet for påhengsmotoren din i periodene oppført nedenfor, forutsatt at det ikke har vært mis bruk, forsommelse eller feil vedlikehold av påhengsmotoren. Utslippskontrollsystemet kan omfatte deler som forgasseren eller drivstoffinnspøytingssystemet, tenningsystemet og katalysatoren. Det kan også omfatte slanger, remmer, kontakter og andre utslippsrelaterte enheter.

Det finnes en tilstand som dekkes av garantien vil BRP reparere påhengsmotoren uten kostnad for deg. Dette omfatter diagnose, deler og arbeid, forutsatt at dette arbeidet utføres av en autorisert BRP-forhandler.

Begrenset garantidekning fra produsent

Denne utslippsgarantien dekker *Evinrude*-påhengsmotorer som er sertifisert og produsert av BRP for salg i California, som opprinnelig selges i California til en person bosatt i California, eller som deretter får garantien registrert på en person som er bosatt i California. Begrensete garanti for USA og Canada for *Evinrude*-påhengsmotorer gjelder også disse modellene, med de nødvendige endringene.

Utvælgte utslippskontrolldeler på din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor dekkes av garantien fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på: 4 år, eller for 250 driftstimer, alt etter hva som kommer først.

Garantidekning basert på antall timer er imidlertid kun tillatt for påhengsmotorer som er utstyrt med timeteller eller tilsvarende. Hvis noen utslippsrelatert del i motoren svikter i garantiperioden, vil delen bli reparert eller skiftet ut av BRP.

Følgende deler dekkes:

1. Elektrisk system	4. Luftinntakssystem
A. EMM (Engine Management Module)	A. Bladventiler
B. Tennplugger og kabler	B. Gasspjeldhusenhet
C. Tenningscoiler	C. Innsugningsmanifold
D. Ledningsnett	
	5. Oljesystem
2. Eksosanlegg	
A. Innvendig eksosdeksel	A. Oljeinjektor
B. Adapter (eksosmanifold)	B. Oljeledninger, -koblinger og -klemmer
C. Megafon (innvendig eksos)	
3. Drivstoffsystem	6. Følere
A. Drivstoffløftepumpe	A. Lufttemperaturføler
B. Drivstofftilførselspumpe	C. Gasspjeldstillingføler
Drivstoffinjektorer	Vanntemperaturføler
D. Dampseparator	
E. Drivstoffledninger, -koblinger og -klemmer	E. Termostat
	7. Pakninger
	A. Alle utslippskomponentpakninger

Utslippsgarantien dekker skade på andre motorkomponenter som forårsakes av svikt i den garanterte delen.

Brukerhåndboken fra BRP inneholder skriftlige instruksjoner for forsvarlig vedlikehold og bruk av påhengsmotoren. Alle deler som dekkes av utslippsgarantien garanteres av BRP i hele garantiperioden for påhengsmotoren, med mindre brukerhåndboken angir at delen skal skiftes ut som del av det planlagte vedlikeholdet.

Deler som dekkes av utslippsgarantien som skal skiftes ut som en del av planlagt vedlikehold garanteres av BRP i perioden før den første planlagte utskiftingen av denne delen. Deler som dekkes av utslippsgarantien som skal undersøkes regelmessig, men ikke skiftes ut, garanteres av BRP i hele garantiperioden for påhengsmotoren. Enhver del som dekkes av utslippsgarantien som repareres eller skiftes ut i henhold til betingelsene i denne garantierklæringen, garanteres av BRP i resten av garantiperioden for originaldelen. Alle deler som byttes ut på denne begrensede garantien, tilfaller BRP. Kvitteringer og registrering for/av vedlikehold skal overføres til hver påfølgende eier av påhengsmotoren.

Eierens garantiansvar

Som påhengsmotorens eier er du ansvarlig for at det utføres nødvendig vedlikehold som oppført i brukerhåndboken. BRP anbefaler at du tar vare på alle kvitteringer som er knyttet til vedlikehold av påhengsmotoren, men BRP kan ikke nekte garantidekning kun på grunn av mangl på kvitteringer eller fordi du ikke har sørget for å få utført alt planlagt vedlikehold. Som eier av påhengsmotoren må du imidlertid være oppmerksom på at BRP kan nekte deg garantidekning dersom påhengsmotoren eller en del har sviktet på grunn av mis bruk, vanstell, feil vedlikehold eller ikke godkjente modifikasjoner. Du er ansvarlig for å levere påhengsmotoren til en autorisert BRP-forhandler så snart et problem oppstår. Garantireparasjoner vil bli fullført innen rimelig tid, som ikke skal overskride 30 dager.

Hvis du har spørsmål om dine rettigheter og plikter i forbindelse med garantien, eller trenger navn og adresse på nærmeste autoriserte BRP-forhandler, kan du kontakte BRP US Inc. / Outboard Engines Division, After Sales Support, P.O Box 597, Sturtevant, WI 53177, 1-262-884-5993 eller besøke www.evinrude.com

INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI

BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER BRUKT I MEDLEMSLAND I EU, TYRKIA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND OG JAPAN

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at Evinrude®-påhengsmotorer som er solgt av godkjent Evinrude-distributører/-forhandlere i og i løpet av garantiperioden kun brukt i medlemsland i EU, Tyrkia, Australia, New Zealand eller Japan ("Produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor. I denne begrensede garantien.

Alle Evinrude/Johnson® Genuine Parts og ekstrautstyr, inkludert, men ikke begrenset til, propeller, måle- re, oljetanker, fjernkontroller, ledninger og nøkkelbrytere, som ble installert av en godkjent distributør/ forhandler da de ble solgt, enten det fulgte med Produktet eller ikke, er berettiget til BRP den begrensede standardgarantien for Evinrude/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr. Kontakt din godkjente distributør/ forhandler for fullstendig kopi av slik begrensset garanti.

2. UNNTAK – *Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:*

- Utskifting av deler på grunn av normal slitasje;
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert, men ikke begrenset til: vedlikeholds krav, oljeskift på nedre del, smøring, justeringer av overføring samt utskifting av sikringer, sinkanoder, termo- stater, startmotorforinger, børster for trimmotor, filtre og tennplugger;
- Skade forårsaket av feil eller mangel på installering, vedlikehold, vinterklargjøring og/eller lagring eller at brukerhånd- bokens prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp;
- Skade som er et resultat av fjerning av deler, feilreparasjoner, service, vedlikehold, modifisering eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønn enten er ikke kompatibel med Produktet eller som påvirker Produktets drift, yteevne eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en Forhandler som ikke er godkjent;
- Skade som er forårsaket av vanstall, misbruk, unormal bruk, forsommelse, rusing, feil bruk eller at Produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken;
- Skade som er et resultat av ulykke, neddykking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalismus eller naturkatastrofe;
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken);
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon;
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme;
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen; eller
- Kosmetiske endringer eller lakkendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig dersom:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik at tilsiktet bruk er endret; eller
- Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tids- punkt, inkludert av en tidligere eier.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÄTTE, INKLUDERT, UTE NÅ VÆRE BERGRENSET TIL, ALLÉ GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL, ER VARIGHETEN BE- GRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN.

ALLE TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE ÅV DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere Produktet til og fra Distributør/Forhandler ta Produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, sleppings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegram- utgifter, leie av samme eller lignende Produkt eller båt mens båten er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tap inntekt, omsetning eller overskudd eller tap glede eller bruk av Produktet.

NOEN LAND, STATER, PROVINSER ELLER JURISDIKSJONER TILLATER IKKE PROTESTER, BEGRENSNINGER AV TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADER ELLER ANDRE UNNTAK SOM NEVNT OVENFOR. AV DEN GRUNN KAN DET HENDE AT DE IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA LAND TIL LAND ELLER PROVINS TIL PROVINS.

Verken Distributøren eller eventuell Distributør/Forhandler for BRP eller andre personer har fullmakt til å gi noen form for bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for Produkter som ble solgt med denne garantien.

4. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato Produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

36 ETTERFØLGENTE MÅNEDER for privat fritidsbruk, eller

12 ETTERFØLGENTE MÅNEDER ELLER 750 TIMER DRIFTSTID som registrert av Produktets EMM-modul (Engine Management Module), alt etter hva som kommer først, for kommersiell bruk. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjeftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk.

For produkter som selges bare i Australia: Våre varer leveres med garantier som ikke kan ekskluderes under Australian Consumer Law. Du er berettiget til utskifting eller refusjon for en alvorlig feil og til kompensasjon for eventuelt rimelig forutsigbart annet tap eller skade. Du er også berettiget til å få varene reparert eller utskiftet hvis varene ikke har den nødvendige kvaliteten og feilen ikke er ensbetydende med en alvorlig feil.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha Produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen.

5. VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

- Evinrude påhengsmotorer må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en BRP-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Evinrude-produkter i landet der salget ble utført (i det følgende "Distributør/Forhandler"),
- og da kun etter at BRPs spesifikke kontrollprosess før levering er utført og dokumentert av kjøperen og Distributør/ Forhandler.
- c. Produktet må være riktig registrert av en autorisert Distributør/Forhandler for BRP.
- d. d. Evinrude-produktene må være i kjøpt i landet eller sammenslutningen av land der kjøperen bor.
- e. Rutinevedlikehold som der beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk av eier eller kommersiell bruk av eier hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

Som beskrevet i brukerhåndboken må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP kan kreve bevis for utført vedlikehold før de godkjenner garantidekning.

6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren ("Eier") må informere en godkjent Distributør/Forhandler innen 2 måneder etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg Produktet, inkludert defekte deler, til Distributøren/Forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantioperioden, og må gi Distributøren/Forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av Produktet til og fra Distributør/Forhandler når det skal inn til service.

Eieren må også presentere for den autoriserte Distributøren/Forhandleren for BRP bevis på at Produktet er kjøpt. Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordren før arbeidet tar til for at reparasjonen skal dekkes av garantien.

Alle deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

Vær oppmerksom på at varslingsfristen er underlagt gjeldende nasjonale eller lokale lover i landet ditt.

7. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av Produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut ifra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utskifting av deler utføres gratis hos alle autoriserte Distributører/Forhandlere under betingelsen angitt nedenfor.

BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at Produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal annulleres hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som dekkes av garantien, utenfor det landet hvor Produktet ble kjøpt, må Eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre Produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere Produkter som ble produsert tidligere.

8. OVERFØRING

Dersom Produktet skifter eier under garantimens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrig eller den nye eieren raskt tar kontakt med BRP eller Distributør/Forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye eieren.

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller uoverensstemmelse i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på distributør-/forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos Distributøren/Forhandleren eller Eieren først.
- Du kan også finne et BRP-kontor eller -distributør på vårt webområde www.brp.com.
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Customer Support Services i et datterselskap av BRP på et av følgende telefonnumre, avhengig av hvor du befinner deg:

Australia og New Zealand – telefon 612-9794-6600, faks 612-9794-6697

Europa, Tyrkia, Kypros – telefon (41) 21 318 78 00, faks (41) 21 318 78 61

Japan – telefon (65) 622-767-55, faks (65) 622-629-32

Revisjon av begrenset garanti for EU januar 2012

INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI

BRPS BEGRENSEDE GARANTI FOR EVINRUDE PÅHENGSMOTORER SOM BRUKES I AFRIKA, MIDTØSTEN, LATIN-AMERIKA, STILLEHAVSØYENE, ASIA, ALBANIA, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIKKEN BESTÅENDE AV MAKEDONIA, SERBIA OG MONTENEGRO, BOSNIA-HERCEGOVINA OG SAMVELDET AV UAVHENGIGE STATER (TIDLIGERE SOVJETUNIONEN).

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG

Bombardier Recreational Products Inc. ("BRP") garanterer at Evinrude®-påhengsmotorer ("Produkt"), ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor, når de er solgt av godkjente Evinrude-distributører/-forhandlere i og i løpet av garantiperioden kun brukt i følgende territorier:

- Afrika,
- Midtøsten (unntatt Tyrkia),
- Latin-Amerika (inkludert, men ikke begrenset til Karibia, Bahamas og Bermuda),
- Stillehavssøyene (unntatt Hawaii),
- Asia (unntatt Japan),
- Albania, den tidligere jugoslaviske republikken bestående av Makedonia, Serbia og Montenegro,
- Bosnia-Hercegovina, eller
- Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen) (unntatt Litauen, Latvia og Estland)

Alle Evinrude/Johnson® Genuine Parts og ekstrautstyr, inkludert, men ikke begrenset til, propeller, målere, oljetanker, fjernkontroller, ledninger og nøkkelskyttere, som ble installert av en godkjent distributør/-forhandler da de ble solgt, enten det fulgte med Produktet eller ikke, er berettiget til BRP den begrensede standardgarantien for Evinrude/Johnson Genuine Parts og ekstrautstyr. Kontakt din godkjente distributør/-forhandler for fullstendig kopi av slik begrenset garanti.

2. UNNTAK SOM IKKE OMFATTES AV GARANTIEN:

Følgende punkter dekkes ikke under noen omstendigheter av garantien:

- Utskiftning av deler på grunn av normal slitasje;
- Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert, men ikke begrenset til: vedlikeholdspraktikk, oljekontroll, smøring, justeringer av overføring samt utskiftning av sikringer, sinkanoder, termostater, startmotorforinger, børster for trimmotor, filtre og tennplugger;
- Skade forårsaket av feil eller mangel på installering, vedlikehold, vinterklargjøring og/eller lagring eller at brukerhåndboken prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp;
- Skade som er et resultat av fjerning av deler, feilreparasjoner, service, vedlikehold, modifisering eller bruk av deler eller ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av BRP, som etter rimelig skjønnheten er kompatibel med Produktet eller som påvirker Produktets drift, ytteevne eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er utført av en Forhandler som ikke er godkjent;
- Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsømmelse, rusing, feil bruk eller at Produktet har blitt brukt i uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken;
- Skade som er et resultat av ulykke, neddykking, vanninnføring, brann, tyveri, vandalismus eller naturkatastrofe;
- Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på Produktet (se brukerhåndboken);
- Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon;
- Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme;
- Skade som skyldes sand eller fremmedlegemer i vannpumpen; eller
- Kosmetiske endringer eller lakkendringer på grunn av utsettelse for vind og vær.

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig dersom:

- Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, ytteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik at tilslikt bruk er endret; eller
- Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tids- punkt, inkludert av en tidligere eier.

3. ANSVARSBEGRENSNINGER

DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN GJELDER OG GODTAS I STEDET FOR ALLE ØVRIGE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER, INKLUSIVE, OG UTEN BEGRENSNING, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DE IKKE KAN FRASKRIVES, ER UNDERFORSTÄTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN.

ALLE TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere Produktet til og fra Distributør/Forhandler, ta Produktet av en båt og montere det på igjen, mekanikers reisetid, avgifter for å sette båten på vannet og å ta den opp, kai- eller bryggeavgifter, sleppings-, lagrings-, telefon-, mobiltelefon- eller telegram- utgifter, leie av samme eller lignende Produkt eller båt mens båten er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av Produktet.

ENKELTE STATER/PROVINSER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER, BEGRENSINGER ELLER BORTFALL SOM ER ANGITT OVENFOR. DET KAN DERFOR HENDE AT DISSE IKKE GJELDER I DITT TILFELLE. DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG PROVINS TIL PROVINS.

Verken Distributøren/Forhandleren eller eventuell BRP-forhandler eller andre personer har fullmakt til å gi noen form for bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder Produktet utenom det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot BRP.

BRP forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre garantivilkårene som gjelder for Produkter som ble solgt med denne garantien.

4. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato Produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter hvilken dato som kommer først, for en periode på:

36 ETTERFØLGENTE MÅNEDER ELLER 750 TIMER DRIFTSTID som registrert av Produktets EMM-modul (Engine Management Module), alt etter hva som kommer først, for privat fritidsbruk, eller

12 ETTERFØLGENTE MÅNEDER ELLER 750 TIMER DRIFTSTID som registrert av Produktets EMM-modul (Engine Management Module), alt etter hva som kommer først, for kommersiell bruk. Produktet brukes kommersielt når det brukes i forbindelse med arbeid eller beskjeftigelse som skaper inntekt i løpet av en hvilken som helst garantiperiode. Produktet brukes også kommersielt når det, på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av garantiperioden, er montert på en båt som har handelsmerkeplater eller er registrert for handelsbruk.

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha Produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede garantien utover den originale utløpsdatoen.

5. VILKÅR FOR GARANTIDEKNING

Denne garantidekningen er tilgjengelig bare når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

a. Evinrude påhengsmotorer må være kjøpt som ny og ubrukt av den første eieren fra en BRP-distributør/-forhandler som er autorisert til å distribuere Evinrude-produkter i landet der salget ble utført ("Distributør/Forhandler").

b. BRPs spesifikke kontrollprosess før levering må være utført og dokumentert av kjøperen og Distributør/Forhandler.

c. Produktet må være riktig registrert av en autorisert BRP-distributør/-forhandler.

d. Evinrude-påhengsmotorene må være i kjøpt i landet eller sammenslutningen av land der kjøperen bor.

e. Produktrutinevedlikehold som er beskrevet i brukerhåndboken, må utføres til rett tid for at garantidekningen skal opprettholdes. BRP forbeholder seg retten til å gjøre garantidekningen avhengig av dokumentasjon av riktig vedlikehold.

BRP vil ikke innfri denne begrensede garantien for privat bruk av eier eller kommersiell bruk av eier hvis vilkårene foran ikke er tilfredsstilt. Slike begrensninger er nødvendige for at BRP skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine forbrukere og offentligheten generelt.

6. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING

Den registrerte eieren ("Eier") må informere BRP-godkjent Distributør/Forhandler i løpet av to (2) dager etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg Produktet, inkludert defekte deler, til den autoriserte Distributøren/Forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi BRP-Distributøren/Forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av Produktet til og fra Distributør/Forhandler når det skal inn til service.

Ved garantireparasjoner må Eieren må også presentere for den autoriserte Distributøren/Forhandleren for BRP bevis på at Produktet er kjøpt, og signere reparasjons-/arbeidsordren før reparasjonen starter for å godkjenne garantireparasjonen.

Alle deler som byttes ut under garantien, tilfaller BRP.

7. HVA BRP GJØR FOR DEG

BRPs forpliktelser under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av Produktet som viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut ifra BRPs skjønn. Slike reparasjoner eller utskifting av deler utføres gratis hos alle autoriserte Distributører/Forhandlere. BRPs ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utskifting av deler. Eieren kan ikke kreve at Produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal annulleres hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt.

Hvis det er behov for service som dekkes av garantien, utenfor det landet hvor Produktet ble kjøpt, må Eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger.

BRP forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre Produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å opp-datere Produkter som ble produsert tidligere.

8. OVERFØRING

Dersom Produktet skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrige eller den nye eieren raskt tar kontakt med BRP eller Distributør/Forhandler, og oppgir navn og adresse på den nye eieren.

9. BRUKERHJELP

- Hvis det skulle oppstå strid eller uoverensstemmelse i forbindelse med BRPs begrensede garanti, anbefaler BRP at du forsøker å løse problemet på distributør-/forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos Distributøren/Forhandleren eller Eieren først.
- Du kan også finne et BRP-kontor eller -distributør på vårt webområde www.brp.com.
- Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Customer Support Services i et datterselskap av BRP på et av følgende telefonnumre, avhengig av hvor du befinner deg:

Asia – telefon (65) 622-767-55, faks (65) 622-629-32

Afrika, Midtøsten, Albania, den tidligere jugoslaviske republikken bestående av Makedonia, Serbia og Montenegro, Bosnia-Hercegovina og Samveldet av uavhengige stater (tidligere Sovjetunionen – telefon (41) 21 318 78 00, faks (41) 21 318 78 61

Latin-Amerika (unntatt Brasil) – telefon 954-846-1442, faks 954-846-1478

Brasil – telefon 55 (19) 3246-2100, faks 55 (19) 3246-3800

Stillehavssøyene – telefon 612-9794-6600, faks 612-9794-6697

Revisjon av begrenset garanti Asia/Latin-Amerika mars 2011

Test før du starter

Test for føreren ...

1. Har du lest hele denne håndboken?
2. Er du klar til å ta ansvaret for sikker og ansvarlig bruk av båten og påhengsmotoren?
3. Forstår du alle sikkerhetsmessige forhåndsregler og instruksjoner som er beskrevet i denne håndboken?
4. Er du innforstått med at denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som bidrar til å forhindre personska- der og skade på utstyr?
5. Er du klar til å følge anbefalingene i denne håndboken og ta et sikkerhetskurs for båtførere før du bruker båten og påhengsmotoren?
6. Vet du hvem du skal henvende deg til hvis du har spørsmål angående båten eller påhengsmotoren?
7. Kan du de lokale sjøvettreglene?
8. Forstår du at menneskelig feil kan skyldes uaktsomhet, trøtthet, for tung last, dårlig konsentrasjon, for dårlig kjenn- skap til produktet, medikamenter og alkohol, for å nevne noen få?

⚠ ADVARSEL

Det er ikke mulig å dekke alle farlige situasjoner du kan komme oppi i denne brukerhåndboken. Din forståelse og overholdelse av de viktige opplysningene som står i denne brukerhåndboken vil imidlertid bidra til å skape sunn fornuft til sjøs. Vær alltid oppmerksom og forsiktig – det er et godt grunnlag for sikkerhet.

VANLIGE SPØRSMÅL

Ikke noe planlagt vedlikehold som må utføres av forhandler de tre første årene med vanlig fritidsbruk? Stemmer virkelig det?

- Ja! BRP vet godt at du helst vil bruke tiden på vannet og ikke til å utføre service på din *Evinrude E-TEC* påhengsmotor. Det er ingen ventiler som skal justeres, reimar som trenger service, kjeder som skal byttes ut eller olje som må skiftes. Vi anbefaler en kontroll av påhengsmotoren før sjøsetting hver gang du bruker den og med regelmessige intervall. Kjøring i saltvann krever et minimum av ekstrakontroller og smøring.

Hvilket oktantall anbefales for Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- *Evinrude E-TEC*-påhengsmotorer krever minst 87 oktan (USA). Det skader ikke å bruke drivstoff med høyere oktantall, men det er ikke nødvendig.

Hva slags olje skal brukes på Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- Alle typer TC-W3-oljer kan brukes. Leverandøren din kan programmere påhengsmotoren slik at den kan kjøre på *Evinrude/Johnson XD100*-olje med lavere oljeforbruk og reduserte driftskostnader. Se **Fylle oljetanken** på side 21; s også **Oljekrav** på side 20.

Trenger jeg ikke blande drivstoffet med olje?

- Nei. *Evinrude E-TEC* påhengsmotorer krever ikke blanding av drivstoff og olje.

Hvor kan jeg få utført service på Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- For reparasjoner som dekkes av garantien må du ta med *Evinrude E-TEC*-påhengsmotoren til en autorisert forhandler. BRP-godkjente forhandlere og distributører har fått nødvendig opplæring for å utføre riktig service på påhengsmotoren din. Ta kontakt med BRP for å få vite hvilke autoriserte *Evinrude E-TEC*-forhandlere som finnes i nærheten av deg.

Kan jeg bestille reservedeler og tilbehør til Evinrude E-TEC påhengsmotorer?

- Ja. Hvis du trenger reservedeler, må du bruke *Evinrude/Johnson Genuine Parts* (originaldeler) eller deler som har tilsvarende egenskaper, inkludert type, styrke og materiale. Hvis du ikke bruker originaldeler, kan det resultere i at produktet skades eller ikke virker som det skal. Forhandleren din kan bestille delene og tilbehøret du trenger.

Trenger jeg å utføre noe papirarbeid når jeg flytter eller selger min Evinrude E-TEC påhengsmotor?

- Ja. For å kunne opprettholde kontakten med deg eller den nye *Evinrude E-TEC*-eieren ber BRP deg fylle ut skjemaet som du finner under **Adresseendring / Ny eier** på side 91. Det vil sikre at du eller den nye eieren blir gjort oppmerksom på eventuelle produktkunngjøringer, og at garantien holdes oppdatert.

Hva må jeg gjøre før jeg lagrer en Evinrude E-TEC påhengsmotor for vinteren?

- Vinterklargjøring krever lite arbeid. Se **Lagring** på side 61 for å få trinnvise instruksjoner om hvordan du klargjør *Evinrude E-TEC*-påhengsmotorer for lagring utenfor sesongen.

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]



ADRESSEENDRING / NY EIER

Hvis du har fått ny adresse eller hvis kjøretøyet har skiftet eier, må du sørge for å fylle ut og sende inn skjemaet på denne siden.

Disse opplysningene er viktige med tanke på din egen sikkerhet, selv etter at den originale garan-
tien har utløpt, slik at BRP kan ta kontakt med deg hvis det skulle bli nødvendig å rette på påhengs-
motoren din. Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, sender du dette kortet til den
Bombardier Recreational Products-avdelingen der påhengsmotoren ble registrert. Kontakt din
forhandler eller distributør.



Ny eier

Adresseendring

Modellnummer

Serienummer

Gammel adresse / tidligere eier

Etternavn

Fornavn

Adresse

Sted

Postnummer

Telefonnummer

Underskrift

Init.

Stat

Land _____

Dato _____

Ny adresse / ny eier

Type bruk

Fritidsbruk

Kommersiell bruk

Offentlig bruk

Etternavn

Fornavn

Adresse

Sted

Postnummer

Telefonnummer

Underskrift

Init.

Stat

Land _____

Dato _____

Informasjon om forhandler

Forhandlernavn

Forhandlernummer

Telefonnummer

Kontaktnavn

I USA eller Canada sendes utfylt skjema til:

BRP US Inc. / Outboard Engines Division
After Sales Support
P.O Box 597
Sturtevant, WI 53177

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]



BEKREFTELSE PÅ MOTTAK

Din forhandler

Navn: _____

Adresse: _____



Når du mottar din nye *Evinrude/Johnson* påhengsmotor, må du fylle ut og skrive under på skjemaet nedenfor. Din forhandler vil beholde en kvittering av skjemaet for arkivering.

Kvittering

Navn: _____

Adresse: _____

Eier av modellnummer: _____

Serienummer: _____

(Skal fylles ut av kunden eller forhandleren som selger den)

Forhandleren som navngis i dette dokumentet, har gitt meg opplæring om drift, vedlikehold, sikkerhetsprosedyrer og garantitretningslinjer. Jeg har forstått det ovennevnte og er bundet av det. Jeg er også tilfreds med monteringen og kontrollen som ble utført på min *Evinrude/Johnson* påhengsmotor før levering. Jeg har mottatt en kopi av brukerhåndboken.

Underskrift: _____

Dato: _____

EVINRUDE[®]
E-TEC[®]





www.brp.com

SKI-DOO® SEA-DOO® CAN-AM®
LYNX® EVINRUDE® JOHNSON® ROTAX®

© 2013 Bombardier Recreational Products Inc. Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets assoserte selskaper.