

2004 *ski-doo*®

Guide du conducteur

*Incluant
Conseils de sécurité,
fonctionnement
et entretien du véhicule*

SUPPLÉMENT

©^{MC} MARQUES DE COMMERCE DE BOMBARDIER INC. OU DE SES FILIALES.
©2003 BOMBARDIER INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. IMPRIMÉ AU CANADA.

À utiliser conjointement avec le Guide du conducteur
série ZX^{MC} série REV^{MC} 2004 (N/P 520 000 374).

REV^{MC} SDI *démarrateur manuel*



AVERTISSEMENT

Lisez attentivement ce supplément. Il contient
d'importantes consignes de sécurité.

Âge minimal recommandé du conducteur: 16 ans.

Âge minimal recommandé du passager
(s'il y a lieu) : 16 ans.

Laisser ce Supplément au guide du conducteur
dans le véhicule.



4 8 4 2 0 0 0 5 8

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Toute omission de se conformer aux mesures préventives et aux instructions de sécurité de ce *Supplément au Guide du conducteur*, de la *Vidéocassette de sécurité* et des avertissements apposés sur le véhicule pourrait se traduire par des blessures, y compris la possibilité de décès.

Le présent *Supplément au Guide du conducteur* et la *Vidéocassette de sécurité* devraient demeurer dans le véhicule lors d'une revente.

BOMBARDIER
PRODUITS RÉCRÉATIFS




Cher propriétaire d'une motoneige REV SDI 2004 à démarrage manuel, en plus des informations contenues dans le *Guide du conducteur des séries ZX^{MC} et REV^{MC} 2004* (N/P 520 000 374), ce qui suit concerne aussi votre modèle de motoneige.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LE VÉHICULE

L'instruction suivante est aussi apposée sur votre véhicule. Si l'étiquette se décolle ou est endommagée, on la remplacera gratuitement. S'adresser à un concessionnaire autorisé de motoneiges SKI-DOO.

Prière de lire attentivement l'instruction suivante avant d'utiliser la motoneige.



TYPIQUE — EMPLACEMENT D'UN AUTOCOLLANT SPÉCIFIQUE SUR LES REV SDI À DÉMARRAGE MANUEL

Instruction 15

⚠ AVERTISSEMENT

Le condensateur peut produire une étincelle si court-circuité.

- Une étincelle peut enflammer les vapeurs d'essence.
- Garder tout objet éloigné des bornes.
- Si démonté du véhicule, toujours décharger adéquatement.

⚠ WARNING

Capacitor May Spark If Shorted.

- Spark can ignite fuel vapors.
- Keep objects away from poles.
- When removing from vehicle, always discharge properly.

CAPACITOR CONDENSATEUR



A33A20A

MODÈLES REV SDI À DÉMARRAGE MANUEL