GUÍA DEL CLIENTE MAVERICK R


IDENTIFICA EL CÓDIGO DE MOTOR DE TU MAVERICK R

Utiliza el número de identificación (ID) de tu vehículo para seleccionar **la "Guía del usuario" correcta**

1 UBICACIÓN DEL NÚMERO VIN



LA ETIQUETA DEL VIN SE ENCUENTRA EN EL PANEL DELANTERO DERECHO, POR DEBAJO DE LA GUANTERA.



2 IDENTIFICA EL 7.° DÍGITO

El **7.° dígito del VIN** señala el código de los motores en las guías para Maverick R que aparecen a continuación

3JBXXX<u>X</u>XXXXXXXXXX

3 BUSCA EL CÓDIGO DE MOTOR CORRESPONDIENTE

Selecciona la "Guía del operador" que corresponda al 7.° dígito de tu número VIN

7.° DÍGITO VIN	GUÍA DEL USUARIO
M	Maverick R MAX X y XRS (código de motor M) Maverick R MAX X y XRS (código M del motor) Maverick R X y XRS (código de motor M) Maverick R MAX X y XRS (código de motor M)
U	Maverick R MAX X y XRS (código de motor U) Maverick R MAX X y XRS (código de motor U) Maverick R X y XRS (código de motor U) Maverick R XRS (código de motor U)