MAVERICK R 客户指南


查找您的 MAVERICK R 发动机编码

使用您的车辆识别号 (VIN)
选择**正确的《使用手册》**

1 找到 VIN



VIN 标签位于手套箱下方的右前板件上。



2 查看第 7 位字符

VIN 的第 7 位字符代表发动机编码，适用于下列 Maverick R 指南

3JBXXX<u>X</u>XXXXXXXXXX

3 匹配发动机编码

选择与您 VIN 的第 7 位字符相匹配的《使用手册》。

第 7 位 VIN 字符	使用手册
M	Maverick R MAX X 和 XRS（发动机编码 M） Maverick R MAX XRC（发动机编码 M） Maverick R X 和 XRS（发动机编码 M） Maverick R XRC（发动机编码 M）
U	Maverick R MAX X 和 XRS（发动机编码 U） Maverick R MAX XRC（发动机编码 U） Maverick R X 和 XRS（发动机编码 U） Maverick R XRC（发动机编码 U）