




ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



VIBE UNIVERSAL KOMMUNIKATIONSSYSTEM

ANVÄNDARGUIDE

ANVÄNDARGUIDE

VIBE UNIVERSAL

SVENSKA



VIBE UNIVERSAL

Kommunikationssystem

GRATTIS!

Du har gjort ett utmärkt val med VIBE UNIVERSAL kommunikationssystem från BRP. Gör dig redo för en ansluten körupplevelse som inte liknar något du har upplevt tidigare! Med VIBE UNIVERSAL har du en sann förlängning av BRP:s ekosystem. När den väl har installerats är VIBE UNIVERSAL helt integrerad i din hjälm och låter dig vara ansluten till din grupp som kör och fordon som aldrig förr.

Vi har designat VIBE UNIVERSAL för att vara lätta att installera i kompatibla BRP-hjälmars såväl som de flesta andra hjälmars. Du behöver inga verktyg. När det väl har installerats kommer du att kunna komma igång på några sekunder med en knapptryckning för att ansluta!

Kör och var ansluten till kommunikationssystemet som är designat för användning året runt. På snö låter VIBE UNIVERSAL:s batteritid dig prata och lyssna i upp till 8 timmar vid -20 °C/4 °F. Batteritiden är ännu bättre i måttliga och varma temperaturer.

VIBE UNIVERSAL erbjuder en förstklassig upplevelse som kombinerar harman kardon®-ljöd, SENA® mesh-teknik och Bluetooth® 5.1. Detta system är kompatibelt med alla SENA mesh-kommunikationssystem. Därför kan du kommunicera med grupper om 20 personer, eller använda öppet mesh intercom-läge för att kommunicera med andra SENA mesh-kommunikationssystem upp till 1,6 km/1 mile i klar terräng (räckvidden kan påverkas av alla yttre element (topografi, träd, snö, snödam, elkabel, regn, etc.). Utformningen av VIBE UNIVERSAL garanterar överlägsen tillförlitlighet och ljudkvalitet inom detta område.

Efter din åktur laddar du VIBE UNIVERSAL direkt i hjälmen med snabbbladdningsporten vid basen av huvudet. Snabbbladdningskapacitet säkerställer att VIBE UNIVERSAL kommunikationssystem laddas 30 % snabbare och har full kapacitet och är redo att åka när du än är.

Ta dig tid att läsa igenom denna manual noggrant. För att inte några säkerhetsrelevanta aspekter i manualen ska förbises så rekommenderar vi att du läser den från början till slut.

WARNING

När detta kommunikationssystem installeras i en BRP-kompatibel hjälm, uppfyller det förordningen för FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE R22.06)

Vi önskar dig en säker och njutbar upplevelse varje gång du åker.



INNEHÅLL

INNEHÅLL3

A. ALLMÄNT6

1. SÄKERHETSINFORMATION 6
2. MINIMIKRAV 6

B. VIBE UNIVERSAL KOMMUNIKATIONSSYSTEM7

1. STRUKTUREN PÅ VIBE UNIVERSAL 7

C. VIBE UNIVERSAL MED SYREFLÖDE8

1. INSTALLATION AV HUVUDENHET 8
2. ALTERNATIV A: HÖGTALARE MED NCS 8

C. VIBE UNIVERSAL MED SYREFLÖDE9

2. ALTERNATIV B: HÖGTALARE UTAN NCS 9

C. VIBE UNIVERSAL MED SYREFLÖDE10

3. MONTERING AV MIKROFON 10

D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 och SENARE)

.....10

1. INSTALLATION AV HUVUDENHET 10

D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 och SENARE)

.....11

2. MONTERING AV HÖGTALARE 11
3. MONTERING AV MIKROFON 11

E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA12

1. ALTERNATIV A: INSTALLATION AV HUVUDENHET (KÖRNING PÅ LED)12
2. ALTERNATIV B: INSTALLATION AV HUVUDENHET (KÖRNING I DJUP SNÖ)12
3. MONTERING AV HÖGTALARE 12

E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA13

3. MONTERING AV MIKROFON 13

F. VIBE UNIVERSAL MED ANNAN HJÄLM13

1. INSTALLATION AV HUVUDENHET 13
- INSTALLATION MED KLÄMMA 13

F. VIBE UNIVERSAL MED ANNAN HJÄLM14

- INSTALLATION MED DUBBELHÅFTANDE TEJP ELLER VELCRO 14

G. BRP GO! Appen14

1. LADDA NED BRP GO! Appen 14
2. PARKOPPLA EN ENHET MED BRP GO! 14

G. BRP GO! Appen15

3. ENHETSHANTERING MED BRP GO! 15
4. HANTERING AV GRUPPKOMMUNIKATION 15

H. LADDA ENHETEN16

1. Laddning 16

D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION16

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS KONSTRUKTION 16
2. STRÖM PÅ/AV 16

D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION17

3. SNABB PARKOPPLING 17
4. PARKOPPLING AV FORDON 17
5. PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL 17

D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION18

6. VOLYMKONTROLL 18
- RÖSTMEDDELANDEN: 18
- MEDIA/MUSIK: 18
- MESH/OPEN MESH: 18
7. TELEFONSAMTAL 18
- ACCEPTERA TELEFONSAMTAL: 18
- AVVISA TELEFONSAMTAL: 18
- AVSLUTA TELEFONSAMTAL: 18
8. MUSIKKONTROLL 18
- UPPSPELNING/PAUS: 18
- FRAMÅT: 18

D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION19

9. OPEN MESH 19
- STARTA MESH INTERCOM: 19
- KANALINSTÄLLNING: 19
- GROUP MESH: 19

STÄNGA AV/SLÅ PÅ MIKROFON:	19
10. RÖSTASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)	19
J. Avancerad inställning (konfigurationsmeny).....	19
1. ÅTERSTÄLLA ALLA PARKOPPLADE ENHETER	19
2. FABRIKSÅTERSTÄLLNING	19
K. ANNAN VIKTIG INFORMATION.....	20
1. ÄNDRINGAR/TILLBEHÖR	20
L. FELSÖKNINGSGUIDE.....	21
M. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR.....	22
1. TILLBEHÖR	22
2. RESERVDELAR	22
N. BRP-SERVICE	22
1. REPARATIONSSERVICE	22
2. BEGRÄNSAD GARANTI	22
O. HUR DU KAN KONTAKTA OSS	23

A. ALLMÄNT

1. SÄKERHETSINFORMATION

Kommunikationssystemet omfattas av BRP:s garanti, och ett nätverk med auktoriserade återförsäljare och distributörer kan bistå med nödvändiga reservdelar, service eller tillbehör. För bibehållen garanti ska BRP-originaldelar användas; rådfråga en auktoriserad BRP-återförsäljare.

Använd denna användarguide för att bekanta dig med ditt nya kommunikationssystem och dess olika funktioner. Läs igenom och gör dig införstådd med innehållet i denna guide och spara den för framtida referens. Informationen och komponentbeskrivningarna i denna guide är korrekta vid tidpunkten för publicering. Illustrationerna i detta dokument visar eventuellt inte den typiska konstruktionen för olika enheter och återger inte alltid alla detaljer eller exakt utförande hos delar som visas, men de representerar delar som har samma eller liknande funktion.

Denna instruktionsbok använder följande säkerhetsvarningssymbol  i kombination med signalord för att indikera potentiell fara för personskador.

VARNING

Indikerar en farlig situation som potentiellt kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

OBS

Anger en potentiell risksituation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre eller medelsvåra personskador.

OBS

Indikerar en instruktion som måste följas för att undvika allvarliga skador på fordonets komponenter eller annan egendom.

Att enbart läsa denna guide är inte tillräckligt för att eliminera alla faror. Du måste även förstå och följa alla instruktioner. Till följd av BRP:s högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, konstruktioner, funktioner eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida. Om någon vill översätta någon del av denna guide till något annat språk måste denna person säkerställa att översättningen är korrekt.

VARNING

Byt alla delar som uppvisar tecken på slitage eller skada. Ändra inte kommunikationssystemet, och montera inga tillbehör som inte är rekommenderade av tillverkaren.



Följ all säkerhetsinformation och alla instruktioner som medföljer kommunikationssystemet. Kontakta BRP om du behöver information om hjälmbyte. Om dessa varningar och instruktioner inte efterlevs kan svåra personskador eller dödsfall bli följden.

2. MINIMIKRAV

För att installera VIBE UNIVERSAL kommunikationssystemet måste du åtminstone vara utrustad med en BRP-kompatibel hjälm eller annan kompatibel hjälm. För att kunna ansluta telefonen till VIBE UNIVERSAL kommunikationssystem behöver du en kompatibel smartphone, BRP rekommenderar även att du installerar BRP GO!-appen på din telefon för att njuta av hela upplevelsen.

B. VIBE UNIVERSAL KOMMUNIKATIONSSYSTEM

1. STRUKTUREN PÅ VIBE UNIVERSAL



⚠ VARNING

BRP rekommenderar att du undviker tillbehör som täcker dina öron eftersom det kan försämra din förmåga att tydligt höra viktiga omgivande ljud.


⚠ VARNING

BRP rekommenderar att du alltid tar reda på de lokala trafiksäkerhetsreglerna gällande hjälmar utrustade med ett bullerkontrollsystem och/eller ett kommunikationssystem. **Följ alltid tillämpliga lagar och förordningar där fordonet framförs.**

C. VIBE UNIVERSAL MED SYREFLÖDE

1. INSTALLATION AV HUVUDENHET

1. Börja med att installera klämfästet på huvudenheten.



2. Välj de två ensidiga gummilimmen och installera dem på baksidan av enheten.



3. Koppla bort de två högtalarna och mikrofonen från huvudmodulen genom att dra i båda ändarna av kontakten.



4. Ta bort nackgardinen genom att dra i den bakre delen och sedan lossa de 4 främre flikarna.



5. För OXYGEN FLOW-hjälmen rekommenderas det att placera huvudmodulen bakom det röda fästet på skyddskragen (passera klämman mellan hjälmskalet och skyddskragen).

6. Passera de tre (3) kontaktarna i den avsedda öppningen i skyddskragen.

2. ALTERNATIV A: HÖGTALARE MED NCS

A.1. Ta bort NCS (Noise Control System) från hjälmen (hålls fast av Velcro™).



A.2. Ta bort skummet som skurits ut från varje NCS genom att ta bort den mittersta cirkeldelen.



A.3. Ta bort det vita skummet inuti NCS.



A.4. För in högtalaranslutningen i hålet på baksidan av NCS så att den pekar mot baksidan av hjälmen.



C. VIBE UNIVERSAL MED SYREFLÖDE

A.5. Använd kardborrbandet, placera och fixera högtalaren inuti NCS




A.6. Sätt tillbaka NCS i hjälmen, se till att öppningarna är vid basen av hjälmen och att högtalarkabeln pekar mot baksidan av hjälmen.



TYPBILD

A.7. Återanslut högtalarkabeln med den SVARTA honkontakten från huvudenheten. Upprepa på andra sidan.



A.8. Se till att båda högtalarkablarna passerar bakom stoppningen och inte är i vägen när du bär eller tar av hjälmen.

2. ALTERNATIV B: HÖGTALARE UTAN NCS

B.1. Ta bort NCS från hjälmen (hålls fast av kardborrbandet).




B.2. Om ingen konfiguration med NCS känns bekväm, kan NCS tas bort från hjälmen och ersättas med högtalaren.

B.3. Se till att högtalarkabeln pekar mot baksidan av hjälmen.



B.4. Justera högtalarpositionen i hjälmen för att maximera komfort och ljudkvalitet.

B.5. Återanslut högtalarkabeln med den SVARTA honkontakten från huvudenheten. Upprepa på andra sidan.



B.6. Se till att båda högtalarkablarna passerar bakom stoppningen och inte är i vägen när du bär eller tar av hjälmen.

C. VIBE UNIVERSAL MED SYREFLÖDE

3. MONTERING AV MIKROFON

1. Använd den trådbundna mikrofonen för OXYGEN-hjälmen.




2. Rengör ytan med isopropylalkohol, installera det självhäftande kardborrbandet på framsidan av hjälmen och applicera ett jämnt tryck på limmet.



3. Placera mikrofonen på kardborrbandet som installerades i föregående steg.

4. Dra mikrofonkabeln bakom den vänstra kindkudden.

5. Se till att den RÖDA kontakten är ansluten på rätt sätt med pilen som pekar mot Sena-logotypen.




6. Se till att den högra högtalarkabeln döljs bakom nackgardinen och inte är i vägen när du bär eller tar av hjälmen.


D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 och SENARE)

1. INSTALLATION AV HUVUDENHET

1. Börja med att installera klämfästet på huvudenheten.



2. Välj de två ensidiga gummilimmen och installera dem på baksidan av enheten.



3. Koppla bort de två högtalarna och mikrofonen från huvudmodulen genom att dra i båda ändarna av kontakten.

4. För Exome-hjälmen rekommenderas att du placerar huvudmodulen i öppningen för detta ändamål. Se till att klämman är fäst på hjälmskalet samt plastkomponenten som håller fast nackgardinen.



5. Dra de tre (3) kontakterna genom samma öppning i nackgardinen som klämman.



D. VIBE UNIVERSAL MED EXOME (MY24 och SENARE)

2. MONTERING AV HÖGTALARE


1. Ta bort båda kindkuddarna från hjälmen.



2. Använd högtalarkardborrfästena som ingår i kartongen och placera dem i deras rätta positioner på varje sida av hjälmen.




3. Placera högtalarna på kardborrfästena som tidigare installerats, samtidigt som du ser till att högtalarkablarna pekar mot baksidan av hjälmen.



4. Återanslut högtalarkabeln med den SVARTA honkontakten från huvudenheten. Upprepa på andra sidan.

3. MONTERING AV MIKROFON

1. Använd boom-mikrofonen för Exome-hjälmen.




2. Rengör ytan med isopropylalkohol, installera det rektangulära självhäftande kardborrbandet på den metalliska delen av klämman inuti hjälmen och applicera ett jämnt tryck på limmet.

3. Placera boom-mikrofonens fästplatta på kardborrbandet.



Obs! Vid behov går det att lägga till ytterligare en fästplatta till mikrofonen.

5. Dra mikrofonkabeln bakom kindkudden.



6. Återanslut mikrofonens RÖDA kontakt till huvudenhetens RÖDA kontakt.

7. Dra ledningarna bakom nackgardinen och kindkuddarna.

8. Placera kindkuddarna på deras plats.



9. Se till att kablarna döljs bakom kindkuddarna och nackgardinen och inte är i vägen när du bär eller tar av hjälmen.

E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA

1. ALTERNATIV A: INSTALLATION AV HUVUDENHET (KÖRNING PÅ LED)

A.1. Börja med att installera klämfästet på huvudenheten.

A.2. Välj det främre tunna ensidiga gummilimmet och det bakre tjocka ensidiga gummilimmet och installera dem på baksidan av enheten.

A.3. Installera huvudenheten på vänster sida av hjälmen med klämfästet.

A.4. För Pyra-hjälmen rekommenderas att du placerar huvudmodulen i öppningen för detta ändamål.



2. ALTERNATIV B: INSTALLATION AV HUVUDENHET (KÖRNING I DJUP SNÖ)

B.1. Välj antingen det främre tvåsidiga gummilimmet och det bakre tvåsidiga gummilimmet eller kardborrbandet och installera dem på baksidan av enheten.

B.2. Rengör ytan med isopropylalkohol, ta bort skyddsfilmerna på antingen det tvåsidiga limmet eller kardborrbandet. Applicera ett jämnt tryck i minst 30 sekunder.



OBS

För aktiva förare rekommenderar BRP att du placerar enheten minst 5 mm (3/16 tum) från hjälmens nedre kant för att förhindra oönskad knappaktivering.

3. MONTERING AV HÖGTALARE

1. Ta bort båda kindkuddarna från hjälmen.

2. Använd högtalarkardborrfästena som ingår i kartongen och placera dem i deras rätta positioner på varje sida av hjälmen.

3. Placera högtalarna på kardborrfästena som tidigare installerats, samtidigt som du ser till att högtalarkablarna pekar mot baksidan av hjälmen.



E. VIBE UNIVERSAL MED PYRA

3. MONTERING AV MIKROFON

1. Använd den trådbundna mikrofonen för Pyra-hjälmen.

Obs! Om andningsmasken eller grillen är installerade på hjälmen, ta bort dem.

2. Installera det självhäftande kardborrbandet på framsidan av hjälmen och applicera ett jämnt tryck på limmet.



3. Installera mikrofonen på det självhäftande kardborrbandet.

4. Dra mikrofonkabeln genom öppningen bakom kindkudden.

5. Dra ledningarna bakom huvudstoppningen och bakom kindkuddarna.

6. Placera kindkuddarna på deras plats.

7. Se till att kablarna döljs bakom kindkuddarna och nackgardinen och inte är i vägen när du bär eller tar av hjälmen.



F. VIBE UNIVERSAL MED ANNAN HJÄLM


1. INSTALLATION AV HUVUDENHET

För icke-BRP-hjälmar eller andra BRP-hjälmar som inte nämns ovan finns olika installationsmetoder tillgängliga.

INSTALLATION MED KLÄMMA

1. Börja med att installera klämfästet på huvudenheten.

2. Välj de två ensidiga gummilimmen och installera dem på baksidan av enheten.



3. Placera klämfästet mellan hjälmskalet och skummet på vänster sida av hjälmen.



F. VIBE UNIVERSAL MED ANNAN HJÄLM

INSTALLATION MED DUBBELHÄFTANDE TEJP ELLER VELCRO

1. Rengör huvudenhetens yta med isopropylalkohol, installera en dubbelhäftande tejp eller kardborrband på baksidan av huvudenheten.



2. Innan du sätter fast huvudenheten på vänster sida av hjälmen, se till att hjälmens yta är ren och torr.



3. Ta bort skyddsfilmerna från den självhäftande tejp eller kardborrbandet och fäst huvudenheten. Applicera ett jämnt tryck i minst 30 sekunder.



OBS

Undvik att dra direkt i elledningarna, då detta kan skada dem.

G. BRP GO! Appen

1. LADDA NED BRP GO! Appen

Använd gratis BRP GO!-appen för enkel montering och hantering av din VIBE-kommunikationsenhet samt för att se fullständig supportdokumentation.

För att ladda ner BRP GO!-appen, skanna följande QR-kod



2. PARKOPPLA EN ENHET MED BRP GO!

För att ansluta ditt VIBE-kommunikationssystem till BRP GO!-appen, gå till avsnittet *Vibe* i appen på din telefon.

Om din enhet redan är parkopplad med din telefon visas den i listan. Annars kopplar du först ditt VIBE-kommunikationssystem till din telefon och går tillbaka till avsnittet *Vibe* i appen.

Du kommer då att kunna ansluta ditt VIBE-kommunikationssystem till appen.

G. BRP GO! Appen

3. ENHETSHANTERING MED BRP GO!

När ditt VIBE-kommunikationssystem är parkopplat och anslutet till BRP GO!-appen, är många funktioner tillgängliga för att hantera din enhet.

- Kontrollera batterinivån
- Ändra namnet på din enhet
- Ljudhantering
- Mikrofonhantering
- Mesh Intercom-hantering
- Programvaruuppdatering
- Åtkomst till dokumentation
- Mikrofonkänslighet

OBS

Mikrofonkänslighet

Mikrofonkänsligheten kan justeras efter din körmiljö. Den här inställningen styr mikrofonens känslighet. Om din miljö är bullrig, sänk känsligheten. Om mikrofonen har problem med att fånga upp din röst, höj känsligheten.

För Can-Am On-Road-fordon rekommenderar BRP att Mikrofonkänsligheten ställs in på 5. För Ski-Doo rekommenderar BRP att Mikrofonkänsligheten ställs in på 2.

4. HANTERING AV GRUPPKOMMUNIKATION

När ditt VIBE-kommunikationssystem är parkopplat med BRP GO!-appen kan du nu skapa och gå med i en kommunikationsgrupp i appen.

Gå till avsnittet *Social* i BRP GO!-appen

Från den här skärmen kan du:

- Skapa grupper
- Lägg till och bjuda in vänner i dina grupper
- Dela grupper via e-post, SMS, etc...
- Lägg till en rutt till din grupp
- Dela, eller inte, din position till vännerna i din grupp
- Dela, eller inte, ljudet från vår mikrofon till vännerna i din grupp (endast Vibe).
- Välja mellan en öppen kommunikationsgrupp (Open Mesh) eller en privat grupp (Group Mesh – endast Vibe).

Observera att denna funktion endast är tillgänglig för VIBE-kommunikationssystem. Icke-VIBE-enheter kommer inte att kunna gå med i den privata gruppen.

För ytterligare information om Open Mesh-funktionen, se avsnittet I.9. i användarguiden.

OBS

Sena-enhetshanterare låter dig uppgadera firmware och konfigurera inställningar direkt från din PC.



- Ladda ner Sena-enhetshanterare på oem.sena.com/brp/.

H. LADDA ENHETEN

1. Laddning

För att ladda din enhet, ansluter du den medföljande USB C-kabeln till USB C-porten på VIBE (sitter på baksidan av hjälmen).

Obs!

- VIBE-kommunikationsprodukten laddas inte om systemet är på, men låter dig använda det medan det är anslutet. Du måste stänga av VIBE-kommunikationssystemet för att ladda det.
- Alla USB-laddare från tredje part kan användas med den här produkten om laddaren är godkänd av antingen FCC, CE, IC eller andra lokalt godkända myndigheter. BRP rekommenderar att du använder en 1 Amp-laddare för att använda snabbbladdningskapaciteten hos din VIBE.
- Användning av en icke-godkänd laddare kan orsaka brand, explosion, läckage och andra faror som också kan minska batteriets livslängd eller prestanda.


VARNING

BRP rekommenderar att du håller ditt VIBE-system under övervakning medan batteriet laddas.

- Headsetet är endast kompatibelt med 5 V-ingång USB-laddade enheter.

D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION

1. ANVÄNDARGRÄNSSNITTETS KONSTRUKTION



2. STRÖM PÅ/AV

Tryck ner joysticken och konfigurationsknappen för att slå PÅ VIBE UNIVERSAL.




D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION

3. SNABB PARKOPPLING

För att parkoppla din VIBE UNIVERSAL med din telefon måste du först komma åt konfigurationsmenyn genom att hålla ned konfigurationsknappen i 3 sek. Du kan sedan gå till telefonparkoppling genom att trycka på "upp"-knappen en gång. Tryck på mittknappen för att välja "telefonparkoppling". Gå sedan till Bluetooth-inställningar på din telefon och välj din enhet i listan över tillgängliga enheter.

VIBE UNIVERSAL kommer att vara i parkopplingsläge vid första start. För att avsluta parkopplingsläget, tryck på mittknappen en gång.

Telefonparkopplingen kan aktiveras när systemet är avstängt. Tryck in och håll kvar de 2 strömknapparna i 3 sekunder.



4. PARKOPPLING AV FORDON

Fordonsparkopplingen används för att ansluta VIBE UNIVERSAL-systemet till HUB. Denna funktion kan aktiveras i konfigurationsmenyn:



Håll in konfigurationsknappen i 3 sekunder för att komma åt konfigurationsmenyn. Du kan sedan gå till fordonsparkoppling genom att trycka på "upp"-knappen två gånger. Tryck på mittknappen för att välja "fordonsparkoppling". Gå sedan till Bluetooth-inställningar på din fordonsskärm och välj din VIBE UNIVERSAL-produkt i listan över tillgängliga enheter.

5. PARKOPPLING AV FJÄRRKONTROLL

Du kan fjärrstyra headsetet med fjärrkontrollenheter (säljs separat).

För att parkoppla en fjärrkontroll med din VIBE UNIVERSAL, måste du först komma åt konfigurationsmenyn genom att hålla ned konfigurationsknappen i 3 sek. Du kan sedan gå till fjärrparkoppling genom att trycka på "upp"-knappen 3 gånger. Tryck på mittknappen för att välja "parkoppling av fjärrkontroll".



D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION

6. VOLYMKONTROLL

Det finns tre typer av volym som kan styras med joysticken upp/ner:



RÖSTMEDDELANDEN:

För att ändra volymen för röstmeddelanden måste du vara utanför mesh-intercom utan att spela musik.

MEDIA/MUSIK:

Musikvolymen kan ändras när musiken spelas och när andra användare inte pratar.

MESH/OPEN MESH:

Mesh-volymen kan ändras när användaren är i open mesh och när någon pratar.


7. TELEFONSAMTAL

ACCEPTERA TELEFONSAMTAL:

För att acceptera ett telefonsamtal, tryck på mittknappen.

AVVISA TELEFONSAMTAL:

För att avvisa ett telefonsamtal, tryck på mittknappen i **2 sek.**



AVSLUTA TELEFONSAMTAL:

För att avsluta ett telefonsamtal, tryck på mittknappen i **2 sek.**

8. MUSIKKONTROLL

UPPSPELNING/PAUS:

Tryck ner i **2 sek.** för att spela upp eller pausa musiken.



FRAMÅT:

Tryck uppåt i **2 sek.** för att spela nästa låt.



⚠ VARNING

BRP rekommenderar att alltid hålla en rimlig ljudnivå så att ljud utifrån ska kunna höras tydligt, till exempel en tuta eller en siren från ett utryckningsfordon.

⚠ VARNING

BRP rekommenderar att alltid fokusera på vägen/leden. Använd VIBE UNIVERSAL-kommunikationssystem endast när förhållandena är säkra.

⚠ VARNING

Långvarig exponering för hög musik kan skada hörseln. BRP rekommenderar 10 minuters paus var 45:e minut av lyssnande.

D. VIBE UNIVERSAL GRUNDFUNKTION

9. OPEN MESH

Open Mesh är en öppen gruppintercomfunktion. Användare kan fritt kommunicera med varandra i samma Open Mesh-kanal och välja vilken kanal (1-9) som ska användas via headsetet. Den kan ansluta till ett praktiskt taget obegränsat antal användare i varje kanal.

STARTA MESH INTERCOM:

För att starta mesh intercom, tryck på mesh-knappen. Du ansluts automatiskt till Open mesh-kanal 1.

KANALINSTÄLLNING:


För att byta kanal, tryck på mesh-knappen i **2 sek.** Använd sedan joysticken för att välja kanal. VIBE UNIVERSAL-systemet har 9 kanaler.

GROUP MESH:

När du är i mesh, tryck på config-knappen för att snabbt växla från open mesh till group mesh.


STÄNGA AV/SLÅ PÅ MIKROFON:

Tryck på mittknappen för att stänga av/slå på mikrofonen.



10. RÖSTASSISTENT (APPLE ELLER GOOGLE)

För att använda din personliga röstassistent. Parkoppla din telefon först. Sedan kan du trycka på mittknappen i **3 sek.** för att aktivera din assistent.



J. Avancerad inställning (konfigurationsmeny)

1. ÅTERSTÄLLA ALLA PARKOPPLADE ENHETER

För att återställa alla parkopplade enheter, gå in i konfigurationsmenyn genom att trycka på konfigurationsknappen i 3 sekunder, använd sedan joysticken och gå upp 4 gånger tills du hör röstmeddelandet "delete all pairing" (radera all parkoppling) och klicka på joystickens mittknapp.



2. FABRIKSÅTERSTÄLLNING

För att återställa alla VIBE UNIVERSAL, gå in i konfigurationsmenyn genom att trycka på konfigurationsknappen i 3 sekunder, använd sedan joysticken och gå upp 5 gånger tills du hör röstmeddelandet "Factory reset (fabriksåterställning)" och klicka på joystickens mittknapp.

K. ANNAN VIKTIG INFORMATION

VARNING

BRP rekommenderar att du håller ditt VIBE UNIVERSAL-system under övervakning medan batteriet laddas.

OBS

Du bör inte använda eller förvara denna produkt i en bil i varmt väder, batteriet kan värmas upp, spricka eller fatta eld.

OBS

Fortsätt inte att ladda batteriet om det inte har laddats inom den angivna laddningstiden. Batteriet kan överhettas, explodera eller fatta eld.

OBS

Lämna inte produkten nära lågor eller andra värmekällor. Kasta inte produkten i eld. Batteriet kan överhettas, explodera eller fatta eld.

OBS

Försök inte ladda ett batteri med en skadad laddare. Detta kan skada batteriet, orsaka en explosion eller en olycka.

OBS

Om produkten blir varm eller sväller under laddning eller användning, sluta omedelbart att ladda eller använda produkten. Detta beror med största sannolikhet på ett batterifel.

OBS

Om du misstänker att batteriet är svullet eller skadat, sluta genast använda produkten. Batteriet kan antändas eller explodera.

OBS

Använd inte produkten i direkt solljus under en längre period. Att försumma att iaktta denna försiktighetsåtgärd kan skada produkten och alstra värme, vilket kan orsaka brännskador.

OBS

Ladda inte batteriet med en ej godkänd kabel. Detta kan skada batteriet, orsaka en explosion eller en olycka.

1. ÄNDRINGAR/TILLBEHÖR

VARNING

Kom ihåg att montering av ej godkända tillbehör eller ändring av kommunikationssystem kan minska den skyddande effekten, göra certifieringen, alla garanti- och försäkringsanspråk ogiltiga.

Använd endast originaldelar, reservdelar och tillbehör som BRP uttryckligen godkänt för ditt kommunikationssystem!

L. FELSÖKNINGSGUIDE

PROBLEM	ÅTGÄRD
EN HÖGTALARE FUNGERAR INTE	1- Kontrollera att den SVARTA kontakten som kommer ut ur högtalaren är ansluten till den SVARTA kontakten på huvudenheten. 2- Försök att ansluta den fungerande högtalaren till den icke-fungerande kontakten för att identifiera om det är ett högtalarproblem eller ett fel på enheten. 3- Om anslutningen är bra kan högtalaren behöva bytas ut, kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för reservdel.
MIKROFONEN FUNGERAR INTE	1- Kontrollera att den RÖDA kontakten som kommer ut ur mikrofonen är ansluten till den RÖDA kontakten på huvudenheten 2- Om anslutningen är bra kan mikrofonen behöva bytas ut, kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för reservdel
ENHETEN SLÅS INTE PÅ	1- Anslut en USB C-kabel och laddare till VIBE UNIVERSAL-kommunikationssystemet. Lampan på användargränssnittet ska lysa RÖTT för att indikera laddning 2- Om lampan inte lyser RÖTT, eller om VIBE UNIVERSAL inte slås på efter 20 minuters laddning, kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för inspektion eller utbyte. 3- Om VIBE UNIVERSAL-kommunikationssystemet ser svullet ut, blir varmt eller plötsligt slutat fungera, kan batteriet vara defekt. Sluta ladda och använd VIBE UNIVERSAL-kommunikationssystemet omedelbart och kontakta en BRP-godkänd återförsäljare för inspektion eller byte.
ENHETEN FUNGERAR INTE KORREKT	1- Om enheten inte fungerar korrekt kan du enkelt återställa den 2- Använd den medföljande laddningskabeln, anslut VIBE UNIVERSAL och låt enheten vara inkopplad i 5 minuter. Enheten kommer att återställas vid nästa uppstart Obs! Återställningen återställer inte headsetet till fabriksinställningarna
MIN TELEFON ANSLUTER INTE TILL VIBE UNIVERSAL KOMMUNIKATIONSSYSTEM	1- Försök att navigera till konfigurationsmenyn för VIBE UNIVERSAL och återanslut din telefon Ansvarsfriskrivning: inte alla telefoner är kompatibla med kommunikationssystemet VIBE UNIVERSAL. Upplevelsen kan variera

M. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR

En översikt över alla tillgängliga tillbehör och reservdelar hittar du på Internet <http://store.ski-doo.com/>

VARNING

Av säkerhetsskäl ska alla tillbehör vara godkända av BRP för det specifika kommunikationssystemet.

VARNING

Om du använder andra reservdelar än BRP-originaldelar ökar risken för allvarlig personskada eller dödsfall. Använd endast delar som är avsedda för detta kommunikationssystem. BRP rekommenderar att alla reservdelar ska monteras av en BRP-återförsäljare.

1. TILLBEHÖR

Olika tillbehör finns att köpa från din auktoriserade BRP-återförsäljare. För att hitta BRP-återförsäljare i ditt område, använd återförsäljarsökfunktionen på BRP-webbplatsen:

www.brp.com

2. RESERVDELAR

Olika delar finns att köpa från din auktoriserade BRP-återförsäljare. För att hitta BRP-återförsäljare i ditt område, använd återförsäljarsökfunktionen på BRP-webbplatsen: www.brp.com

Obs! För mer information om tillgängliga reservdelar, besök vår webbplats på följande adress: <http://store.ski-doo.com/>

N. BRP-SERVICE

1. REPARATIONSSERVICE

VIBE UNIVERSAL är en BRP-kvalitetsprodukt som har utformats och tillverkats med hjälp av de senaste utvecklings- och tillverkningsmetoderna. Om en reparation av ditt kommunikationssystem är nödvändig, kontakta din auktoriserade BRP-återförsäljare eller distributör.

Efter mottagandet av en reklamation kan BRP granska föremålet och/eller fördröja fullföljandet av reklamationen tills analysen är klar.

Om en tydlig beskrivning av det ursprungliga felet har tillhandahållits och BRP ändå upptäcker ytterligare fel under reparationen, så kan BRP åtgärda dessa utan en specifik beställning om så krävs för att återställa att kommunikationssystemet fungerar korrekt.

Om ditt kommunikationssystem slutar fungera eller skadas när det är installerat i hjälmen, be en BRP-återförsäljare att inspektera din hjälm för att säkerställa dess funktion och prestanda.

2. BEGRÄNSAD GARANTI

Att köpa ditt kommunikationssystem hos en auktoriserad BRP-återförsäljare ger en begränsad garanti för inköpt utrustning på tillverkningsfel.

Den begränsade garantiperioden är 3 år från inköpsdatumet. Om du har orsak till klagomål, kontakta din auktoriserade BRP-återförsäljare.

BRP ber att du tillhandahåller en noggrann beskrivning av reklamationen och en kopia av ditt kvitto.

O. HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Nordamerika

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Kanada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
U.S.A.

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Mexiko

Oceanien

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australien

Sydamerika

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasilien

Asien

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200

Europa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgien

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Tyskland

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le Canet
13590 Meyreuil
Frankrike

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Norge

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvågen 16
S-906 21 Umeå
Sverige

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Schweiz

För närmaste auktoriserade BRP-återförsäljare eller -distributör eller för mer information om BRP:s produkter besöker du vår webbplats: www.brp.com

©™ och BRP-loggan är varumärken tillhörande Bombardier Recreational Products Inc. eller dess filialer.

© 2024. Bombardier Recreational Products Inc.

BRP_20250626_R04SE

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.