

# Johnson

**Johnson.**



**2007**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ**

**2.5  
R4**

**5036765 GK**

# Λίγα λόγια για τον κάτοχο/κυβερνήτη

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που συνοδεύει την εξωλέμβια *Johnson*. Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες, εάν ακολουθηθούν, θα σας προσφέρουν την ολοκληρωμένη αντίληψη που απαιτείται να έχετε για το σωστό χειρισμό, τη συντήρηση, τη φροντίδα και - πάνω απ' όλα - την ασφάλεια γενικά!

Πρώτη στο εγχειρίδιο αυτό παρατίθεται η ενότητα περί ασφαλείας, διότι για μας η ασφάλεια είναι στην πρώτη θέση της λίστας προτεραιοτήτων και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για σας. Συνιστάται ιδιαίτερα να μελετήσετε το παρόν εγχειρίδιο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σελίδα του. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλιστεί η πληρότητα των πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις για τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια των τυχόν επιβαινόντων στο σκάφος σας, καθώς και για την ασφάλεια των χειριστών και επιβαινόντων άλλων σκαφών. Στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου, έχει συνταχθεί μια "Δοκιμασία ετοιμότητας κυβερνήτη".

Ενεργείτε με γνώμονα την ασφάλειά σας! Όλοι οι επιβαινόντες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το σωστό χειρισμό του σκάφους και της εξωλέμβιας *Johnson* που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει πλήρως τα χειριστήρια και σέβονται τους κανόνες χειρισμού. Κάθε κυβερνήτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων στο σκάφος του, καθώς και για την ασφάλεια των χειριστών και επιβαινόντων των άλλων σκαφών. Θέστε το ζήτημα της ασφαλείας στην πρώτη θέση των προτεραιοτήτων σας και παρακολουθήστε μια πλήρη σειρά μαθημάτων χειρισμού σκάφους μέσω των κατά τόπους υπηρεσιών Ακτοφυλακής, Λιμεναρχείου, Ερυθρού Σταυρού ή της αρμόδιας κρατικής νομικής υπηρεσίας για το χειρισμό σκαφών.

Οι συγκινήσεις που θα νιώσετε από την κατοχή και χρήση μιας εξωλέμβιας *Johnson* είναι μεγάλες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα ανταμειφθείτε και με το παραπάνω από την τήρηση των συστάσεών μας. Να θυμάστε ότι ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ αποτελείτε το σημαντικότερο παράγοντα για την ασφάλεια όλων. Οι καλές πρακτικές ασφαλείας προστατεύουν όχι μόνον εσάς, αλλά και τους γύρω σας.

Όλα έχουν στόχο τη διασκέδασή σας και, με τη συνεργασία σας, οι σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο θα σας διασφαλίσουν μια ασφαλή και απολαυστική εμπειρία.

Απολαύστε τις μοναδικές χαρές της θάλασσας...



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**Προσοχή!** Τα ανθρώπινα σφάλματα οφείλονται σε πολλούς παράγοντες: η απροσεξία, η κόπωση, η υπερφόρτωση, η αφηρημάδα, η μη εξοικείωση του κυβερνήτη με την εξωλέμβια, καθώς και η κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, είναι μερικοί από αυτούς. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο σκάφος και την εξωλέμβια μηχανή σας είναι δυνατό να επισκευαστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά οι σωματικές βλάβες ή η απώλεια ζωής έχουν μόνιμες συνέπειες.

Για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των άλλων, μελετήστε σχολαστικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο και τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας. Μην αγνοείτε καμία από τις προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας.

Καθένας που πρόκειται να χειριστεί το σκάφος και τον κινητήρα σας, θα πρέπει προηγουμένως να μελετήσει και να κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο.

Τα παρακάτω εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της *Bombardier Recreational Products Inc.* ή των θυγατρικών της:

*Evinrude®*

*Evinrude®/Johnson® Genuine Parts*

*Evinrude®/Johnson® 4-Stroke outboard oil*

*Evinrude®/Johnson® Ultra™ 4-Stroke synthetic blend oil*

*Evinrude®/Johnson® anti-corrosion spray*

*Johnson®*

*2+4® fuel conditioner*

*Hi-Vis™ gearcase lubricant*

*Triple-Guard® grease*

*Ultra-HPF™ gearcase lubricant*

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b> .....	<b>2</b>
ΑΣΦΑΛΕΙΑ — Η καλύτερη αφετηρία .....	2
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ .....	4
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΡ ΓΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2007 JOHNSON .....	5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .....	10
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ .....	11
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .....	12
<b>ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ</b> .....	<b>13</b>
ΚΑΥΣΙΜΟ .....	13
ΛΑΔΙ .....	14
ΠΡΟΣΘΕΤΑ .....	14
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ .....	14
ΣΤΡΩΣΙΜΟ (10 ΩΡΕΣ) .....	15
<b>ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ</b> .....	<b>16</b>
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ .....	16
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ .....	18
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ .....	18
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ .....	19
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b> .....	<b>20</b>
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ .....	20
ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ .....	20
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΑ .....	21
ΕΚΠΛΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ .....	21
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ .....	22
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ .....	23
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ .....	23
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ .....	24
ΜΕΤΑΦΟΡΑ .....	24
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....	25
<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ</b> .....	<b>26</b>
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ .....	26
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .....	27
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ .....	27
ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΧΗΣ .....	28
ΛΑΔΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΛΑΜΟΥ .....	28
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....	30
ΛΙΠΑΝΣΗ .....	30
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ .....	31
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΕΣ (ΜΠΟΥΖΙ) .....	32
ΠΡΟΠΕΛΑ .....	32
ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ .....	33
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .....	34
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ .....	35
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> .....	<b>37</b>
ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ .....	37
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ .....	38

Εκτυπώθηκε στην Ε.Ε.

© 2007 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα εμπορικά σήματα (TM) και τα σήματα κατατεθέντα (®) ανήκουν στην Bombardier Recreational Products Inc. ή τις θυγατρικές της.

# ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ — Η καλύτερη αφετηρία

Αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών. Θα εξοικειωθεί τον κυβερνήτη και τους επιβαίνοντες με την εξωλέμβια *Evinrude/Johnson* και τα χειριστήρια ελέγχου, το χειρισμό, τη συντήρηση και τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για το χειρισμό σκαφών. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χειριστές έχουν μελετήσει, έχουν κατανοήσει και τηρούν το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου. Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε αδιάβροχη θήκη και να συνοδεύει την εξωλέμβια ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία της. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας της εξωλέμβιας, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να παραδίδεται στους επόμενους κατόχους.

Στο παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω χαρακτηριστικές εκφράσεις που αντιστοιχούν σε σημαντικά μηνύματα ασφαλείας. Αυτές οι χαρακτηριστικές προειδοποιητικές εκφράσεις ασφαλείας έχουν το εξής νόημα:

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ!  
ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ!



### ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Επισημαίνει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ΘΑ οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή απώλεια ζωής.



### ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ



Επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ οδηγήσει σε σωματικές βλάβες μικρής ή μέτριας σοβαρότητας ή σε υλικές ζημιές. Χρησιμοποιείται επίσης και για να σας προειδοποιεί για τυχόν επικίνδυνους χειρισμούς.

**Σημαντικό:** Χαρακτηρίζει πληροφορίες που διευκολύνουν την αποτροπή πρόκλησης ζημιάς στα μηχανήματα και εμφανίζεται δίπλα από πληροφορίες που ελέγχουν τη σωστή συναρμολόγηση και χειρισμό της εξωλέμβιας.

Παρ' όλο που η ανάγνωση τέτοιων πληροφοριών από μόνη της δεν εξάλειψι τον κίνδυνο, η κατανόηση και η εφαρμογή τους διευκολύνει την ορθή χρήση της εξωλέμβιας μηχανής.

Ένας υπεύθυνος και καλά καταρτισμένος κυβερνήτης σκαφών θα εκτιμήσει πλήρως τις απολαύσεις που προσφέρει η θάλασσα και θα είναι απόλυτα ασφαλής σε κάθε θαλάσσια εξόρμησή του. Τα μαθήματα ασφαλείας χειρισμού σκαφών παραδίδονται από την Ακτοφυλακή των Η.Π.Α., το Λιμενικό και μερικά γραφεία του Ερυθρού Σταυρού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, καλέστε τον αριθμό χωρίς χρέωση 1-800-336-BOAT εντός των Η.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τους κανονισμούς χειρισμού σκαφών, καλέστε την ανοικτή γραμμή ασφαλείας χειρισμού σκαφών της Ακτοφυλακής των Η.Π.Α. στο 1-800-368-5647 εντός των Η.Π.Α. Εκτός της Β. Αμερικής, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ή το κατάστημα πώλησης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια χειρισμού σκαφών.

## ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Γενικά



Για να εκτιμήσετε στο μέγιστο βαθμό τις χαρές, τις απολαύσεις και τη συγκίνηση που προσφέρει η θάλασσα, υπάρχουν μερικοί βασικοί κανόνες που κάθε κυβερνήτης σκαφών πρέπει να τηρεί και ακολουθεί. Κάποιους από αυτούς θα τους ακούσετε για πρώτη φορά, ενώ κάποιους άλλους ενδέχεται να τους θεωρείτε "κοινή λογική" ή προφανείς. Όπως και να 'χει, πάρτε τους στα σοβαρά! Εάν δεν τηρείτε αυτές τις πληροφορίες ασφαλείας και τους κανονισμούς ασφαλούς χειρισμού σκαφών, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες σ' εσάς, τους επιβαίνοντες του σκάφους σας, καθώς και σε άλλους που απολαμβάνουν τις χαρές της θάλασσας.



Εξοικειωθείτε πλήρως με τον έλεγχο και το χειρισμό του σκάφους και του κινητήρα σας, προτού αποπλεύσετε για το πρώτο σας ταξίδι ή προτού πάρετε έναν ή περισσότερους επιβάτες στο σκάφος σας. Εάν δεν είχατε την ευκαιρία να το κάνετε μαζί με τον αντιπρόσωπο, εξασκηθείτε σε μια κατάλληλη περιοχή και αισθανθείτε την απόκριση κάθε χειριστήριου. Εξοικειωθείτε με όλα τα χειριστήρια προτού ανεβάσετε τις στροφές της μηχανής πάνω από το ρελαντί. Εσείς, ως κυβερνήτης, έχετε τον έλεγχο του σκάφους και φέρετε την ευθύνη για τον ασφαλή χειρισμό του.

## ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Χειρισμός



Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους επιβαίνοντες γνωρίζει να χειρίζεται το σκάφος σας, για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Όλοι οι επιβαίνοντες πρέπει να γνωρίζουν τη θέση του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον τρόπο χρήσης του.



Ο εξοπλισμός ασφαλείας και τα ατομικά σωσίβια πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι κατάλληλα για τον τύπο του σκάφους σας. Να συμμορφώνεστε πάντα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τον τύπο του σκάφους σας.



Τυχόν επαφή με την περιστρεφόμενη προπέλα είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Μην επιτρέψετε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλα, ακόμη κι όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Τα πτερύγια της προπέλας μπορεί να είναι κοφτερά, ενώ η προπέλα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται ακόμη και μετά τον τερματισμό λειτουργίας της μηχανής. Να θέτετε πάντα τη μηχανή εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε λούμενους.

- ⚠ Κάθε φορά που θέτετε τη μηχανή σε λειτουργία, να βεβαιώνετε ότι υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός για την αποτροπή της συσσώρευσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO), το οποίο είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων, εγκεφαλική βλάβη ή ακόμη και θάνατο εάν εισπνευστεί σε επαρκείς ποσότητες. Η συσσώρευση CO είναι δυνατό να συμβεί ενόσω το σκάφος είναι δεμένο στην αποβάθρα, αγκυροβολημένο ή εν πλω, σε πολλούς κλειστούς χώρους όπως π.χ. η καμπίνα, το πιλότριο, την πλατφόρμα κώλυμησης και στα ακραία σημεία του σκάφους. Είναι δυνατό να επιδεινωθεί ή να προκληθεί λόγω καιρικών συνθηκών ή των συνθηκών αγκυροβολήματος και λειτουργίας, καθώς και από άλλα σκάφη. Αποφεύγετε τις αναθυμιάσεις από την εξάτμιση της μηχανής του σκάφους σας ή άλλων σκαφών, διασφαλίζετε τον κατάλληλο εξαερισμό, θέτετε τη μηχανή εκτός λειτουργίας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και να γνωρίζετε τον κίνδυνο σχηματισμού αντιρρευμάτων και άλλων συνθηκών που προκαλούν συσσώρευση CO. Σε υψηλές συγκεντρώσεις, το CO μπορεί να αποβεί θανατηφόρο μέσα σε λίγα λεπτά. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, είναι εξίσου θανατηφόρο αλλά για μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης.
- ⚠ Όταν πλέετε σε ρηχά νερά, να προχωρείτε με προσοχή και με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η τυχόν προσάρση ή τα απότομα σταματήματα ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς. Επίσης, ελέγχετε για τυχόν σκουπίδια και άλλα αντικείμενα στο νερό.
- ⚠ Συνιστάται να γνωρίζετε τα νερά στα οποία ταξιδεύετε. Το σύστημα μετάδοσης ("πόδι") της εξωλέμβιας αυτής προεκτείνεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και είναι ενδεχόμενο να έρθει σε επαφή με υποθαλάσσια εμπόδια. Η τυχόν επαφή με υποθαλάσσια εμπόδια ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του σκάφους και την πρόκληση σωματικών βλαβών.
- ⚠ Αποφεύγετε να στέκεστε όρθιοι ή να μεταποζίζετε απότομα το φορτίο όταν βρίσκεστε σε ελαφρά σκάφη.
- ⚠ Οι επιβαίνοντες πρέπει να παραμένουν καθισμένοι στα καθίσματα τους. Η πλώρη, η κουπαστή, ο καθρέπτης και οι πλάτες των καθισμάτων δεν προορίζονται για χρήση ως καθίσματα.
- ⚠ Επιμένετε στη χρήση των ατομικών σωσίβιων, εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές, από όλους τους επιβαίνοντες, σε περίπτωση επικίνδυνων συνθηκών πλεύσης, ενώ τα παιδιά και οι επιβαίνοντες που δεν ξέρουν κολυμπί πρέπει να τα φορούν συνέχεια όσο βρίσκονται στο σκάφος.
- ⚠ Να σέβεστε τις ζώνες όπου απαγορεύεται η πρόκληση απόνερων, τα δικαιώματα των λουσιμένων και των άλλων σκαφών, καθώς και το περιβάλλον. Ως "κυβερνήτης" και κάτοχος σκάφους, φέρετε την ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε άλλα σκάφη από τα απόνερα του δικού σας. Μην επιτρέπεται σε κανέναν να πετά σκουπίδια από το σκάφος στη θάλασσα.
- ⚠ Να γνωρίζετε τη νομοθεσία περί θαλάσσιας κυκλοφορίας και να την τηρείτε.
- ⚠ Να θυμάστε: οι ατμοί βενζίνης είναι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί. Να τηρείτε πάντα τη διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμων που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, καθώς και τις διαδικασίες που υπαγορεύονται από το σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων. Πάντα να επαληθεύετε τη στάθμη του καυσίμου τόσο πριν από το ταξίδι όσο και εν πλω. Να εφαρμόζετε την ακόλουθη αρχή: "το 1/3 του καυσίμου μέχρι τον προορισμό, το 1/3 για την επιστροφή και το υπόλοιπο 1/3 για εφεδρεία". Μη μεταφέρετε εφεδρικά καύσιμα ή άλλα εύφλεκτα υγρά σε χώρους αποθήκευσης ή στο χώρο της μηχανής.
- ⚠ Μη χειρίζεστε το σκάφος σας όταν είστε υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ.
- ⚠ Τα ταχύπλοα σκάφη έχουν υψηλό λόγο ισχύος-προς-βάρος. Εάν δεν έχετε επαρκή εμπειρία στο χειρισμό ταχύπλων, μην επιχειρήσετε να χειριστείτε ταχύπλοο στη μέγιστη ταχύτητα ή κοντά σε αυτή προτού αποκτήσετε επαρκή εμπειρία για κάτι τέτοιο.
- ⚠ Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της *Evinrude/Johnson* και ζητήστε το ένα αντίτυπο της έκδοσης **Introduction to High Performance Boating** (Εισαγωγή στο χειρισμό ταχύπλων) με κωδικό είδους 335763.

## ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ — Εγκατάσταση και συντήρηση

### Εγκατάσταση της εξωλέμβιας

- ⚠ Η εξωλέμβια πρέπει να εγκαθίσταται σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές, σοβαρές σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής. Συνιστούμε έντονα να αναθέσετε την εγκατάσταση της εξωλέμβιας στον αντιπρόσωπο, για να διασφαλίσετε η σωστή εγκατάστασή της.
- ⚠ Μην εγκαθιστάτε στο σκάφος σας μηχανή με ισχύ υψηλότερη από εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα δυναμικότητας του σκάφους. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του σκάφους. Εάν το σκάφος σας δεν διαθέτει πινακίδα δυναμικότητας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή του σκάφους σας.

### Συντήρηση

- ⚠ Σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά, χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα *Evinrude®/Johnson®* ή ανταλλακτικά με ισοδύναμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τύπου, της αντοχής και του υλικού κατασκευής. Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών με προδιαγραφές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή δυσλειτουργία της μηχανής.
- ⚠ Εκτελείτε μόνον τις διαδικασίες σέρβις που περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στην εξωλέμβια, όταν δεν είστε εξοικειωμένοι με την ορθή διαδικασία σέρβις και ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της *Evinrude/Johnson*. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτούνται ειδικά εργαλεία και εκπαίδευση για ορισμένες διαδικασίες σέρβις ή επισκευής.
- ⚠ Διατηρείτε πάντα το σκάφος και τη μηχανή σας σε άμωχο κατάσταση. Τηρείτε τα αναφερόμενα στην ενότητα **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.
- ⚠ Χειριστείτε το σκάφος και την εξωλέμβια με σύνεση και διασκεδάστε. Μην ξεχνάτε ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλοι πρέπει να βοηθηθούν όποιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη θάλασσα.
- ⚠ Αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών λόγω επαφής με την περιστρεφόμενη προπέλα. Αφαιρέστε την προπέλα πριν από την έκπλυση ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

# ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ, ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ

Εκτός Βορείου Αμερικής — Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή στο κατάστημα πώλησης.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Σε περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά, χρησιμοποιείτε *Evinrude/Johnson Genuine Parts* ή ανταλλακτικά με ισοδύναμα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τύπου, της αντοχής και του υλικού κατασκευής. Η τυχόν χρήση ανταλλακτικών με προδιαγραφές χαμηλότερες από τις προβλεπόμενες ενδέχεται να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή δυσλειτουργία της μηχανής.

Η Bombardier Recreational Products (BRP) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων μοντέλων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης τυχόν προδιαγραφών ή εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς να αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα παλαιότερα μοντέλα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις πλέον πρόσφατες προδιαγραφές που ήταν διαθέσιμες κατά το χρόνο της δημοσίευσής.

Οι φωτογραφίες και τα σχήματα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην απεικονίζουν πραγματικά μοντέλα ή εξοπλισμό, αλλά χρησιμοποιούνται για ενδεικτικούς και μόνο λόγους. Η διαρκής ακρίβεια του παρόντος εγχειριδίου δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί.

Ορισμένα χαρακτηριστικά συστημάτων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα και σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου διατίθενται αυτά.

### Στοιχεία κατόχου

**Βόρειος Αμερική** — Κατά τη στιγμή της αγοράς, ο αντιπρόσωπος θα συμπληρώσει τα έντυπα καταχώρησης της εξωλέμβιας. Το αντίγραφο που θα σας παραδοθεί αποτελεί απόδειξη της κυριότητας και της ημερομηνίας αγοράς.

### Δήλωση συμμόρφωσης

- Εφαρμογή των Οδηγιών του Συμβουλίου: Οδηγία 2003/44/EK περί σκαφών αναψυχής
- Σχετική(ές) Οδηγία(ες): Οδηγία 89/336/EOK περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
- Σχετικό(ά) εναρμονισμένο(α) πρότυπο(α): Όπως αναφέρεται από το Συμβούλιο και τις σχετικές Οδηγίες
- Τύπος προϊόντος: Δίχρονος εξωλέμβιος κινητήρας θαλάσσης με σύστημα ελεγχόμενης ανάφλεξης
- Κατασκευαστής: BRP US Inc.  
10101 Science Drive  
Sturtevant, WI 53177

Πιστοποιητικό τύπου EC:

Μοντέλο(α) κινητήρα(ων)	Εκπομπές καυσαερίων Αριθμός πιστοποιητικού	Εκπομπές θορύβου Αριθμός πιστοποιητικού
E150DPLSU, E150DPXSU, E150DLSLU, E150DHLSU, E150DCXSU, E175DPLSU, E175DPXSU, E200DPLSU, E200DPXSU, E200DLSLU,	EXBOMB005	SDBOMB015
E115DPLSU, E115DPXSU, E115DLSLU	EXBOMB004	SDBOMB018

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, με το παρόν δηλώνω ότι το προϊόν που καθορίζεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις παραπάνω Οδηγίες και τα Πρότυπα.

Fernando Garcia,

Διευθυντής τμήματος ρυθμιστικών υποθέσεων και δημοσίων σχέσεων

### Κωδικός μοντέλου και σειριακός αριθμός

Ο κωδικός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται σε μια πινακίδα που είναι προσαρτημένη στο στήριγμα της πρύμνης ή στο περιστρεφόμενο στήριγμα. Καταγράψτε τα παρακάτω στοιχεία της εξωλέμβιας:

Κωδικός μοντέλου \_\_\_\_\_

Σειριακός αριθμός \_\_\_\_\_

Ημερομηνία αγοράς \_\_\_\_\_

Κωδικός κλειδιού μηχανής \_\_\_\_\_

### Κλεμμένες εξωλέμβιες

**Βόρειος Αμερική** — Αναφέρετε την κλοπή της εξωλέμβιας στην Εξυπηρέτηση Πελατών και Αντιπροσώπων, στη διεύθυνση: Customer and Dealer Support Services, 250 Sea Horse Drive, Waukegan, IL 60085, Η.Π.Α. Δώστε τον κωδικό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της εξωλέμβιας και εσωκλείστε ένα αντίγραφο του φύλλου σύμβαντος της Αστυνομίας.

**Εκτός Βορείου Αμερικής** — Αναφέρετε την κλοπή στο κατάστημα πώλησης της Bombardier Recreational Products όπου είχε καταχωρηθεί η εξωλέμβια.

### Τεχνικό υλικό τεκμηρίωσης

Η BRP παρέχει τεχνικό υλικό τεκμηρίωσης ειδικά για την εξωλέμβιά σας. Μπορείτε να αγοράσετε ένα εγχειρίδιο σέρβις, έναν κατάλογο εξαρτημάτων ή πρόσθετα Εγχειρίδια Χρήσης από τον αντιπρόσωπό σας. Για να μάθετε την επωνυμία και τη διεύθυνση του πλησιέστερου αντιπροσώπου της *Evinrude/Johnson* στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [www.evinrude.com](http://www.evinrude.com) ή [www.johnson.com](http://www.johnson.com).

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η BRP US Inc διαθέτει τις δίχρονες και τετράχρονες εξωλέμβιες μηχανές της τύπου Johnson® οι οποίες πωλούνται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και κατάστημα πώλησης της Johnson εκτός των πενήντα πολιτειών των Η.Π.Α. και του Καναδά ("Γιόρνσον") με εγγύηση για τα τυχόν ελαττώματα στο υλικό ή στην κατασκευή, για την περίοδο και με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω.

Όλα τα γνήσια εξαρτήματα Evinrude®/Johnson και τα παρελκόμενα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των προπελών, των οργάνων, των δοχείων λαδιού, των χειριστηρίων, των καλωδιώσεων και των διακοπών με κλειδί που τοποθετούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης κατά τη στιγμή της πώλησης, είτε περιλαμβάνονται είτε όχι με το Προϊόν κατά την αποστολή του από το εργοστάσιο, φέρουν την τυπική περιορισμένη εγγύηση της BRP για γνήσια εξαρτήματα της Evinrude/Johnson και παρελκόμενα. Για ένα πλήρες αντίγραφο αυτής της περιορισμένης εγγύησης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης.

## 2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο λιανικό καταναλωτή ή την ημερομηνία που το προϊόν τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο, για μια περίοδο:

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ, όταν προορίζεται για προσωπική χρήση για λόγους αναψυχής ή

ΕΞΙ (6) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ, όταν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Το Προϊόν θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς όταν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε εργασία ή απασχόληση που παράγει εισόδημα, για οσοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Επίσης, το προϊόν θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς όταν, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, εγκατασταθεί σε σκάφος που φέρει επαγγελματικές πινακίδες ή έχει ειδική άδεια για επαγγελματική χρήση.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εκτέλεση εργασιών σέρβις στο Προϊόν στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης δεν παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσας περιορισμένης εγγύησης πέραν της αρχικής ημερομηνίας λήξης της.

## 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η κάλυψη στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης διατίθεται μόνο στις δίχρονες και τετράχρονες εξωλέμβιες μηχανές Johnson που αγοράζονται ως καινούργιες και αχρησιμοποίητες από αντιπρόσωπο ή κατάστημα πώλησης της BRP που έχει εξουσιοδοτηθεί να αντιπροσωπεύει προϊόντα Johnson στη χώρα στην οποία έλαβε χώρα η πώληση ("Αντιπρόσωπος/Κατάστημα") και επιπλέον μόνον εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί η καθορισμένη από την BRP διαδικασία ελέγχου πριν από την παράδοση και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα έγγραφα από τον αγοραστή και τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα. Η κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης καθίσταται διαθέσιμη μόνον αμέσως μετά από την κατάλληλη καταχώρηση του Προϊόντος από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα ή τον Κάτοχο. Οι εν λόγω περιορισμοί κρίνονται απαραίτητοι, διότι επιτρέπουν στην BRP να προστατεύει την ασφάλεια των προϊόντων της, τους πελάτες της και το κοινό γενικότερα.

Όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης, η εκτέλεση τακτικής συντήρησης αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης. Η BRP ενδέχεται να ζητήσει αποδείξεις εκτέλεσης κανονικών εργασιών συντήρησης, προτού εγκρίνει οποιαδήποτε κάλυψη στα πλαίσια της εγγύησης.

## 4. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο καταχωρημένος κάτοχος ("Κάτοχος") πρέπει να ενημερώσει αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο/Κατάστημα για την εμφάνιση ενός ελαττώματος. Ο Κάτοχος πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, μαζί με κάθε ελαττωματικό εξάρτημά του, στον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα αμέσως μετά την εμφάνιση του ελαττώματος και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης και πρέπει να δώσει στον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα την ευκαιρία, μέσα σε εύλογα πλαίσια, για να επισκευάσει το ελάττωμα. Τα έξοδα για τη μεταφορά του προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα για εσέρβις στα πλαίσια της εγγύησης βαρύνουν τον Κάτοχο.

Εάν το προϊόν δεν έχει ήδη καταχωρηθεί, ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να επιδείξει απόδειξη αγοράς στον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα για την εκτέλεση επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης. Ο Κάτοχος θα πρέπει να υπογράψει την παραγγελία επισκευών/εργασιών πριν από την έναρξη των επισκευών, προς επικύρωση των επισκευών στα πλαίσια της εγγύησης.

Όλα τα εξαρτήματα τα οποία αντικαθίστανται στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιέχονται στην κυριότητα της BRP.

## 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ BRP

Οι υποχρεώσεις της BRP στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης περιορίζονται, κατά την απόλυτη κρίση της, στην επισκευή ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων του Προϊόντος που διαπιστώθηκαν ελαττωματικά ως προς το υλικό ή την εργασία, κατά την εύλογη κρίση της BRP. Η τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων θα γίνει χωρίς καμία χρέωση ως προς τα ανταλλακτικά και την εργασία, σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο/Κατάστημα. Η ευθύνη της BRP περιορίζεται στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων. Καμία αξίωση περί παραβίασης των όρων της εγγύησης δε θα αποτελέσει λόγο για την ακύρωση της πώλησης του Προϊόντος στον Κάτοχο.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εκτέλεση εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης εκτός της χώρας της πρώτης αγοράς, ο Κάτοχος θα φέρει την ευθύνη για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που οφείλονται στις κατά τόπους πρακτικές και συνθήκες, όπως μεταξύ άλλων μεταφορικές, ασφαλιστικές ή φορολογικές δαπάνες, τέλη χορήγησης άδειας, δασμοί εισαγωγής και κάθε άλλη οικονομική χρέωση, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιβάλλονται από κυβερνήσεις, πολιτείες, περιφέρειες και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους.

Η BRP διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώνει, να τροποποιεί ή αλλάζει τα Προϊόντα της κατά καιρούς, χωρίς να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση τροποποίησης των ήδη κατασκευασμένων Προϊόντων της.

## 6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - Τα παρακάτω δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση:

- Αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς.
- Εξαρτήματα και υπηρεσίες τακτικής συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: Απαιτήσεις συντήρησης, αλλαγές λαδιού κινητήρα και κάτω μονάδας, λίπανση, ρυθμίσεις βαλβίδων και ντιζών και αντικατάσταση ασφαλειών, ανοδίων ψευδαργύρου, θερμοστατών, ιμάντων χρονισμού, δακτυλίου μίζας, ψηκτρών διαγωγής κινητήρα, φίλτρων και σπινθηριστών.
- Ζημιές που οφείλονται σε εσφαλμένη εγκατάσταση ή σε μη εγκατάσταση, συντήρηση, προετοιμασία για το χειμώνα ή/και αποθήκευση, μη τήρηση των διαδικασιών και συστάσεων που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
- Ζημιές που οφείλονται στην αφαίρεση εξαρτημάτων, εσφαλμένες εργασίες επισκευής, σέρβις, συντήρησης, τροποποίηση ή χρήση εξαρτημάτων ή παρελκομένων που δεν κατασκευάζονται ή δεν φέρουν έγκριση της BRP, που κατά την εύλογη κρίση της είτε είναι μη συμβατά με το συγκεκριμένο Προϊόν είτε επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία, την απόδοση ή την αντοχή του, καθώς και ζημιές που οφείλονται σε επισκευές που έχουν γίνει από τρίτους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι/Καταστήματα.
- Ζημιές που οφείλονται είτε σε κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση, αντικανονική χρήση, αμέλεια, χρήση σε αγώνες, ακατάλληλη λειτουργία ή λειτουργία του Προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τη συνιστώμενη λειτουργία που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
- Ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, ατύχημα, βύθιση, εισαγωγή νερού, πυρκαγιά, κλοπή, βανδαλισμούς ή θεομηνίες.
- Λειτουργία με καύσιμα, λάδια ή λιπαντικά που δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο συγκεκριμένο Προϊόν (βλ. Εγχειρίδιο Χρήσης).
- Ζημιές που οφείλονται σε οξειδωση ή διάβρωση.
- Ζημιές που οφείλονται στην απόφραξη του συστήματος ψύξης από ξένο σώμα.
- Ζημιές που οφείλονται στην ύπαρξη άμμου ή σκουπιδιών στην αντλία νερού ή
- Διακοσμητικές αλλοιώσεις ή αλλοιώσεις της βαφής λόγω έκθεσης του Προϊόντος σε δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

Η παρούσα εγγύηση καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη στο σύνολό της στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν το Προϊόν υποστεί αλλαγές ή τροποποιήσεις με τρόπο που να επηρεάζει δυσμενώς η λειτουργία, η απόδοση ή η αντοχή του, καθώς και αλλαγές ή τροποποιήσεις με σκοπό την αλλαγή της χρήσης για την οποία προορίζεται ή
- Όταν το Προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σε αγώνες ή άλλες ανταγωνιστικές δραστηριότητες, σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, ακόμη και από προηγούμενο κάτοχο.



## 7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

**ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙ ΠΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.**

**ΚΑΘΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΗΣ:** δαπάνες για βενζίνη, δαπάνες για τη μεταφορά του Προϊόντος προς και από τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα, αφαίρεση του Προϊόντος από σκάφος και επανεγκατάστασή του, οδοιπορικά του μηχανικού, χρεώσεις εισόδου/εξόδου στο/από το νερό, τέλη ακραφέτησης ή δεξαμενισμού, χρεώσεις για τοποθέτηση σε τρέιλερ ή ρυμούλκηση, αποθήκευση, κλήσεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου, κλήσεις φαξ ή τηλεγραφημάτων, ενοίκια παρόμοιου Προϊόντος ή Προϊόντος αντικατάστασης ή σκάφους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης ή μη παραγωγικού χρόνου, έξοδα για ταξί, έξοδα ταξιδιού, διαμονής, απώλεια προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ή πρόκληση ζημιάς σε αυτά, ζημίες λόγω αναστάτωσης, κόστος ασφαλιστικής κάλυψης, δόσεις δανείου, απώλεια χρόνου, απώλεια εισοδήματος, εσόδων ή κερδών, καθώς και μη ευχαρίστηση από τη χρήση του Προϊόντος.

**ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΕΤΣΙ, ΔΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ.**

Κανείς Αντιπρόσωπος/Κατάστημα ή άλλο πρόσωπο δεν εξουσιοδοτείται να αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε επιβεβαίωση, δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με το Προϊόν πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στην παρούσα περιορισμένη εγγύηση και, σε μια τέτοια περίπτωση, η ευθύνη αυτή δε θα αναλαμβάνεται υποχρεωτικά από την BRP. Η BRP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα εγγύηση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ενώ εννοείται ότι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα μεταβάλλουν τους όρους εγγύησης που ισχύουν για Προϊόντα που έχουν ήδη πωληθεί καθ' όσον χρόνο η παρούσα εγγύηση είναι σε ισχύ.

## 8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εάν η κυριότητα του Προϊόντος μεταβιβαστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η παρούσα εγγύηση μεταβιβάζεται και αυτή και θα παραμείνει σε ισχύ για το υπόλοιπο της περιόδου ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι ο πρώην ή ο νέος Κάτοχος θα επικοινωνήσει άμεσα με την BRP ή τον Αντιπρόσωπο/Κατάστημα και θα δώσει το όνομα και τη διεύθυνση του νέου Κατόχου.

## 9. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

- Σε περίπτωση διένεξης ή διαφοράς που σχετίζεται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση της BRP, η BRP συνιστά να επιχειρήσετε πρώτα να την επιλύσετε σε επίπεδο Αντιπροσωπείας/Καταστήματος, συζητώντας το ζήτημα με το διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη του τμήματος σέρβις του Αντιπροσώπου/Καταστήματος.
- Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια, απευθυνθείτε στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μιας θυγατρικής της BRP καλώντας έναν από τους ακόλουθους αριθμούς, ανάλογα με την περιοχή σας:

Ασία - Τηλέφωνο (65) 622-767-55, Φαξ (65) 622-629-32

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νησιά του Ειρηνικού - Τηλέφωνο 612-9794-6600, Φαξ 612-9794-6697

Βραζιλία - Τηλέφωνο 55 (19) 3246-2100, Φαξ 55 (19) 3246-3800

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (πρώην Σοβιετική Ένωση) - Τηλέφωνο (41) 21 318 78 00, Φαξ (41) 21 318 78 61

Λατινική Αμερική (εκτός από τη Βραζιλία) και Νησιά της Καραϊβικής - Τηλέφωνο 954-846-1442, Φαξ 954-846-1478

Περιορισμένη Εγγύηση, Αναθεώρηση Αυγούστου 2004

© 2007 BRP US Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα σύμβολα κατατεθέντα (®) ανήκουν στην BRP US Inc ή τις θυγατρικές τις.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Σημείο	Περιγραφή	Σημείο	Περιγραφή
1	Ενσωματωμένο τεπόζιτο καυσίμου	10	Διακόπτης τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/Κουμπί τερματισμού λειτουργίας
2	Βαλβίδα αποκοπής καυσίμου	11	Βίδα σύσφιξης
3	Μοχλός αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης	12	Εισαγωγή νερού ψύξης
4	Δείκτης αντλίας νερού	13	Τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού
5	Στοιχείο ανοδικής προστασίας από τη διάβρωση	14	Τάπα πλήρωσης/αποστράγγισης λιπαντικού
6	Στόμιο εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτου καυσίμου	15	Θυρίδα επιθεώρησης λαδιού
7	Λαβή κορδονιού εκκίνησης	16	Καπάκι κινητήρα
8	Κουμπί τσοκ	17	Αντίσταση του συστήματος πηδαλιουχίας
9	Λαβή χειρόγκαζου		

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ


<b>Μοντέλο 2.5</b>	
Κυβισμός	68 cc (4,2 κυβ. ίντσες)
Τύπος μηχανής	Τετράχρονος, με 1 κυλινδρούς, σε ευθεία διάταξη
Εύρος στροφών μέγιστης ισχύος	5250 έως 5750 σ.α.λ.
Ισχύς <sup>(1)</sup>	2,5 hp (1,8 kW) στις 5500 σ.α.λ.
Ρελαντί σ.α.λ. στο σύστημα μετάδοσης <sup>(2)</sup>	1900 ± 100
Χρονισμός ανάφλεξης - ρελαντί <sup>(1)</sup> W.O.T.	Μη ρυθμιζόμενος Μη ρυθμιζόμενος
Σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων: κατά SAE J1930 <sup>(1)</sup>	EM (Τροποποίηση μηχανής - Engine Modification)
Απαιτήσεις καυσίμου <sup>(1)</sup>	Δείκτης AKI 87 (90 RON), αναρτημένος στις αντλίες ανεφοδιασμού – Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ</b>
Στροφαλοθάλαμος –Λάδι  Χωρητικότητα Φίλτρο	Συνθετικό λάδι τετράχρονων κινητήρων <i>Evinrude®/Johnson® Ultra™</i> – Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ</b> 0,38 λίτρο (12,8 fl.oz.) Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
Εκκίνηση	Με κορδόνι
Σπινθηριστές (μπουζί) <sup>(1)</sup> Ροπή σύσφιξης	Ανατρέξτε στην ετικέτα ECI 15 έως 19 N·m (11 έως 14 ft. lbs.)
Σύστημα μετάδοσης - Χωρητικότητα λιπαντικού	Λιπαντικό συστημάτων μετάδοσης <i>Evinrude/Johnson Ultra-HPF™</i> 60 ml (2,0 fl. oz.)
Προπέλα	7 1/2 x 5 1/2
Τεπόζιτο καυσίμου (ενσωματωμένο) Τεπόζιτο καυσίμου (φορητό) <sup>(3)</sup>	Χωρητικότητα – 1,0 λίτρο (0,26 γαλόνια Η.Π.Α.) Χωρητικότητα – 11,4 λίτρα (3 γαλόνια Η.Π.Α.)
Βάρος	14 kg (30,1 lbs.)
Ύψος καθρέπτη	368 έως 381 mm (14 1/2 έως 15")
Στάθμη θορύβου στα αυτιά του κυβερνήτη (L <sub>PA</sub> ) ICOMIA 39.94	84,3 dB(A)
Κραδασμοί στη λαγουδέρα (βραχιόνες κυβερνήτη)	Λιγότερο από 2,5 m/sec <sup>2</sup>

- (1) Ονομαστική, σύμφωνα με τα πρότυπα ICOMIA 28.83, ISO 3046 και NMMA.
- (2) Πληροφορίες ελέγχου εκπομπών.
- (3) Δε διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου διατίθεται η εξωλέμβια.

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Εάν υπάρχει, ο διακόπτης αυτός βρίσκεται στη λαβή διεύθυνσης. Η πρόβλεψη δυνατότητας διακοπής λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνιστάται ιδιαίτερα σε όλα τα σκάφη.

Συνδέστε το κλιπ στο διακόπτη ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στερεώστε τον αναδέτη σε ένα **ασφαλές** σημείο του ρουχισμού ή του σωσιβίου του κυβερνήτη, όπου να μην υπάρχει πιθανότητα να σχιστεί αντί να ενεργοποιήσει το διακόπτη διακοπής λειτουργίας. Η αποσύνδεση του κλιπ με τον αναδέτη από το διακόπτη θα θέσει τη μηχανή εκτός λειτουργίας και θα αποτρέψει την ανεξέλεγκτη κίνηση του σκάφους στην περίπτωση που ο κυβερνήτης απομακρυνθεί περισσότερο απ' ό,τι επιτρέπει το μήκος του αναδέτη. Εάν ο αναδέτης είναι υπερβολικά μακρύς, μπορείτε να τον κοντύνετε κάνοντας κατάλληλους κόμπους ή θηλιές. ΜΗΝ τον κόβετε για να επανασυνδέσετε τα κομμένα τμήματα.



1. Διακόπτης τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
2. Αναδέτης

Διατίθεται ένα πρόσθετο κλιπ στον αναδέτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί κάποιος άλλος να βάλει στο διακόπτη τερματισμού λειτουργίας και να θέσει τον κινητήρα σε λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αποφεύγετε τα κτυπήματα ή τα τραβήγματα του κλιπ από το διακόπτη κατά τον κανονικό χειρισμό του σκάφους. Η απροσδόκητη διακοπή της κίνησης πρόσω που θα προκληθεί ενδέχεται να ωθήσει τους επιβαίνοντες προς τα εμπρός λόγω αδράνειας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

Ο διακόπτης τερματισμού λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα είναι αποτελεσματικός μόνον όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Σε κάθε σας εξόρμηση, επιθεωρείτε το κλιπ και τον αναδέτη για τυχόν κοψίματα, σπασίματα ή φθορές. Αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη.

Διατηρείτε τον αναδέτη μακριά από τυχόν εμποδία και σημεία όπου μπορεί να μπλεχτεί.

Σε κάθε σας εξόρμηση, ελέγχετε τη λειτουργία του συστήματος. Με τη μηχανή σε λειτουργία, αφαιρέστε το κλιπ από το διακόπτη τραβώντας το από τον αναδέτη. Εάν η μηχανή δεν θεθεί εκτός λειτουργίας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

# ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΔΙ

## ΚΑΥΣΙΜΟ

## Ελάχιστος αριθμός οκτανίων



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη και ιδιαίτερα εκρηκτική σε ορισμένες συνθήκες. Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή. Ο τυχόν εσφαλμένος χειρισμός του καυσίμου ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής.

Πριν από τον ανεφοδιασμό, θέτετε πάντα τη μηχανή εκτός λειτουργίας.

Ποτέ μην επιτρέπτε σε άτομα που δεν είναι ενήλικες να γεμίζουν το τεπόζιτο καυσίμου.

Μην γεμίζετε το τεπόζιτο καυσίμου μέχρι πάνω, διότι ενδέχεται να συμβεί υπερχειλίση λόγω υψηλών θερμοκρασιών από την ηλιακή ακτινοβολία.

Πριν από τον ανεφοδιασμό, απομακρύνετε τα φορητά τεπόζιτα καυσίμου από το σκάφος.

Καθαρίζετε πάντα τις τυχόν χυμένες ποσότητες καυσίμου.

Μην καπνίζετε, μη χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα ή ηλεκτρικές συσκευές όπως π.χ. κινητά τηλέφωνα κ.λπ. και μη δημιουργείτε σπινθήρες κοντά σε χυμένες ποσότητες καυσίμου ή κατά τον ανεφοδιασμό.

Όλες οι σχετικές εργασίες πρέπει να γίνονται πάντα σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Η εξωλέμβια είναι πιστοποιημένη για λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη αυτοκινήτων, με αριθμό οκτανίου ίσο με ή υψηλότερο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα **Ελάχιστος αριθμός οκτανίου**. Εάν χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει MTBE ή αλκοόλες, ακολουθείτε τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες:

Η χρήση αμόλυβδης βενζίνης με τριτοπαγή μεθυλικό βουτυλαιθέρα (MTBE) είναι αποδεκτή **ΜΟΝΟΝ** εάν η περιεκτικότητά του καυσίμου σε MTBE δεν υπερβαίνει το 15% κατ' όγκον.

Η χρήση καυσίμων που περιέχουν αλκοόλες είναι αποδεκτή **ΜΟΝΟΝ** εάν η περιεκτικότητά του καυσίμου σε αλκοόλες δεν υπερβαίνει:

το 10% κατ' όγκον σε αιθανόλη ή

το 5% κατ' όγκον σε μεθανόλη, με 5% σε συνδυάστες.

Εντός των Η.Π.Α.

87 (R+M)/2 AKI

Εκτός των Η.Π.Α.

91 RON

Η εξωλέμβια έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τους παραπάνω τύπους καυσίμου. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Το σύστημα παροχής καυσίμου του σκάφους ενδέχεται να θέτει διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τη χρήση καυσίμου με αλκοόλες. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σκάφους.

Οι αλκοόλες έλκουν και κατακρατούν την υγρασία, γεγονός που είναι δυνατό να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών εξαρτημάτων του συστήματος παροχής καυσίμου.

Τα καύσιμα με αλκοόλες είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα στην απόδοση της μηχανής.

**Σημαντικό:** Μη χρησιμοποιείτε ποτέ πολυκαιρισμένη βενζίνη. Η βενζίνη οξειδώνεται και αλλοιώνεται, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού οκτανίου και της περιεκτικότητάς της σε πτητικές ενώσεις, καθώς και το σχηματισμό κομμωδίων και βερνικοειδών επικαθήσεων που είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιά στην εξωλέμβια.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η διαρροή καυσίμου αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης. Επιθεωρείτε συχνά όλα τα εξαρτήματα του συστήματος παροχής καυσίμου, ενώ εκείνα τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς ή διαρροές πρέπει να αντικαθίστανται. Επιθεωρείτε το σύστημα παροχής καυσίμου σε κάθε ανεφοδιασμό, κάθε φορά που βγάζετε το καπάκι της μηχανής και μία φορά το χρόνο.

Για να λειτουργήσει ο τετράχρονος κινητήρας της εξωλέμβιάς σας, απαιτείται η ύπαρξη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο.

Για την εξωλέμβιά σας, συνιστάται το συνθετικό λάδι τετράχρονων κινητήρων *Evinrude/Johnson Ultra*. Το λάδι αυτό σας επιτρέπει να μειώσετε τη συχνότητα αλλαγής λαδιών, ενώ είναι ιδανικό για εφαρμογές υψηλού φορτίου. Το συνθετικό λάδι τετράχρονων κινητήρων *Evinrude/Johnson Ultra* προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα του ιξώδους, προστασία από τις ακαθαρσίες, λιγότερες τριβές και κορυφαία προστασία από τη διάβρωση.

Εάν το συνθετικό λάδι τετράχρονων κινητήρων *Evinrude/Johnson Ultra* δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απλό λάδι τετράχρονων εξωλέμβιων κινητήρων της *Evinrude®/Johnson®*. Το λάδι αυτό προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη φθορά και στη διάβρωση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Για πληροφορίες σχετικά με τη χωρητικότητα της μηχανής σε λάδι, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ**.

**Σημαντικό:** Εάν δεν ακολουθήσετε τη σύσταση αυτή, ενδέχεται να καταστήσετε άκυρη την εγγύηση της μηχανής για βλάβες που αποδίδονται σε κακή λίπανση.

## ΠΡΟΣΘΕΤΑ

**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνον πρόσθετα καυσίμου που έχουν εγκριθεί από την BRP για την εξωλέμβιά σας. Η χρήση άλλων πρόσθετων καυσίμου ενδέχεται να οδηγήσει σε κακή απόδοση ή στην πρόκληση ζημιάς της μηχανής.

Το βελτιωτικό καυσίμου **2+4® Evinrude/Johnson** βοηθά στην αποτροπή σχηματισμού κομμιωδών και βερνικοειδών επικαθίσεων στα διάφορα μέρη του συστήματος παροχής καυσίμου, ενώ αφαιρεί την υγρασία από το σύστημα παροχής καυσίμου. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε συνεχώς, ενώ πρέπει να το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια περιόδων που δε χρησιμοποιείτε τη μηχανή τακτικά. Η χρήση του μειώνει τις επικαθίσεις στις ακίδες των σπινθηριστών, καθώς και τη φθορά των εξαρτημάτων του συστήματος παροχής καυσίμου.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εάν ο κινητήρας διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα καυσίμου ταχείας αποσύνδεσης και πρόκειται να παραμείνει σε αχρησία για κάποιο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον κινητήρα και από το τεπόζιτο. Με την αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα, αποτρέπονται οι διαρροές καυσίμου μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα ή στη μηχανή.

**Σημαντικό:** Οι εύκαμπτοι σωλήνες διανομής καυσίμου που υπάρχουν στο σκάφος πρέπει να παρέχουν καύσιμο στην παροχή που ζητά η μηχανή. Η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος των εύκαμπτων σωλήνων παροχής καυσίμου πρέπει να είναι 8 mm (5/16 ίντσας).

Τα συστήματα καυσίμου με ενσωματωμένα τεπόζιτα, ιδιαίτερα εκείνα που διαθέτουν βαλβίδες αποτροπής σιφωνισμού και μονάδες φίλτρου/αρχικής πλήρωσης, ενδέχεται να παρουσιάζουν περιορισμούς που δεν επιτρέπουν στην αντλία καυσίμου της μηχανής να παρέχει επαρκείς ποσότητες καυσίμου σε όλες τις συνθήκες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της απόδοσης και ενδεχόμενη πρόκληση ζημιάς στη μηχανή. Εάν ανακύψει πρόβλημα απόδοσης, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Για να μην αντιμετωπίσετε δυσκολία στην επανεκκίνηση, ποτέ μην αφήνετε να λειτουργεί η μηχανή με τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής καυσίμου αποσυνδεδεμένο ή ενώ τα καύσιμα έχουν τελειώσει.



## ΣΤΡΩΣΙΜΟ (10 ΩΡΕΣ)

**Σημαντικό:** Οι εξωλέμβιες με τετράχρονο κινητήρα αποστέλλονται χωρίς λάδι στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ). Πρωτού θέσετε τη μηχανή για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να προσθέσετε λάδι στο στροφαλοθάλαμο. Συνιστάται να προσθέσετε λάδι *Evirude/Johnson* για τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά υποκατάστατα λιπαντικά, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή Λαδιών**.

Για την προστασία της καινούργιας εξωλέμβιας κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας της, ακολουθήστε τη διαδικασία που ακολουθεί. Με το προσεκτικό στρώσιμο, τα εσωτερικά μέρη της μηχανής εδράζονται σωστά, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή απόδοση της μηχανής.

Εάν δεν τηρηθούν προσεκτικά οι διαδικασίες στρωσίματος, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μηχανή.

Εάν χειριστείτε τη μηχανή σε υψηλές στροφές χωρίς να έχει προηγηθεί επαρκής προθέρμανσή της, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη μηχανή.

Εκτελέστε τη **10ωρη** διαδικασία στρωσίματος με το σκάφος και τη μηχανή στο νερό, με κατάλληλη προπέλα.

ΜΗΝ εκτελείτε τη διαδικασία στρωσίματος χρησιμοποιώντας συσκευή έκπλυσης.

ΜΗΝ εκκινείτε τη μηχανή και ΜΗΝ την αφήνετε να λειτουργεί έξω από το νερό.

ΜΗΝ απομακρύνετε από τη μηχανή, με τον κινητήρα σε λειτουργία.

**Σημαντικό:** Πρωτού θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία την καινούργια μηχανή:

- Ανατρέξτε στα κεφάλαια **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ** και **Έλεγχος στροφών**.
- Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΛΑΔΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**.
- Εκτελέστε έναν πρώτο έλεγχο ολόκληρου του εξοπλισμού.
- Ελέγξτε τη στάθμη λιπαντικού στο κιβώτιο μετάδοσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΛΙΠΑΝΣΗ**.

Ρίξτε το σκάφος στο νερό και θέστε τη μηχανή σε λειτουργία, ακολουθώντας τις διαδικασίες της ενότητας **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

- Επαληθεύετε συχνά την καλή λειτουργία της αντλίας νερού. Ελέγξτε αν το ρεύμα νερού που εξέρχεται από το δείκτη της αντλίας νερού είναι σταθερό. Εάν το ρεύμα νερού διακοπεί, θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς. Εντοπίστε και αποκαταστήστε τη βλάβη ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, πρωτού συνεχίσετε.
- Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία του συστήματος αλλαγής της κατεύθυνσης πλεύσης, εμπλέκοντας το σύστημα μετάδοσης και ελέγχοντας εάν και κατά πόσον το σκάφος κινείται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
- Αλλάζετε συχνά τις στροφές του κινητήρα. Αποφεύγετε να διατηρήτε την ίδια θέση στο γκάζι για περισσότερα από 15 λεπτά.
- Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο. Συμπληρώνετε λάδι, όποτε χρειάζεται.

**Τα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας** — Αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί, με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, στο ρελαντί μόνο.

**Χειρισμοί κατά τις 2 πρώτες ώρες λειτουργίας** — Χειριστείτε τη μηχανή με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, χωρίς να υπερβαίνετε τις 3000 σ.α.λ. ή το μέσον του εύρους του γκαζιού.

Στα σκάφη που τίθενται εύκολα σε πλανάρισμα, ρυθμίστε το γκάζι στο τέρμα για να επιταχύνετε το σκάφος και να το θέσετε σε πλανάρισμα. Μόλις το σκάφος τεθεί σε πλανάρισμα, μειώστε αμέσως το γκάζι στο ήμισυ. **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι το σκάφος παραμένει σε πλανάρισμα σε αυτή τη θέση γκαζιού.

**Κατά την τρίτη ώρα λειτουργίας** — Χειριστείτε τη μηχανή, με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, σε διάφορες στροφές χωρίς να υπερβαίνετε τις 4000 σ.α.λ. ή τα 3/4 του εύρους του γκαζιού.

**Χειρισμοί κατά τις 10 πρώτες ώρες λειτουργίας** — Χειριστείτε τη μηχανή, με το σύστημα μετάδοσης σε εμπλοκή, σε διάφορες στροφές (ακόμη και με το γκάζι τέρμα), αλλά μην αφήσετε το γκάζι στο τέρμα για χρόνο μεγαλύτερο από 5 λεπτά.

Αλλάζετε τις στροφές της μηχανής κάθε 5 λεπτά.

**ΜΗΝ** υπερβαίνετε τις συνιστώμενες μέγιστες σ.α.λ. της μηχανής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ**.

# ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ




ΜΗ θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή σε κλειστό χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό και μην επιτρέψετε τη συσσώρευση των αναθυμιάσεων από την εξάτμιση σε κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση της μηχανής περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν εισπνευσθεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι στην κανονική θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

## Ενσωματωμένο τεπόζιτο καυσίμου

Ανοίξτε τη βίδα εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτου καυσίμου.

- Στρέψτε δεξιόστροφα για να την κλείσετε.
- Στρέψτε αριστερόστροφα για να την ανοίξετε.



Στρέψτε τη βαλβίδα αποκοπής προς τα πίσω. Τότε, θα εισρεύσει καύσιμο από το ενσωματωμένο τεπόζιτο.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Το καπάκι της μηχανής αποτελεί μέσο προφύλαξής σας. ΜΗ χειρίζεστε την εξωλέμβια χωρίς το καπάκι, εκτός εάν εκτελείτε εργασίες συντήρησης και, σε μια τέτοια περίπτωση, διατηρείτε τα χέρια, τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη. Η τυχόν επαφή με κινούμενα μέρη είναι δυνατό να προκαλέσει σωματικές βλάβες.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τυχόν επαφή με την περιστρεφόμενη προπέλα είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ή αντικείμενα στο χώρο όπου βρίσκεται η μηχανή και η προπέλα, προτού θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία ή χειριστείτε το σκάφος. Μην επιτρέψετε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλα, ακόμη κι όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Τα πτερύγια της προπέλας μπορεί να είναι κοφτερά, ενώ η προπέλα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται ακόμη και μετά τον τερματισμό λειτουργίας της μηχανής. Να θέσετε πάντα τη μηχανή εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε λουόμενους.



1. Βαλβίδα αποκοπής καυσίμου


Προσαρτήστε τη διάταξη κλιπ και αναδέτε στο διακόπτη ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έκτακτης ανάγκης/ κουμπι ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, εάν υπάρχει. Στερεώστε τον αναδέτη σε **ασφαλές** σημείο του ρουχισμού ή του ασιβίου σας.

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Πριν από την εκκίνηση, επαληθεύστε τη στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΛΑΔΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**.


Εάν η μηχανή είναι καινούργια, μελετήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας **ΣΤΡΩΣΙΜΟ (10 ΩΡΕΣ)**.

Προτού επιχειρήσετε να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία, η μηχανή ΠΡΕΠΕΙ να τροφοδοτηθεί με νερό. Είναι δυνατό να προκληθεί ζημιά στη μηχανή σε μικρό χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ** ή **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.



1. Διακόπτης ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έκτακτης ανάγκης/ Κουμπι ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. Αναδέτης

Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.



1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ




## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Να επιλέγετε πάντα το ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ προτού θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία, για να αποτρέψετε ενδεχόμενη αιφνίδια κίνηση του σκάφους που είναι δυνατό να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

### Εκκίνηση (κρύα μηχανή)

Τραβήξτε το κουμπί το σοκ τέρμα προς τα έξω. Στρέψτε το χειρόγκαζο στη θέση ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.




1. Κουμπί σοκ
2. Λαβή χειρόγκαζου
3. Θέση εκκίνησης

### Εκκίνηση (ζεστή μηχανή)

Ευθυγραμμίστε το βέλος που βρίσκεται πάνω στη λαβή του χειρόγκαζου με τη θέση START (Εκκίνηση). Μη χρησιμοποιήσετε το σοκ.

Ενώσ είστε καθισμένοι, πιάστε τη λαβή του κορδονιού εκκίνησης και τραβήξτε αργά μέχρις ότου εμπλακεί το σύστημα εκκίνησης και τότε τραβήξτε με δύναμη. Αφήστε το κορδόνι εκκίνησης να ξανατυλιχτεί αργά.

Εάν η μηχανή δεν τεθεί σε λειτουργία με το τρίτο τράβηγμα, ωθήστε το κουμπί του σοκ μέσα και επαναλάβετε τη διαδικασία εκκίνησης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**, εάν κρίνεται απαραίτητο.




1. Λαβή κορδονιού εκκίνησης

### Μόλις η μηχανή τεθεί σε λειτουργία

Ωθήστε προοδευτικά το σοκ μέσα, μόλις η μηχανή ζεσταθεί.

Ελέγξτε το δείκτη της αντλίας νερού. Εάν το ρεύμα νερού που εξέρχεται είναι σταθερό, αυτό δείχνει ότι η αντλία νερού λειτουργεί κανονικά. Εάν δεν διακρίνετε ρεύμα νερού να εξέρχεται από το δείκτη της αντλίας νερού, θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ**.




1. Δείκτης αντλίας νερού

## ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ


Στρέψτε το χειρόγκαζο στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ ή χαμηλότερα.

Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.



1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μέχρις ότου η μηχανή τεθεί εκτός λειτουργίας.



1. Διακόπτης ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ έκτακτης ανάγκης/ Κουμπί ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


## ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ

**Σημαντικό:** Ελέγξτε προσεκτικά την καλή λειτουργία όλων των χειριστηρίων και των συστημάτων της μηχανής, προτού αποπλεύσετε. ΜΗΝ εμπλέκετε τη μηχανή στη θέση ΠΡΟΣΩ, όταν είναι εκτός λειτουργίας.

### Επιλογή κατεύθυνσης πλεύσης

Με τη μηχανή σε λειτουργία, στρέψτε το χειρόγκαζο στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ.

Κοφτά και αποφασιστικά, στρέψτε το μοχλό επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στη θέση ΠΡΟΣΩ.



1. ΠΡΟΣΩ

Προτού επιλέξετε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ εν πλω, στρέψτε τη λαβή του χειρόγκαζου στη θέση ΡΕΛΑΝΤΙ και στη συνέχεια περιμένετε μέχρις ότου οι στροφές της μηχανής μειωθούν στο ρελαντί και το σκάφος επιβραδυνθεί.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Όταν πλέετε με τη μηχανή στη θέση όπισθεν, δίνετε την απαραίτητη προσοχή και διατηρείτε την ταχύτητα του σκάφους στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης είναι στην επιθυμητή θέση προτού αυξήσετε τις στροφές της μηχανής.

### Έλεγχος στροφών

Με τη μηχανή σε λειτουργία, στρέψτε το χειρόγκαζο:

- Αριστερόστροφα για να αυξήσετε τις στροφές ή
- Δεξιόστροφα για να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα.



1. Αύξηση στροφών
2. Μείωση στροφών
3. Λαβή χειρόγκαζου

## ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη διάταξη εκκίνησης με κορδόνι επαναφοράς.

Δέστε έναν κόμπο στο ένα άκρο του κορδονιού εκκίνησης έκτακτης ανάγκης. Δέστε το άλλο άκρο του γύρω από τη λαβή του καταβαθιδιού που περιλαμβάνεται στο σετ εργαλείων.

Συνδέστε το κλιπ στο διακόπτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης/ κουμπί τερματισμού λειτουργίας.

Τοποθετήστε τον κόμπο του κορδονιού στην εγκοπή της τροχαλίας του σφονδύλου (βολάν). Τυλίξτε δεξιόστροφα το κορδόνι γύρω από την τροχαλία.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Όταν εφαρμόζετε τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το σύστημα έναρξης λειτουργίας μόνο με το σύστημα μετάδοσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ απενεργοποιείται. Για να αποτρέψετε την αιφνίδια κίνηση του σκάφους μόλις η μηχανή τεθεί σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης είναι στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Το καπάκι της μηχανής αποτελεί μέσο προστασίας σας. Για την αποφυγή πρόκλησης σωματικών βλαβών από τα κινούμενα μέρη της μηχανής, διατηρείτε τα χέρια, τα ρούχα και τα μαλλιά σας μακριά από τον κινητήρα.

Για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας, μην πλησιάζετε στον πολλαπλασιαστή και στα μπουζοκαλώδια κατά την εκκίνηση ή τη λειτουργία του κινητήρα. Η ηλεκτροπληξία ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες.

**ΜΗ στρέψετε το σφόνδυλο (βολάν) με το χέρι. Χρησιμοποιείτε μόνον το κορδόνι εκκίνησης.**




Ακολουθήστε τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας που περιγράφεται στην ενότητα **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Ενώσ είστε καθισμένοι, τραβήξτε με δύναμη το κορδόνι εκκίνησης έκτακτης ανάγκης κοφτά και αποφασιστικά. Επαναλάβετε, εάν χρειάζεται.

Μόλις η μηχανή τεθεί σε λειτουργία, αφήστε την να λειτουργήσει στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ με το χειρόγαζο στη θέση START επί δύο λεπτά. Στη συνέχεια, μειώστε τις στροφές στο ρελαντί.


Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.



1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

Αφαιρέστε το καπάκι της μηχανής.


Αφαιρέστε τις βίδες που στερεώνουν το σύστημα εκκίνησης με κορδόνι επαναφοράς.



1. ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ

**ΜΗΝ επιχειρήσετε να τοποθετήσετε ξανά το σύστημα εκκίνησης με κορδόνι ή το καπάκι της μηχανής στη θέση του, με τη μηχανή σε λειτουργία. Στερεώστε τον αναδέτη του διακόπτη τερματισμού λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, εάν υπάρχει, σε ένα ασφαλές σημείο του ρουχισμού σας.**

Μεταβείτε στο πλησιέστερο λιμάνι για σέρβις.



# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



## ΚΙΝΔΥΝΟΣ



**ΜΗ θέτετε σε λειτουργία τη μηχανή σε κλειστό χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό και μην επιτρέψετε τη συσσώρευση των αναθυμιάσεων από την εξάτμιση σε κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση της μηχανής περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα το οποίο, εάν εισπνευσθεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.**



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Τυχόν επαφή με την περιστρεφόμενη προπέλα είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι ή αντικείμενα στο χώρο όπου βρίσκεται η μηχανή και η προπέλα, προτού θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία ή χειριστείτε το σκάφος. Μην επιτρέψετε σε κανένα να πλησιάζει την προπέλα, ακόμη κι όταν η μηχανή είναι εκτός λειτουργίας. Τα πτερύγια της προπέλας μπορεί να είναι κοφτερά, ενώ η προπέλα μπορεί να συνεχίσει να περιστρέφεται ακόμη και μετά τον τερματισμό λειτουργίας της μηχανής. Να θέτετε πάντα τη μηχανή εκτός λειτουργίας όταν το σκάφος σας βρίσκεται κοντά σε λουόμενους.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ο κινητήρας πρέπει να είναι κάθετος προς το επίπεδο του νερού, όταν το σκάφος κινείται με μέγιστη ταχύτητα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μόνον με δοκιμή του σκάφους στο νερό. Ρυθμίστε την τιμή της γωνίας ανάλογα με το σύνθετο φορτίο του σκάφους.

Θέστε τον κινητήρα σε θέση πλήρους ανύψωσης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Αφαιρέστε το παξιμάδι και τον αποστάτη από τη ράβδο ρύθμισης της γωνίας. Αφαιρέστε τη ράβδο ρύθμισης της γωνίας από το περιστροφικό στήριγμα. Επανατοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης της γωνίας στις επιθυμητές οπές.



1. Παξιμάδι
2. Αποστάτης
3. Ράβδος ρύθμισης γωνίας

Αντικαταστήστε τον αποστάτη και το παξιμάδι. Χαμηλώστε τον κινητήρα στη θέση κανονικής λειτουργίας.

## ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

**Σημαντικό:** Για να ανυψώσετε τον κινητήρα, χρησιμοποιήστε τη λαβή ανύψωσης. Μην χρησιμοποιείτε τη λαβή της λαγουδέρας για να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε τον κινητήρα.

### Μοχλός κλειδώματος ανύψωσης

Ο μοχλός ασφάλισης ανύψωσης χρησιμοποιείται για να συγκρατεί τον κινητήρα στην πλήρως ανυψωμένη θέση και στη θέση πλεύσης σε ρηλά νερά.





## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



**ΜΗΝ τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στο στήριγμα στερέωσης ή κάτω από τον κινητήρα όταν ανυψώνετε τον κινητήρα, διότι ενδέχεται να τα συνθλίψετε στην περίπτωση που σας γλιστρήσει ο κινητήρας.**

### Ανύψωση

Μετακινήστε τη λαβή επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ. Πιάστε τη λαβή ανύψωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κατακίου του κινητήρα και ανυψώστε τον κινητήρα μέχρι τέρμα, έτσι ώστε να ασφαλίσει αυτόματα στην ΕΠΙΑΝΩ θέση με το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης.



1. Λαβή ανύψωσης
2. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης

**Σημαντικό:** ΜΗ χρησιμοποιείτε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης κατά τη ρυθμόλκηση σε τρέιλερ. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ**.

## ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Προτού ανυψώσετε τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε στρέψει το μοχλό καυσίμου προς τα εμπρός και έχετε κλείσει τη βίδα εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτου καυσίμου, διαφορετικά το καύσιμο θα συνεχίσει να ρέει από το ενσωματωμένο τεπόζιτο και μπορεί να χυθεί έξω.




### ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΜΗ θέσετε σε λειτουργία τη μηχανή σε κλειστό χώρο ή σε χώρο χωρίς επαρκή εξαερισμό και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση των αναθυμιάσεων από την εξάτμιση σε κλειστούς χώρους. Οι αναθυμιάσεις από την εξάτμιση της μηχανής περιέχουν μονοξειδίο του άνθρακα το οποίο, εάν εισπνευστεί, είναι δυνατό να προκαλέσει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή ακόμη και θάνατο.

## Χαμηλόωμα

Πιάστε τη λαβή ανύψωσης που βρίσκεται στο καπάκι της μηχανής και ανασηκώστε λίγο τον κινητήρα. Τραβήξτε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης προς τα επάνω. Χαμηλώστε αργά τον κινητήρα στη θέση κανονικής λειτουργίας.



1. Λαβή ανύψωσης
2. Μοχλός ασφάλισης ανύψωσης




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών λόγω επαφής με την περιστρεφόμενη προπέλα, αφαιρείτε την προπέλα πριν από την έκπλυση.

Ξεπλένετε τη μηχανή με γλυκό νερό επί 5 λεπτά τουλάχιστον, όσο το δυνατό συντομότερα μετά από κάθε χρήση σε θαλασσινό, ρυπαρό ή υφάλμυρο νερό, για να ελαχιστοποιήσετε το σχηματισμό επικαθίσεων που θα μπορούσαν να φράξουν τις διόδους ψύξης.

Αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί μέσα σε ένα μεγάλο δοχείο με νερό όπως π.χ. ένα βαρέλι χωρητικότητας 120 λίτρων. Εάν χρειάζεται, παρεμβάλετε ένα κομμάτι ξύλο ανάμεσα στο χέλιος του βαρελιού και τις βίδες σύσφιξης της μηχανής για να αυξήσετε το ωφέλιμο πάχος. Βεβαιωθείτε ότι οι εισαγωγές νερού της μηχανής είναι πλήρως βυθισμένες στο νερό.



## ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΑ

Μπορείτε να αγκυροβολήσετε το σκάφος σας με το σύστημα μετάδοσης του κινητήρα έξω από το νερό, με τη βοήθεια του συστήματος ανύψωσης. Ανάλογα με το μοντέλο, ανατρέξτε στην ενότητα **ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

### Απαιτήσεις


- Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά.
- Η προπέλα πρέπει να έχει αφαιρεθεί.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να υπερβαίνει κατά 15 cm την εισαγωγή νερού.
- Θέστε το σύστημα μετάδοσης στο ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ και τη μηχανή σε κανονική θέση λειτουργίας.
- Αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί σε υψηλές στροφές ρελαντί μόνο.

**Σημαντικό:** Πρέπει να εξέρχεται νερό από το δείκτη αντλίας νερού. Σε αντίθετη περίπτωση, θέστε τη μηχανή ΕΚΤΟΣ λειτουργίας και διερευνήστε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

## ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

**Σημαντικό:** Μην αφήνετε τη μηχανή να λειτουργεί, ακόμη κι αν πρόκειται για μια σύντομη εκκίνηση, χωρίς παροχή νερού. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Όταν βρίσκεστε εν πλω, η εισαγωγή νερού της μηχανής πρέπει να παραμένει πλήρως βυθισμένη και ελεύθερη από τυχόν εμπόδια. Τηρείτε το σωστό ύψος καθρέπτη και γωνία διαγωγής. Ενόσω η μηχανή είναι σε λειτουργία, ο δείκτης αντλίας νερού της μηχανής θα πρέπει να βγάζει ένα σταθερό ρεύμα νερού. Ελέγχετε το δείκτη τακτικά (εάν υπάρχει), ειδικά όταν χειρίζεστε το σκάφος σε νερά με υδάτινη βλάστηση, λάσπη και σκουπίδια, σε ακραίες γωνίες διαγωγής, καθώς και σε ρηγά νερά.



1. Δείκτης αντλίας νερού

Εάν το υδάτινο ρεύμα που βγαίνει από το δείκτη αντλίας νερού γίνει διακεκομμένο ή σταματήσει τελείως, μειώστε τις στροφές στο ρελαντί και:

Επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ.

Θέστε τη μηχανή ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Ανυψώστε τον κινητήρα.

Καθαρίστε το φίλτρο πλέγματος στην εισαγωγή από τυχόν ακαθαρσίες.

Καθαρίστε το δείκτη αντλίας νερού από τυχόν ακαθαρσίες.

Χαμηλώστε τον κινητήρα.

Θέστε τη μηχανή ξανά σε λειτουργία και αφήστε τη να λειτουργεί στο ρελαντί.

**ΕΑΝ**, παρά τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος και του δείκτη αντλίας νερού, δεν αποκατασταθεί η σταθερή ροή του υδάτινου ρεύματος που εξέρχεται από το δείκτη αντλίας νερού, **ΘΕΣΤΕ** τη μηχανή **ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ** και μην επιχειρήσετε να τη χειριστείτε. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

**ΕΑΝ**, με τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος και του δείκτη της αντλίας νερού, αποκατασταθεί η σταθερή εκροή νερού από το δείκτη της αντλίας νερού, αφήστε τη μηχανή να λειτουργεί στο ρελαντί μέχρις ότου κρυώσει.

**Σημαντικό:** Θα πρέπει να αποκαταστήσετε την ψύξη στη μηχανή προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρής ζημιάς στη μηχανή.

Μετά από κάθε συμβάν υπερθέρμανσης, ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να:

Σφίξει τις βίδες της κυλινδροκεφαλής με τη σωστή ροπή σύσφιξης.

Επιθεωρήστε την αντλία νερού για τυχόν εκτεταμένη φθορά ή ζημιά.

Επιθεωρήστε τους θερμοστάτες.

Επιθεωρήστε τη μηχανή για τυχόν διαρροές.

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στη μηχανή.




## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΕΪΛΕΡ


Ρυμουλκείτε το σκάφος στο τρέιλερ με τον κινητήρα σε κατακόρυφη θέση. Εάν το τρέιλερ δεν προβλέπει επαρκή απόσταση ασφαλείας του κινητήρα από το δρόμο, η ρυμούλκηση του κινητήρα μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός βοηθητικού στηρίγματος για τοποθέτηση σε τρέιλερ. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

ΜΗ χρησιμοποιείτε το μοχλό ασφάλισης ανύψωσης κατά τη ρυμούλκηση σε τρέιλερ.

**Σημαντικό:** Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα βοηθητικό στηρίγμα για τοποθέτηση του κινητήρα σε τρέιλερ, ο κινητήρας πρέπει να ακινητοποιείται. Εάν ο κινητήρας αναπηδά κατά τη μεταφορά, θα προκληθεί ζημιά στον ίδιο και στον καθρέπτη του σκάφους.




dr4412



## ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Η μηχανή μπορεί να υποστεί ζημιά από την πρόσκρουσή της με εμπόδια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Τέτοιες προσκρούσεις είναι δυνατό να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη μηχανή, καθώς και σωματικές βλάβες στους επιβαίνοντες του σκάφους από τη μηχανή ή τα μέρη της που θα εισέλθουν στο σκάφος. Επίσης, οι επιβαίνοντες ενδέχεται να εκτιναχθούν ή να τραυματιστούν πέφτοντας πάνω σε μέρη του σκάφους, ως αποτέλεσμα της μεγάλης επιβράδυνσης που προκαλούν τέτοιες προσκρούσεις. Όταν πρόκειται να ταξιδέψετε με το σκάφος σε άγνωστα, ρηχά ή ακάθαρτα νερά, να ζητάτε πληροφορίες για τα ασφαλή σημεία και τους κινδύνους ναυσιπλοίας στην περιοχή από κάποια αξιόπιστη τοπική πηγή. Πλέετε με χαμηλή ταχύτητα και να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα!



dr4411

Εάν χτυπήσετε κάποιο αντικείμενο, σταματήστε αμέσως και εξετάστε τη μηχανή για τυχόν ξεσφιγμένο προσαρτημένο εξοπλισμό και βίδες σύσφιξης (εάν υπάρχουν). Ελέγξτε για τυχόν ζημιά στο περιστρεφόμενο στηρίγμα και στα πρυμναία στηρίγματα, στα εξαρτήματα του συστήματος πηδαλιουχίας, καθώς και στα εξαρτήματα στην περιοχή της πρόσκρουσης. Επίσης, εξετάστε το σκάφος για τυχόν ζημιά στη δομή του. Σφίξτε τον τυχόν ξεσφιγμένο εξοπλισμό. Εάν η πρόσκρουση συνέβη στο νερό, κατευθυνθείτε αργά στο λιμάνι. Προτού αποπλεύσετε ξανά, ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να επιθεωρήσει σχολαστικά όλα τα μέρη της μηχανής.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εάν δεν ελέγξετε για τυχόν ζημιές, αυτό είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την αιφνίδια και απροσδόκητη αστοχία κάποιου εξαρτήματος, την απώλεια ελέγχου του σκάφους και την πρόκληση σωματικών βλαβών. Οι τυχόν ζημιές που θα παραμείνουν μη επισκευασμένες θα μειώσουν την ικανότητα αντοχής του σκάφους και της μηχανής σε μελλοντικές συγκρούσεις.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν πρέπει να ανυψώσετε τον κινητήρα για να τον βγάλετε από το νερό, χαμηλώστε τον και αφήστε τον να αποστραγγιστεί τελείως αμέσως μόλις απομακρυνθείτε από την περιοχή ανέλκυσης.

Στους νεκρούς χρόνους που μεσολαβούν μεταξύ περιόδων χρήσης, φυλάσσετε τον κινητήρα σε κατακόρυφη θέση.

Για συστάσεις σχετικά με παρατεταμένες περιόδους φύλαξης, ανατρέξτε στην ενότητα **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ**.


## ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Εάν πρόκειται να ξαπλώσετε τη μηχανή στο πλάι, ελαχιστοποιήστε την πιθανότητα διαρροής καυσίμου αφήνοντάς την να λειτουργήσει χωρίς παροχή καυσίμου μέχρις ότου σβήσει μόνη της, προτού την αποσπάσετε από το σκάφος.

Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει σταματήσει τελείως.

Στρέψτε τη βαλβίδα αποκοπής καυσίμου προς τα εμπρός και κλείστε τη βίδα εξαγωγής αναθυμιάσεων του τεπόζιτου καυσίμου.

Αφαιρέστε το καπάκι του κινητήρα και ξεσφίξτε τη βίδα αποστράγγισης του καρμπυρατέρ, για να αδειάσετε τελείως το καρμπυρατέρ από βενζίνη. Συλλέξτε τη βενζίνη σε κατάλληλο δοχείο.



1. Βίδα αποστράγγισης καρμπυρατέρ

Μετά από την αποστράγγιση, ξανασφίξτε τη βίδα.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο και ασφαλές δοχείο για να φυλάξετε τη βενζίνη που αποστραγγίστηκε από τον εξωλέμβιο κινητήρα.

Στήστε τον κινητήρα σε κατακόρυφη θέση και αποστραγγίστε το κάτω μέρος του από το νερό που περιέχει.

## Μεταφορά σε οριζόντια θέση


Αποστραγγίστε τη βενζίνη από το καρμπυρατέρ.

Σηκώστε τη λαβή της λαγουδέρας και ακουμπήστε την πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια στην **αριστερή** πλευρά του. Προστατεύστε το καπάκι της μηχανής από τυχόν ζημιά.

Αφού αφαιρέσετε τη μηχανή από το σκάφος, κρατήστε την όρθια μέχρις ότου το σύστημα ψύξης αποστραγγιστεί τελείως.

Διατηρείτε συνεχώς τον κινητήρα σε υψηλότερη στάθμη από το κιβώτιο μετάδοσης, διαφορετικά οι τυχόν ποσότητες νερού που έχουν απομείνει στις διόδους εξαγωγής καυσαερίων είναι δυνατό να κατευθυνθούν προς τον κύλινδρο και να προκαλέσουν σημαντική ζημιά.

**Σημαντικό:** Μην ξαπλώσετε τη μηχανή στο πλάι προτού αποστραγγιστεί τελείως το νερό ψύξης, διότι ενδέχεται να εισέλθει στον κύλινδρο νερό από την εξαγωγή καυσαερίων και να προκληθούν προβλήματα.



**Σημαντικό:** Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση, διατηρείτε τον κινητήρα σε στάθμη υψηλότερη από το κιβώτιο μετάδοσης της μηχανής. Διαφορετικά, ενδέχεται να εισρεύσει νερό στη μηχανή και να της προκαλέσει ζημιά.

### Θαλασσινό νερό

Μετά από χρήση σε θαλασσινό, ρυπαρό ή υφάλμυρο νερό, εκπλένετε εσωτερικά τη μηχανή για να αποτρέψετε το σχηματισμό επικαθίσεων αλάτων που θα φράξουν τις διόδους ψύξης. Η εξωλέμβια διαθέτει ένα ενσωματωμένο στόμιο έκπλυσης που διευκολύνει την έκπλυση της μηχανής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης σε θαλασσινό ή υφάλμυρο νερό, ενδέχεται να χρειαστεί πρόσθετη προστασία του σκάφους και της μηχανής με στοιχεία ανοδικής προστασίας από διάβρωση ("ανόδια").

Κατά τη διάρκεια μακρών περιόδων αγκυροβολήματος, ανυψώνετε το σύστημα μετάδοσης έξω από το νερό, εκτός εάν επικρατούν θερμοκρασίες παγετού. Αμέσως μετά την ανέλκυση από θαλασσινό νερό, αφήνετε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση μέχρις ότου αποστραγγιστεί το σύστημα ψύξης της.

### Νερά πλούσια σε βλάστηση

Τα χόρτα φράσσουν τις εισαγωγές και προκαλούν υπερθέρμανση της εξωλέμβιας. Επίσης, η παρουσία χόρτων στην προπέλα προκαλεί κραδασμούς και μειώνει την ταχύτητα του σκάφους.

Κινείστε με χαμηλές ταχύτητες και αλλάζετε συχνά κατεύθυνση στη θέση ΑΝΑΠΟΔΑ, για να απομακρύνετε τα χόρτα από την προπέλα και τις εισαγωγές νερού. Ελέγχετε συχνά το δεικτή της αντλίας νερού.

Εάν ο χειρισμός σε θέση ΑΝΑΠΟΔΑ δεν απομακρύνει τα χόρτα, ΘΕΣΤΕ τη μηχανή ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αφαιρέστε τα χόρτα από την περιοχή της προπέλας και των εισαγωγών νερού, προτού χειριστείτε τη μηχανή σε υψηλότερες στροφές.

### Εξωτερικό φινίρισμα της γάστρας του σκάφους και της μηχανής

Η κατάσταση της γάστρας του σκάφους σας επηρεάζει την απόδοσή του. Εάν η γάστρα είναι σκεπασμένη από άλγη ή άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, αυτό μειώνει την ταχύτητα του σκάφους. Για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης, διατηρείτε καθαρή την επιφάνεια του σκάφους που έρχεται σε επαφή με το νερό στεγνώνοντάς την με ένα πανί μετά από κάθε χρήση και πλένοντάς την περιοδικά.

Μετά από κάθε χρήση της εξωλέμβιας, ξεπλένετε την με γλυκό νερό και στεγνώνετε την με ένα πανί. Ψεκάστε με αντιδιαβρωτικό σπρέι της *Evinrude®/Johnson®* κάθε επιφάνεια που κινδυνεύει από διάβρωση, αποφεύγοντας να ψεκάσετε τα στοιχεία ανοδικής προστασίας.

Περιοδικά, πλένετε ολόκληρο το σκάφος και τη μηχανή με νερό και σαπούνι και μετά περνάτε τα με ένα στρώμα κεριού για αυτοκίνηση. Όταν πλένετε την εξωλέμβια, μην αφαιρείτε το καπάκι της μηχανής από τη θέση του.

Εάν χρησιμοποιείτε το σκάφος σας σε υψόμετρο πάνω από τα 900 μέτρα (3000 πόδια), η μηχανή σας ενδέχεται να λειτουργεί καλύτερα με προπέλα μικρότερου βήματος, με διαφορετική βαθμονόμηση του εξαερωτήρα (καρμπυρατέρ) ή και τα δύο. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

**Σημαντικό:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση μόνιμης ζημιάς στη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι κάθε μηχανή που έχει υποστεί τροποποίηση για λειτουργία σε μεγάλο υψόμετρο αναγνωρίζεται ως τέτοια και επανέρχεται στην αρχική της βαθμονόμηση και μέγεθος προπέλας εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε υψόμετρο μικρότερα από 900 μέτρα (3000 πόδια).

### Ρηγά νερά

**Σημαντικό:** Εάν το σύστημα μετάδοσης αφηθεί να συρθεί πάνω στον πυθμένα της θάλασσας, θα συμβεί σοβαρή ζημιά στη μηχανή.

### Παγετός

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της λειτουργίας σε συνθήκες παγετού, διατηρείτε το σύστημα μετάδοσης πάντα βυθισμένο.

Αμέσως μετά την ανέλκυση από το νερό, αφήνετε τον κινητήρα σε κατακόρυφη θέση μέχρις ότου αποστραγγιστεί το σύστημα ψύξης του.

**Σημαντικό:** Τυχόν ποσότητες νερού που έχουν εισρεύσει μέσα στο σύστημα μετάδοσης ή έχει απομείνει στο σύστημα ψύξης ή σε άλλα μέρη της μηχανής θα παγώσουν και θα προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη μηχανή.

### Μηχανή που έπεσε στο νερό

Εάν η μηχανή σας βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού, **παραδώστε την για σέρβις αμέσως μετά την περισυλλογή της**. Εάν δεν μπορείτε να την παραδώσετε αμέσως για σέρβις, ξαναβυθίστε την σε γλυκό νερό για να αποτρέψετε την παρατεταμένη έκθεσή της στην ατμόσφαιρα.

Μετά από κάθε συμβάν βύθισης, όλα τα συστήματα ρεύματος, καυσίμου και λαδιού του σκάφους και της μηχανής πρέπει να επιθεωρηθούν για τυχόν ενδείξεις εισροής νερού σε αυτά. Αυτές οι εργασίες σέρβις πρέπει να εκτελεστούν από τον αντιπρόσωπο.

### Ρυμούλκηση

Εάν χρειαστεί να σας ρυμουλκίσουν με άλλο σκάφος:

- Επιλέξτε ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ,
- Ανυψώστε το σύστημα μετάδοσης πάνω από το νερό.
- Αποβίβάστε όλους τους επιβαίνοντες σε άλλο σκάφος.

Διατηρείτε την ταχύτητα ρυμούλκησης κάτω από την ταχύτητα πλαναρίσματος.

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση, η αντικατάσταση ή η επισκευή των διατάξεων ελέγχου των εκπομπών πρέπει να εκτελείται σε συνεργείο ή από τεχνικό ειδικευμένο στην επισκευή μηχανών θαλάσσης με σύστημα ελεγχόμενης ανάφλεξης.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

### Ευθύνη του κατασκευαστή

Αρχής γενομένης με τις μηχανές έτους κατασκευής 1999, οι κατασκευαστές μηχανών θαλάσσης πρέπει να καθορίζουν τα επίπεδα εκπομπών καυσαερίων για κάθε σειρά μηχανών συγκεκριμένης κατηγορίας ιπποδύναμης, καθώς και να πιστοποιούν τις μηχανές αυτές με την EPA (Environmental Protection Agency - Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος) των Η.Π.Α. Στη φάση της κατασκευής, σε κάθε κινητήρα πρέπει να επικολλάται μια ετικέτα με πληροφορίες για τον έλεγχο των εκπομπών, στην οποία θα αναγράφονται τα επίπεδα εκπομπών και οι προδιαγραφές της μηχανής.

### Ευθύνη του αντιπροσώπου

Όταν εκτελείτε εργασίες σέρβις σε όλες τις εξωλέμβιες *Johnson*, που φέρουν ετικέτα με πληροφορίες για τον έλεγχο των εκπομπών, οι τυχόν ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται στα πλαίσια των δημοσιευμένων εργοστασιακών προδιαγραφών.

Η αντικατάσταση ή επισκευή κάθε εξαρτήματος που σχετίζεται με τον έλεγχο εκπομπών πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε τα επίπεδα εκπομπών να παραμείνουν σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα πιστοποίησης.

Οι αντιπρόσωποι δεν επιτρέπεται να τροποποιούν τη μηχανή με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τη μεταβολή της ιπποδύναμης ή με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων εκπομπών πέραν των προκαθορισμένων εργοστασιακών προδιαγραφών.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι καθορισμένες από τον κατασκευαστή αλλαγές, όπως π.χ. οι ρυθμίσεις προσαρμογής σε υψόμετρο.

### Ευθύνη του κατόχου

Ο κάτοχος/κυβερνήτης πρέπει να αναθέτει στα κατάλληλα πρόσωπα την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της μηχανής έτσι ώστε τα επίπεδα εκπομπών να παραμείνουν σύμφωνα με τα προκαθορισμένα πρότυπα πιστοποίησης.

Ο κάτοχος/κυβερνήτης δεν επιτρέπεται να τροποποιεί ο ίδιος, ούτε να επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να τροποποιεί, τη μηχανή με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό τη μεταβολή της ιπποδύναμης ή με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων εκπομπών πέραν των προκαθορισμένων εργοστασιακών προδιαγραφών.

Τυχόν επέμβαση στο καρμπυρατέρ για την αλλαγή της ιπποδύναμης ή την τροποποίηση των επιπέδων των εκπομπών πέραν των εργοστασιακών ρυθμίσεων ή των προδιαγραφών θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση που καλύπτει το προϊόν.

## Κανονισμοί της EPA περί εκπομπών

Όλες οι καινούργιες εξωλέμβιες *Johnson*, μοντέλα 2002 και νεότερα, που κατασκευάζονται από την BRP, είναι πιστοποιημένες κατά EPA ως συμμορφούμενες με τις απαιτήσεις των κανονισμών για τον έλεγχο της ρύπανσης του αέρα από καινούργιες μηχανές θαλάσσης με ελεγχόμενη ανάφλεξη. Η πιστοποίηση αυτή εξαρτάται από ορισμένες ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με τα εργοστασιακά πρότυπα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να τηρείται πιστά η εργοστασιακή διαδικασία εκτέλεσης εργασιών σέρβις στη μηχανή και, όπου αυτό είναι πρακτικώς εφικτό, η μηχανή πρέπει να επαναφέρεται στον αρχικό σχεδιασμό. Οι ευθύνες που παρατίθενται ανωτέρω είναι γενικές και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν έναν πλήρη κατάλογο των κανόνων και των κανονισμών που αναφέρονται στις απαιτήσεις της EPA περί εκπομπών καυσαερίων για μηχανές θαλάσσης. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, μπορείτε να απευθυνέστε στις εξής υπηρεσίες:

### ΜΕΣΩ ΑΠΛΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Η.Π.Α.:

Office of Mobile Sources  
Engine Programs and Compliance Division  
Engine Compliance Programs  
Group (6403J)  
401 M St. NW  
Washington, DC 20460, Η.Π.Α.

### ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ EXPRESS ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER):

Office of Mobile Sources  
Engine Programs and Compliance Division  
Engine Compliance Programs  
Group (6403J)  
501 3rd. St. NW  
Washington, DC 20001, Η.Π.Α.

### ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB ΤΗΣ EPA ΣΤΟ INTERNET:

[www.epa.gov](http://www.epa.gov)



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εκτελείτε **μόνον** τις διαδικασίες σέρβις που περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το χειρίδιο χρήσης. Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στην εξωλέμβια, όταν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις ορθές διαδικασίες σέρβις και ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες ή ακόμα και απώλεια ζωής.

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, η καινούργια σας μηχανή θα έχει πλέον "στρωθεί" και τα μηχανικά της μέρη θα έχουν εδραστεί σωστά στη θέση τους. Ζ' αυτή τη φάση, πρέπει να ελεγχθούν όλα τα συστήματα και να γίνουν οι τυχόν απαραίτητες ρυθμίσεις.

Ο αντιπρόσωπος πρέπει να εκτελέσει τον έλεγχο αυτό μετά από δικό σας αίτημα και με δική σας επιβάρυνση (σύμφωνα με τις κατά τόπους τιμές), ανάλογα με τις ανάγκες της μηχανής. Για μια ενδεικτική λίστα ελέγχου, ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Τηρείτε ένα συνεπές χρονοδιάγραμμα προληπτικής συντήρησης, αναθέτοντας στον αντιπρόσωπο να ελέγχει και να εκτελεί εργασίες σέρβις στη μηχανή σας μία φορά το χρόνο ή μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας, όποιο από τα δύο συμβαίνει πρώτο.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

Ο εξωλέμβιος κινητήρας πρέπει να προστατεύεται από τυχόν περιβαλλοντικές συνθήκες που ενδέχεται να αποβούν επιβλαβείς γι' αυτόν. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας ενόσω ο εξωλέμβιος κινητήρας είναι σε αχρησία είναι δυνατό να προκαλέσουν διάβρωση των εσωτερικών μερών της μηχανής, όταν αυτά δεν προστατεύονται. Η ποσότητα καυσίμου που τυχόν απομένει στο τεπόζιτο καυσίμου από τη μηχανή θα οξειδωθεί και θα αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα τη μείωση των οκτανίων και την ενδεχόμενη απόθεση κομμιωδών ουσιών στο σύστημα καυσίμου. Η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες της μηχανής που οφείλονται σε τέτοιες συνθήκες. Συνιστούμε ιδιαίτερα να αναθέσετε στον αντιπρόσωπο την προετοιμασία της εξωλέμβιας για την περίοδο αχρησίας.

Εάν πρόκειται να κάνετε εσείς τις προετοιμασίες για τη φύλαξη της μηχανής μετά το τέλος εποχής, συγκεντρώστε τα απαραίτητα υλικά και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

2+4 Βελτιωτικό καυσίμου

Γράσο *Triple-Guard*®

Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης *Ultra-HPF*

Λάδι αποθήκευσης σε σπρέι

Συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες

Για να διασφαλίσετε τη σωστή σταθεροποίηση του καυσίμου της μηχανής, προσθέστε το βελτιωτικό καυσίμου 2+4 κατά τις τελευταίες ώρες λειτουργίας, **ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στο δοχείο του**. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει παραμείνει σε λειτουργία για αρκετό χρόνο έτσι ώστε το καύσιμο με το βελτιωτικό πρόσθετο να έχει φτάσει σ' αυτήν.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλαβών από τα κινούμενα μέρη της μηχανής. Προτού θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία:

Επιλέξτε **ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ**.

Διατηρείτε τα χέρια, τα ρούχα και τα μαλλιά σας μακριά από τον κινητήρα.

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε συσκευή έκπλυσης, αφαιρέστε την προπέλα.

**Σημαντικό:** Συνδέστε μια παροχή νερού με τη μηχανή και θέστε τη σε λειτουργία. Αφήστε τη να λειτουργεί στο ρελαντί μόνο.

**Λάδι** — Θέστε τη μηχανή σε λειτουργία και αφήστε τη να λειτουργήσει επί 5 λεπτά τουλάχιστον για να θερμανθεί το λάδι στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ).

Κατόπιν, θέστε την εκτός λειτουργίας και αποστραγγίστε το στροφαλοθάλαμο όσο η μηχανή είναι ζεστή. Προσθέστε συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΛΑΔΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**. Θέστε ξανά τη μηχανή σε λειτουργία και αφήστε τη να λειτουργήσει επί μερικά λεπτά για να κυκλοφορήσει το καινούριο λάδι.

**Σημαντικό:** Είναι σημαντικό να καλυφθούν οι επιφάνειες των εδρών με καθαρό λάδι προτού αποθηκεύσετε τη μηχανή, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι αφήσατε τη μηχανή να λειτουργήσει μετά από την αλλαγή λαδιών.

Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας και κατόπιν διακόψτε την παροχή νερού. Αποσυνδέστε τη διάταξη έκπλυσης.

**Σπινθηριστές (μπούζι)** — Αφαιρέστε τους σπινθηριστές (μπούζι) και εξετάστε τους. Ψεκάστε λάδι αποθήκευσης μέσα στις οπές των μπούζι. Γυρίστε το σφόνδυλο με το χέρι μερικές στροφές, για να πάει το λάδι αποθήκευσης παντού και να αποστραγγίσετε το νερό από την αντλία νερού. Καθαρίστε και επανατοποθετήστε τα μπούζι ή πετάξτε τα και αντικαταστήστε τα με καινούργια, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σπινθηριστές**.

**Φίλτρο(α) καυσίμου** — Καθαρίστε τα ή αλλάξτε τα.

**Συστήματα ανάφλεξης, λαδιού και καυσίμου** — Ελέγξτε για τυχόν βλάβες συνδεδεμένα καλώδια και κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα του πηνίου της μίζας και όλοι οι σύνδεσμοι είναι στη θέση τους.

**Βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια** — Σφίξτε όσα είναι ξεσφιγμένα.

**Προπέλα** — Αφαιρέστε και εξετάστε την. Εάν έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Καθαρίστε και λιπάνετε τον άξονα της προπέλας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΡΟΠΕΛΑ**.

**Λιπάνση** — Για να αποστραγγίσετε και να επαναπληρώσετε το σύστημα μετάδοσης, καθώς και για τα σημεία λιπάνσης στη μηχανή, ανατρέξτε στην ενότητα **ΛΙΠΑΝΣΗ**.

Διορθώστε τα γδαρσίματα στις βαμμένες επιφάνειες και απλώστε κερί στις εξωτερικές επιφάνειες της μηχανής. Φυλάσσετε τη μηχανή πάνω στο σκάφος (ή σε ειδική βάση) σε κατακόρυφη θέση για αποστράγγιση κάθε ίχνους νερού.

Εάν δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε τη μηχανή στη συνιστώμενη κατακόρυφη θέση, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης έχει αποστραγγιστεί τελείως.

**Σημαντικό:** Ποτέ μην τοποθετείτε το σύστημα μετάδοσης σε θέση υψηλότερη από τον κινητήρα. Σε μια τέτοια περίπτωση, τυχόν απομεινύσες ποσότητες νερού στις διόδους εξαγωγής καυσαερίων θα εισρεύσουν στους κυλινδρούς και θα προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Εάν αποσυνδέσατε μια "εγκατεστημένη" μηχανή, εξετάστε τον εξοπλισμό που ξεσφίξατε ή αφαιρέσατε από τη μηχανή και τα συστήματα πηδαλιούχια, γκαζιού και αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά ή λείπουν με *Evinrude/Johnson Genuine Parts* ή ισοδυναμής ποιότητας.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Φυλάσσετε τα τεπόζιτα καυσίμου σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα και γυμνή φλόγα. Αποτρέψτε τη διαρροή υγρών ή ατμών που θα μπορούσαν ακούσια να αναφλεγούν. Κλείστε τη βίδα εξεραισμού της τάπας πλήρωσης, εάν υπάρχει. Βεβαιωθείτε ότι ο αποσυνδεδεμένος ευκαμπτός σωλήνας παροχής καυσίμου δε στάζει.

## ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΧΗΣ

Βγάλτε την εξωλέμβια από το χώρο φύλαξης και προετοιμάστε την για μια περίοδο αξιόπιστης λειτουργίας, εκτελώντας ένα γενικό έλεγχο και ακολουθώντας μερικές διαδικασίες προληπτικής συντήρησης.

Εξετάστε κάθε ξεσφιγμένο ή αποσυνδεδεμένο εξοπλισμό και τα συστήματα πηδαλιουχίας, γκαζιού και αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης. Αντικαταστήστε τα μέρη που έχουν υποστεί ζημία ή λείπουν με *γνήσια εξαρτήματα Evinrude/Johnson* ή με εξαρτήματα ισοδύναμης ποιότητας.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εάν δεν επανασυνδέσετε προσεκτικά την εξωλέμβια και τα συστήματα ελέγχου της με εξοπλισμό που είναι σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αιφνίδια και απροσδόκητη απώλεια ελέγχου του σκάφους.

**Λάδι μηχανής** — Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στη μηχανή. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΛΑΔΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ**.

Με αποσυνδεδεμένη την προπέλα, ελέγξτε το σύστημα μετάδοσης για τυχόν διαρροή. Εάν διαπιστώσετε διαρροή, οι τσιμουχές του συστήματος μετάδοσης πρέπει να αντικατασταθούν. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

**Στοιχεία ανοδικής προστασίας από τη διάβρωση** —

Ελέγξτε την κατάστασή τους. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ**.

Τοποθετήστε την προπέλα, εκτός εάν θέλετε πρώτα να εκπλύνετε τη μηχανή στα πλαίσια των εργασιών σέρβις στην αρχή εποχής. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τη προπέλα αφού θέσετε τη μηχανή **ΕΚΤΟΣ** λειτουργίας. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΚΠΛΥΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.

Για να τοποθετήσετε την προπέλα, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΠΕΛΑ**.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην αγγίζετε την προπέλα όταν αυτή περιστρέφεται. Αφαιρείτε πάντα την προπέλα όταν πρόκειται να πραγματοποιήσετε έκπλυση της μηχανής.

Συμπληρώστε φρέσκο καύσιμο στο τεπόζιτο καυσίμου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας **ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ** και θέστε τη μηχανή σε λειτουργία. Αφήστε τον να λειτουργήσει στο ρελαντί και:

Παρατηρήστε τον τρόπο λειτουργίας. Εάν ο κινητήρας δε λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ** ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

Παρατηρήστε τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας νερού. Πρέπει να εξέρχεται ένα σταθερό ρεύμα νερού από το δείκτη αντλίας νερού. Σε αντίθετη περίπτωση, θέστε τη μηχανή σε λειτουργία και διερευνήστε πού βρίσκεται το πρόβλημα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας και ελέγξτε το σύστημα καυσίμου για τυχόν διαρροές.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Εάν δεν ελέγξετε για τυχόν διαρροές καυσίμου, ενδέχεται να παραμείνει κάποια διαρροή χωρίς επίσκεψη, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς ή έκρηξης.

## ΛΑΔΙ ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ

### Αρχική πλήρωση

**Σημαντικό:** Οι εξωλέμβιες με τετράχρονο κινητήρα αποστέλλονται χωρίς λάδι στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ). Προτού θέσετε τη μηχανή για πρώτη φορά σε λειτουργία, πρέπει να προσθέσετε λάδι στο στροφαλοθάλαμο. Συνιστάται να προσθέσετε λάδι *Evinrude/Johnson* για τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά υποκατάστατα λιπαντικά, ανατρέξτε στην ενότητα **ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ**.


ΠΡΟΤΟΥ γεμίσετε το στροφαλοθάλαμο με λάδι για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι είναι κενός ελέγχοντας με το δείκτη στάθμης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Έλεγχος**.

Μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, αλλάξτε το λιπαντικό στρωσίματος με *συνθετικό λάδι τετράχρονου κινητήρα Evinrude/Johnson Ultra*. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

### Έλεγχος

Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού όταν η μηχανή είναι κρύα, για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση.

- 1) Θέστε τη μηχανή στην κατακόρυφη θέση.
- 2) Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού μέσα από τη θυρίδα επιθεώρησης στάθμης λαδιού.
- 3) Η θυρίδα πρέπει να είναι τελείως γεμάτη με λάδι.



**Σημαντικό:** Εάν η μηχανή λειτουργεί με υπερβολικά μεγάλη ή μικρή ποσότητα λαδιού στο στροφαλοθάλαμο, θα υποστεί ζημία.

## Αλλαγή λαδιών

Για τη συχνότητα αντικατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Μετά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας, αλλάξτε το λιπαντικό στρωσίματος με συνθετικό λάδι τετράχρονου κινητήρα *Evinrude/Johnson Ultra*. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 10 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**.

Εάν το συνθετικό λάδι τετράχρονων κινητήρων *Evinrude/Johnson Ultra* δεν υπάρχει προσωρινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι για τετράχρονους εξωλέμβιους κινητήρες *Evinrude/Johnson* ή ένα ισοδύναμο εγκεκριμένο κατά FC-W λάδι 10W-40 ή 10W-50.

Αποστραγγίστε (ή αφαιρέστε με σφωνισμό) το παλιό λάδι, αφού προηγουμένως αφήσετε τη μηχανή σε λειτουργία για λίγο για να τη θερμάνετε. Το ζεστό λάδι ρέει πιο γρήγορα και αποστραγγίζεται πλήρως, ενώ περιέχει περισσότερες αιωρούμενες ακαθαρσίες απ' ό,τι το κρύο λάδι. Εάν αλλάζετε λάδια μόνο μία φορά κάθε περίοδο χρήσης, προγραμματίστε την αλλαγή έτσι ώστε η μηχανή να περιέχει καθαρό λάδι κατά την αποθήκευσή της.




### ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ




Το χρησιμοποιημένο λάδι κινητήρα ενδέχεται να είναι επιβλαβές. Αποφύγετε την παρατεταμένη και επανειλημμένη επαφή του με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε με σαπούνι και νερό.

- 1) Με τη μηχανή εκτός λειτουργίας, θέστε τη μηχανή σε κατακόρυφη θέση και αφαιρέστε το επάνω καπάκι της.
- 2) Ξεβιδώστε και αφαιρέστε την τάπα στομίου πλήρωσης λαδιού.




1. Τάπα στομίου πλήρωσης λαδιού

- 3) Κρατήστε ένα κατάλληλο δοχείο κάτω από τη βίδα αποστράγγισης λαδιού (κάτω πλευρά της μηχανής). Αφαιρέστε τη βίδα και αποστραγγίστε το λάδι. Προτού βιδώσετε ξανά τη βίδα στη θέση της, αντικαταστήστε την τσιμούχα με μια καινούρια. Επανατοποθετήστε τη βίδα στη θέση της και σφίξτε την καλά.



- 4) Προσθέστε το συνιστώμενο λάδι μέσα στο στόμιο πλήρωσης λαδιού, μέχρις ότου η στάθμη φτάσει στην επάνω χαραγή του δείκτη στάθμης. Για τη χωρητικότητα του στροφαλοθαλάμου, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ**.
- 5) Επανατοποθετήστε την τάπα στο στόμιο πλήρωσης λαδιού και καθαρίστε τα τυχόν χυμένα λάδια από τη μηχανή και από το δέρμα σας.
- 6) Τοποθετήστε ξανά το επάνω καπάκι στη θέση του.
- 7) Τροφοδοτήστε το σύστημα ψύξης με νερό και αφήστε τη μηχανή να λειτουργήσει στο ρελαντί για να ελέγξετε για τυχόν διαρροές, ιδίως γύρω από το φίλτρο λαδιού, τη βίδα αποστράγγισης και την τάπα του στομίου πλήρωσης λαδιού. Αποκαταστήστε τα τυχόν προβλήματα.
- 8) Θέστε τη μηχανή εκτός λειτουργίας και ελέγξτε ξανά τη στάθμη του λαδιού στο στροφαλοθάλαμο με το δείκτη στάθμης. Συμπληρώστε λάδι, εάν χρειάζεται. Η θυρίδα πρέπει να είναι τελείως γεμάτη με λάδι.



Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι με προσοχή, σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.




## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

### Αντίσταση γκαζιού

Ρυθμίστε την έτσι ώστε να αισθάνεστε ένα ελαφρύ μόνον τράβηγμα όταν στρέψετε το χειρόγκαζο προς τις υψηλότερες ή τις χαμηλότερες στροφές. ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά. Εάν απαιτείται ρύθμιση, στρέψτε τη ρυθμιστική βίδα:

- Δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση ή
- Αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση.




1. Βίδα ρύθμισης αντίστασης του χειρόγκαζου

### Αντίσταση του συστήματος πηδαλιουχίας

Η αντίσταση του συστήματος πηδαλιουχίας ρυθμίζεται στο εργοστάσιο. Μετά από τις 10 πρώτες ώρες λειτουργίας, ελέγξτε την και βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι σωστή. Όταν στρέψετε τον κινητήρα, θα πρέπει να αισθάνεστε μια ελαφριά δύναμη έλξης. Εάν απαιτείται ρύθμιση, στρέψτε τη ρυθμιστική βίδα:

- Δεξιόστροφα για να αυξήσετε την αντίσταση ή
- Αριστερόστροφα για να μειώσετε την αντίσταση.



1. Βίδα ρύθμισης αντίστασης του συστήματος πηδαλιουχίας



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΜΗ σφίγγετε υπερβολικά, επιδιώκοντας τη διατήρηση της πορείας του σκάφους χωρίς να κρατάτε το πηδάλιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα έχετε μειωμένο έλεγχο του συστήματος πηδαλιουχίας.

## ΛΙΠΑΝΣΗ

### Σύστημα μετάδοσης


Αντικαταστήστε το λιπαντικό του συστήματος μετάδοσης μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας. Ελέγξτε τη στάθμη και την κατάσταση του λιπαντικού μετά από τις επόμενες 50 ώρες λειτουργίας. Συμπληρώστε λιπαντικό, εάν χρειάζεται.

Από εκεί και μετά, ελέγχετε τη στάθμη και την κατάσταση του λιπαντικού κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Αντικαταστήστε το λιπαντικό κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή μια φορά κάθε εποχή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Σε κάθε αλλαγή, χρησιμοποιείτε λιπαντικό συστήματος μετάδοσης *Ultra-HPF*. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τύπο *HI-Vis™* ή οποιοδήποτε άλλο τύπο λιπαντικού συστημάτων μετάδοσης θαλάσσης, ωστόσο η μακροχρόνια αντοχή του συστήματος ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς με τη συνεχή χρήση άλλων τύπων λιπαντικού. Απειθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

**Σημαντικό:** Τα συνιστώμενα λιπαντικά για συστήματα μετάδοσης περιέχουν ειδικά πρόσθετα για εφαρμογές θαλάσσης. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά για συστήματα μετάδοσης αυτοκινήτων, λάδι δίχρονων ή τετράχρονων κινητήρων ή οποιοδήποτε άλλο λάδι ή γράσο για εφαρμογές συστημάτων μετάδοσης.

Με τον κινητήρα σε κανονική θέση λειτουργίας:

- 1) Αφαιρέστε την τάπα αποστράγγισης/πλήρωσης και την τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού από το πλάι του συστήματος μετάδοσης και αποστραγγίστε πλήρως το χρησιμοποιημένο λιπαντικό.
- 2) Εξετάστε το αποστραγγισμένο λιπαντικό για τυχόν μεταλλικά ρινίσματα, γαλακτωματώδη όψη ή μαύρο χρώμα με μυρωδιά καμένου. Εάν το χρησιμοποιημένο λιπαντικό έχει κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Εάν το αποστραγγισμένο λιπαντικό είναι σε καλή κατάσταση, συνεχίστε με τη διαδικασία.
- 3) Τοποθετήστε το σωλήνα λιπαντικού μέσα στην οπή αποστράγγισης/πλήρωσης και προσθέστε αργά λιπαντικό μέχρις ότου αυτό αρχίσει να εξέρχεται από την οπή ελέγχου στάθμης λιπαντικού. Για τη χωρητικότητα του συστήματος μετάδοσης σε λιπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ**.
- 4) Τοποθετήστε την τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού προτού απομακρύνετε το σωλήνα από την οπή αποστράγγισης/πλήρωσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης/πλήρωσης χωρίς να τρέξει λιπαντικό.
- 5) Σφίξτε γερά και τις δύο τάπες.




1. Τάπα αποστράγγισης/πλήρωσης
2. Τάπα ελέγχου στάθμης λιπαντικού

**Σημαντικό:** Για να αποφύγετε τον ανεπαρκή ψεκασμό του λιπαντικού, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο κιβώτιο μετάδοσης 10 λεπτά μετά από την πλήρωση. Εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, προσθέστε αργά λιπαντικό μέχρι το σωστό επίπεδο.




## Σημεία λίπανσης


Για τη συχνότητα λίπανσης και το συνιστώμενο λιπαντικό, ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.



1. Άξονας προπέλας




1. Βίδες σύσφιξης



1. Περιστροφικό στήριγμα

## ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Ελέγξτε το σωλήνα εξαγωγής αναθυμιάσεων και τον σωλήνα παροχής καυσίμου για τυχόν διαρροές, σκασίματα, φουσκώματα ή άλλες ζημιές. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να τους αντικαταστήσετε. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Η διαρροή καυσίμου αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης. Επιθεωρείτε συχνά όλα τα εξαρτήματα του συστήματος παροχής καυσίμου, ενώ εκείνα τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ενδείξεις φθοράς ή διαρροές πρέπει να αντικαθίστανται. Επιθεωρείτε το σύστημα παροχής καυσίμου σε κάθε ανεφοδιασμό, κάθε φορά που βγάζετε το καπάκι της μηχανής και μία φορά το χρόνο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Το σύστημα ανάφλεξης ενέχει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το πρωτεύον κύκλωμα λειτουργεί με τάση υψηλότερη των 250 V, ενώ το δευτερεύον λειτουργεί με τάση υψηλότερη των 25.000 V. Δίνετε την απαραίτητη προσοχή για να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών από ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς που ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της ηλεκτροπληξίας. Μην αγγίζετε τα μέρη του πρωτεύοντος ή του δευτερεύοντος κυκλώματος ανάφλεξης ενόσω η μηχανή γυρίζει με τη μίζα ή είναι σε λειτουργία.


Ελέγχετε περιοδικά τους σπινθηριστές. Εάν τα ηλεκτρόδια είναι πολύ φθαρμένα, τα μονωτικά (πορσελάνη) έχουν ρωγμές ή εάν υπάρχουν υπερβολικές επικαθήσεις, αντικαταστήστε τους σπινθηριστές.

Για να αφαιρέσετε τους σπινθηριστές, στρέψτε και αφαιρέστε όλα τα μπουζοκαλώδια. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον σπινθηριστή από την κυλινδροκεφαλή.

Για να τοποθετήσετε τον καινούργιο σπινθηριστή, καθαρίστε την έδρα του με ένα καθαρό πανί. Τοποθετήστε τον σπινθηριστή και σφίξτε τον πρώτα με το χέρι και κατόπιν με κλειδί στην προδιαγεγραμμένη ροπή σύσφιξης. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ**.

**Σημαντικό:** Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη μηχανή, τοποθετείτε τους σπινθηριστές όταν η κυλινδροκεφαλή είναι ΚΡΥΑ και μην τους σφίγγετε υπερβολικά.

Προτού τοποθετήσετε το μπουζοκαλώδιο, απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου *Triple-Guard* στο αυλακωτό τμήμα του σπινθηριστή. Έτσι, θα αποτραπεί η διάβρωση μεταξύ του ελατηριωτού ακροδέκτη και του σπινθηριστή.



CO2333

1. Αυλακωτό τμήμα του σπινθηριστή


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Για να αποτρέψετε την ακούσια εκκίνηση της μηχανής κατά την αλλαγή προπέλας, στρέψτε και αφαιρέστε όλα τα μπουζοκαλώδια.

**Σημαντικό:** Απλώστε γράσο *Triple-Guard* σε ολόκληρο τον άξονα της προπέλας προτού εγκαταστήσετε την προπέλα. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, αφαιρείτε την προπέλα και ελέγχετε για τυχόν σκουπίδια. Καθαρίζετε τον άξονα και γρασάρετέ τον προτού επανατοποθετήσετε την προπέλα.

**Εγκατάσταση**

- 1) Τοποθετήστε τον αναστολέα πάνω στον άξονα.
- 2) Περάστε την προπέλα πάνω στον άξονα.
- 3) Περάστε την ασφάλεια και λυγίστε τα άκρα της προς τα πίσω για να την ασφαλίσετε στη θέση της.



1. Αναστολέας
2. Άξονας
3. Προπέλα
4. Ασφάλεια

**Επισκευή**


Εάν η προπέλα χτυπήσει ένα στερεό αντικείμενο, η κρούση θα απορροφηθεί μερικώς από τον ελαστικό δακτύλιο που υπάρχει στην πλήμνη, για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς στη μηχανή. Εάν η σύγκρουση είναι ισχυρότερη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην πλήμνη και στα πτερύγια της προπέλας. Η πρόκληση ζημιάς στα πτερύγια είναι δυνατό να προκαλέσει ασυνήθιστους και υπερβολικούς κραδασμούς. Η πρόκληση ζημιάς στην πλήμνη είναι δυνατό να προκαλέσει το φαινόμενο υπερβολικά υψηλής σ.α.λ. μηχανής να έχουν ως αποτέλεσμα αργή κίνηση προς τα εμπρός.

**Σημαντικό:** Αποφύγετε τελείως ή περιορίστε το χειρισμό της μηχανής με προπέλα που έχει υποστεί ζημιά. Να έχετε μαζί σας μια εφεδρική προπέλα.

Διατηρείτε την προπέλα σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιώντας μια λίμα, λειάνετε τις μικροζημιές που διαπιστώνετε στα χείλη των πτερυγίων. Για την επισκευή σοβαρών ζημιών στην προπέλα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

## ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

Ο κινητήρας σας διαθέτει ένα στοιχείο ανοδικής προστασίας που την προστατεύει από τη γαλβανική διάβρωση. Για τη θέση των στοιχείων αυτών, ανατρέξτε στην ενότητα **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**. Η φθορά των στοιχείων ανοδικής προστασίας είναι φυσιολογική και δείχνει ότι αποδίδουν. Ελέγχετε περιοδικά όλα τα στοιχεία ανοδικής προστασίας. Αντικαθιστάτε τα στοιχεία που έχουν χάσει πάνω από το ένα τρίτο του αρχικού τους μεγέθους. Για ανταλλακτικά στοιχεία, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.



Η γαλβανική διάβρωση καταστρέφει τα μεταλλικά μέρη που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού και λαμβάνει χώρα τόσο σε γλυκό όσο και αλμυρό νερό. Ωστόσο, το θαλασσινό, υφάλμυρο και ρυπαρό νερό επιταχύνει τη διάβρωση.

Η χρήση βαφών που περιέχουν μέταλλα για την αποτροπή της ανάπτυξης οργανισμών πάνω στο σκάφος ή τον κινητήρα, καθώς και η εσφαλμένα εγκατεστημένη χερσαία ισχύς στην περιοχή του αγκυροβολίου όπου βρίσκεται το σκάφος σας, επιταχύνουν επίσης τη διάβρωση.

**Σημαντικό:** ΠΟΤΕ μη βάφετε τα στοιχεία ανοδικής προστασίας, τις βίδες ή την επιφάνεια στερέωσής τους. Η βαφή τους θα μειώσει την αντιδιαβρωτική τους προστασία.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

**Σημαντικό:** Εάν δεν είστε σε θέση να εντοπίσετε ή να επιλύσετε ένα πρόβλημα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

ΣΞΜΠΤΩΜΑ	ΠΙΘΑΝά ΑΙΤΙΟ
Ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν ακολουθείτε σωστό τις οδηγίες ύναρξης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ</b>.</li> <li>• Κενό τεπόζιτο καυσίμου.</li> <li>• Παρουσία νερού ώκαθαρισών μύσα στο σύστημα παροχής καυσίμου.</li> <li>• Φραγμένο φίλτρο καυσίμου.</li> <li>• ΚΡΥΑ ΜΗΧΑΝΗ: Δεν έχετε τραβήξει το τσοκ της μηχανής.</li> <li>• ΖΕΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ: "Μπουκωμένη" μηχανή. Κλείστε το μοχλό καυσίμου, πιέστε το τσοκ ή το μοχλό αρχικής πλήρωσης προς τα μέσα και γυρίστε τη μηχανή με τη μίζα. Εάν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, αφήστε τον να λειτουργήσει μέχρι να "ξεμπουκώσει". Αν δεν τεθεί σε λειτουργία, περιμένετε λίγο και επιχειρήστε ξανά.</li> <li>• Εσφαλμένοι σπινθηριστές (μπουζί). Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ</b>.</li> <li>• Εσφαλμένο δίοκενο, επικαθώσεις αιθόλης, καμύνα ώβρεγμένα ηλεκτρόδια στους σπινθηριστές (μπουζί).</li> <li>• Βλόβη σε κάποιο μέρος του συστήματος ανώφλεξης.</li> </ul>
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί σωστό στο ρελαντί	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπερβολικό μεγάλη γωνία κλίσης της μηχανάς.</li> <li>• Εσφαλμένος ώ κατεστραμμένος σπινθηριστής (μπουζί). Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ</b>.</li> <li>• Παρουσία νερού ώκαθαρισών μύσα στο σύστημα παροχής καυσίμου.</li> </ul>
Ο κινητήρας δεν αποδίδει αρκετώ ισχύ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εσφαλμένος ώ κατεστραμμένος σπινθηριστής (μπουζί). Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ</b>.</li> <li>• Φραγμένο φίλτρο καυσίμου.</li> <li>• Παρουσία νερού ώκαθαρισών μύσα στο σύστημα παροχής καυσίμου.</li> <li>• Φραγμένες εισαγωγές νερού και κακώ λειτουργία του συστήματος ψύξης. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ</b>.</li> </ul>
Ο κινητήρας δονείται υπερβολικό	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Στραβός ώξονας της προπύλας.</li> <li>• Περιορισμός της κίνησης της προπύλας λόγω ακαθαρσιών, στραβωμένα ώ σπασμένα πτερύγια.</li> <li>• Παρουσία νερού ώκαθαρισών μύσα στο σύστημα παροχής καυσίμου.</li> <li>• Κατεστραμμένη(ες) βόση(εις) της μηχανάς.</li> <li>• Ξεσφιγμένη βίδα ρύθμισης αντίστασης του συστήματος πηδαλιουχίας.</li> </ul>
Η μηχανώλετουργεί, αλλά το σκόφος κινείται ελόχιστα ώκαθόλου	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ξεσφιγμένη πλώμνη προπύλας, που "πατινώνει".</li> <li>• Στραβώ ώπακομμένα πτερύγια στην προπύλα.</li> <li>• Στραβός ώξονας της προπύλας.</li> <li>• Περιορισμός της κίνησης της προπύλας λόγω ακαθαρσιών.</li> </ul>

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Η τακτική συντήρηση είναι απαραίτητη για όλα τα μηχανικά προϊόντα. Η περιοδική συντήρηση συνεισφέρει στη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μηχανής. Ο πίνακας εργασιών συντήρησης που ακολουθεί παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συντήρηση και τον έλεγχο της μηχανής. Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται προς εκτέλεση από εσάς προσωπικά ή/και από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τη χρήση.

Τα συνιστώμενα λιπαντικά έχουν την κατάλληλη σύνθεση για την προστασία των τριβών (“ρουλεμάν”), γραναζιών και λειτουργικών μερών της μηχανής. Αυτά πρέπει να χρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς λόγω εσφαλμένης λίπανσης.

**Σημαντικό:** Η τυχόν ενοίκιαση ή η χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς ή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα υπαγορεύουν την αυξημένη συχνότητα συντήρησης και ελέγχου της μηχανής.

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης και ελέγχου μηχανής		Συχνότητα				
Περιγραφή	Προϊόν φροντίδας της μηχανής	Σε κάθε χρήση	Ελεγχος μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας			
			Κάθε 50 ώρες ή 6 μήνες	Κάθε 100 ώρες ή κάθε χρόνο	Κάθε 200 ώρες ή κάθε δυο χρόνια	
Περιστροφικό στήριγμα, έλεγχος και λίπανση <sup>(1)</sup>	7		Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό			
Ντίζα γκαζιού, έλεγχος και λίπανση <sup>(1)</sup>	7		Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό			
Βίδες σύσφιξης, λίπανση <sup>(1)</sup>	7		Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό			
Μοχλός επιλογής κατεύθυνσης πλεύσης, λίπανση <sup>(1)</sup>	7		Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό			
Στήριγμα πηδαλιουχίας, λίπανση <sup>(1)</sup>	7		Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό			
Λίπανση και αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών μερών	4		Κάθε 60 ημέρες / Κάθε 30 ημέρες σε αλμυρό νερό			
Στοιχεία ανοδικής προστασίας από διάβρωση και συνδετικά καλώδια, επαλήθευση καλής λειτουργίας		Κ	A			
Φίλτρα πλέγματος των εισαγωγών νερού, επαλήθευση καλής κατάστασης		Κ	A			
Δείκτης αντλίας νερού εξωλέμβιας, επαλήθευση καλής λειτουργίας		Κ	A			
Έλεγχος αντίστασης συστήματος πηδαλιουχίας, ρύθμιση/σφίξιμο		Κ	A			
Σύστημα γκαζιού και αλλαγής κατεύθυνσης πλεύσης, επαλήθευση καλής λειτουργίας		Κ	A			
Κλιπ και αναδέτης διακοπής λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (Quick Stop), επαλήθευση καλής λειτουργίας		Κ	A			
Στάθμη λαδιού στο στροφαλοθάλαμο (κάρτερ), έλεγχος		Κ	A			
Έκπλυση συστήματος ψύξης		Κ				
Βίδες σύσφιξης, σφίξιμο		Κ				
Κορδόνι εκκίνησης έκτακτης ανάγκης, παρουσία στο σκάφος και έλεγχος		Κ				
Εγχειρίδιο χρήσης, στο σκάφος		Κ				
Επάνω και κάτω καπάκι κινητήρα, καθαρισμός και κέρωμα				Κ		
Εγχειρίδιο χρήσης, αναθεώρηση					Κ	

Χρονοδιάγραμμα συντήρησης και ελέγχου μηχανής						
Περιγραφή	Προϊόν φροντίδας της μηχανής	Συχνότητα				
		Σε κάθε χρήση	Έλεγχος μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας	Κάθε 50 ώρες ή 6 μήνες	Κάθε 100 ώρες ή κάθε χρόνο	Κάθε 200 ώρες ή κάθε δυο χρόνια
Μέρη συστήματος παροχής καυσίμου, έλεγχος και επισκευή διαρροών <sup>(2)</sup>			A	A		
Έλεγχος βιδών, σφίξιμο ξεσφιγμένων εξαρτημάτων			A	A		
Θερμοστάτης, επαλήθευση καλής λειτουργίας <sup>(2)</sup>			A		A	
Εξοπλισμός στερέωσης της μηχανής στον καθρέπτη, σφίξιμο με τη σωστή ροπή σύσφιξης			A		A	
Καλώδια και συνδέσεις ηλεκτρικών συστημάτων και συστήματος ανάφλεξης, έλεγχος			A		A	
Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης, αντικατάσταση	5		A		A	
Συστήματα συγχρονισμού και ντιζών κινητήρα, έλεγχος <sup>(2)</sup>			A		A	
Λάδι στροφαλοθαλάμου (κάρτερ), αντικατάσταση	11		A		A	
Φίλτρο λαδιού στροφαλοθαλάμου (κάρτερ), έλεγχος			A			A
Διάκενα βαλβίδων, επιθεώρηση <sup>(2)</sup>			A			A
Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης, έλεγχος στάθμης και κατάστασης	5			A		
Σπινθηριστές (μπουζί), αντικατάσταση <sup>(2)</sup>					A	
Άξονας προπέλας, έλεγχος και λίπανση	7				A	
Αφαίρεση επικαθίσεων αιθάλης	10				A	
Σφήνες άξονα μετάδοσης, έλεγχος και λίπανση	8					A
Αντλία νερού, έλεγχος και αντικατάσταση						A
Σωλήνας εξαγωγής αναθυμιάσεων και σωλήνας παροχής καυσίμου, αντικατάσταση						A
Καρμπυρατέρ, έλεγχος						A
Φίλτρο καυσίμου, αντικατάσταση						A
Χρονισμός ανάφλεξης, έλεγχος						A

(1) Συνιστάται επίσης και κατά τον έλεγχο μετά από τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας

(2) Εξάρτημα που σχετίζεται με τις εκπομπές

- A** Εργασίες σέρβις που εκτελούνται από τον Αντιπρόσωπο
- K** Εργασίες σέρβις που εκτελούνται από τον Κυβερνήτη
- 4** Αντιδιαβρωτικό σπρέι της *Evinrude/Johnson* ή λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων “6 σε 1” της *Evinrude/Johnson*
- 5** Λιπαντικό συστήματος μετάδοσης *Ultra-HPF*
- 6** Υγρά υδραυλικού συστήματος διαγωγής/ανύψωσης (Trim & Tilt)
- 7** Γράσο *Triple-Guard*
- 8** *Evinrude/Johnson Molylube* - κωδ. είδους 175356
- 9** Λιπαντικό *Bendix* ειδικό για μίξες - κωδ. είδους 337016
- 10** Βελτιωτικό απόδοσης μηχανής της *Evinrude/Johnson*
- 11** Συνθετικό λάδι *Evinrude/Johnson Ultra* για τετράχρονους κινητήρες

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Μην εγκαθιστάτε στο σκάφος σας μηχανή με ισχύ υψηλότερη από τη μέγιστη τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα δυναμικότητας του σκάφους. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του σκάφους. Εάν το σκάφος σας δεν διαθέτει πινακίδα δυναμικότητας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή στον κατασκευαστή του σκάφους σας.

Σε σκάφη που έχουν σχεδιαστεί για μηχανές με σύστημα πηδαλιουχίας ελεγχόμενο μέσω τιμονιού, η τοποθέτηση μηχανής με λαγουδέρα, ισχύος ίσης με τη μέγιστη ονομαστική ισχύ, ενδέχεται να προκαλέσει υπέρβαση της δυναμικότητας του σκάφους. Εάν δεν είστε σίγουροι για την συμβατότητα μηχανής και σκάφους, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.


Εάν το ύψος του καθρέπτη του σκάφους δεν είναι σύμφωνο με εκείνο που απαιτείται για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης μηχανής, ενδέχεται να προκληθεί αστάθεια και απώλεια ελέγχου του σκάφους. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ**.

Για να αποτρέψετε τις ενδεχόμενες πλευρικές μετατοπίσεις και την πιθανότητα να πέσει η μηχανή σας στο νερό, χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό στερέωσης που συνοδεύει τη μηχανή ή άλλο υλικό επαρκούς μεγέθους, αντοχής και ποιότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ**.

Εάν η επιφάνεια στερέωσης της μηχανής έχει υποστεί ζημιά ή είναι τόσο λεπτή που δεν επαρκεί για τη σωστή στήριξη της μηχανής εν πλω, ενδέχεται να παρουσιάσει αστοχία κατά τη χρήση με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου του σκάφους. Βεβαιωθείτε ότι ο καθρέπτης του σκάφους ή το στήριγμα στερέωσης της μηχανής είναι δομικώς σε άψογη κατάσταση και με πάχος 41-70 mm (1 5/8 - 2 3/4").

## ΥΨΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ


Η διάσταση ύψους του καθρέπτη που αναφέρεται στην ενότητα **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ** είναι το ύψος καθρέπτη που απαιτείται για τη συγκεκριμένη μηχανή. Η διάσταση αυτή μετράται κατά μήκος του κεντρικού άξονα του καθρέπτη, που είναι κάθετος στον πυθμένα του σκάφους.



1. Ύψος καθρέπτη
2. Έλασμα αποτροπής αναρρόφησης αέρα στην προπέλα
3. Τελική θέση 0 έως 25 mm (0 έως 2")

Για να διαπιστώσετε κατά πόσον το ύψος του καθρέπτη του σκάφους σας είναι κατάλληλο για το μήκος του άξονα της μηχανής, κάντε τα εξής:

Τοποθετήστε τον κινητήρα πάνω στον καθρέπτη του σκάφους και ρυθμίστε τη γωνία του κινητήρα έτσι ώστε το έλασμα αποτροπής αναρρόφησης αέρα στην προπέλα να είναι παράλληλο με τον πυθμένα του σκάφους. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ**.



Η προκύπτουσα θέση του ελάσματος αποτροπής της αναρρόφησης αέρα στην προπέλα δεν είναι από 0 έως 25 mm (0 έως 1") κάτω από τον πυθμένα του σκάφους.

**Σημαντικό:** Εάν το έλασμα αποτροπής της αναρρόφησης αέρα στην προπέλα δεν είναι από 0 έως 25 mm (0 έως 1") κάτω από τον πυθμένα του σκάφους, η εγκατάσταση δεν είναι σωστή. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τροποποιήσετε το μήκος του άξονα του κινητήρα ή τον καθρέπτη του σκάφους.


Θέση χαμηλότερη από τη συνιστώμενη: Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στη μηχανή λόγω εισόδου νερού στο κάτω κάλυμμα της μηχανής ή λόγω υπερφόρτωσης από την αντίσταση που συναντά η προπέλα με το γκάτζι στο τέρμα.

Θέση υψηλότερη από τη συνιστώμενη: Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα λόγω ανεπαρκούς ψύξης ή λόγω των υψηλότερων στροφών της προπέλας από το κανονικό. Το "ξενέρισμα" της προπέλας συμβαίνει συχνά, με αποτέλεσμα την κακή απόδοση του σκάφους.

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην εφαρμόζονται σε ειδικά σχεδιασμένα κύτη, σε κύτη που δεν επιτρέπουν "πλανάρισμα" ή σε σκάφη με κυρτό καθρέπτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ειδικού τύπου εγκαταστάσεις, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κεντράρετε τη μηχανή πάνω στον καθρέπτη του σκάφους (ή στο στήριγμα στερέωσης) και σφίξτε τις βίδες σύσφιξης με το χέρι και ΟΧΙ με κάποιο εργαλείο. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό καθρέπτη για την προστασία του καθρέπτη του σκάφους σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο.



1. Βίδες σύσφιξης
2. Βοηθητικό έλασμα καθρέπτη

Βιδώνετε τη μηχανή στον καθρέπτη του σκάφους με μπουλόνια των 12mm, ροδέλες, ασφαλιστικές ροδέλες και παξιμάδια.

Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή στην κατάλληλη θέση, χρησιμοποιήστε τα πρυμναία στηρίγματα ως υπόδειγμα για τη θέση και το μέγεθος των οπών που θα πρέπει να ανοίξετε στον καθρέπτη.

Ανοίξτε δύο οπές κατάλληλου μεγέθους στον καθρέπτη. Βεβαιωθείτε ότι θα ανοίξετε τις οπές με το δράπανο κάθετο στον καθρέπτη.

Προσθέστε άφθονη ποσότητα καλής ποιότητας αδιάβροχου στεγανωτικού πίσω από τις κεφαλές και πάνω στο στέλεχος των βιδών στερέωσης προτού τις εισαγάγετε στις οπές, καθώς και στις επιφάνειες των ροδελών που έρχονται σε επαφή με τον καθρέπτη. Αποφύγετε τη χρήση στεγανωτικών σιλικόνης RTV και πολυουρεθάνης, διότι αυτά διαλύονται με βενζίνη.

Στερεώστε τη μηχανή με το υλικό στερέωσης τοποθετημένο σύμφωνα με το σχήμα.

Μετά από 30 λεπτά λειτουργίας, ξανασφίξτε τις βίδες σύσφιξης με το χέρι. ΜΗ χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να σφίξετε τις βίδες σύσφιξης. Ελέγχετε τις βίδες σύσφιξης τακτικά.



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Όταν αντικαθιστάτε μπουλόνια, βίδες ή άλλα εξαρτήματα στερέωσης, χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά της *Evinrude/Johnson* ή άλλα ισοδύναμης αντοχής και υλικού κατασκευής.



# ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εάν αλλάξετε διεύθυνση ή αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της μηχανής, μην αμελήσετε να συμπληρώσετε και να ταχυδρομήσετε την κάρτα που παράγεται στη σελίδα αυτή.

Η ίδια γνωστοποίηση, για παρόμοιους λόγους, είναι απαραίτητη για τη δική σας ασφάλεια ακόμη και μετά από τη λήξη της αρχικής εγγύησης, διότι η BRP θα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας εάν στο μέλλον απαιτηθεί κάποια διορθωτική παρέμβαση στην εξωλέμβιά σας.

Εάν διαμένετε εκτός Η.Π.Α./Καναδά, αποστείλτε την κάρτα στη διεύθυνση της Bombardier Recreational Products στην οποία έχετε καταχωρήσει την εξωλέμβιά σας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα εμπορίας.



Αλλαγή διεύθυνσης

Αλλαγή ιδιοκτησίας

Κωδικός μοντέλου

Σειριακός αριθμός

## Προηγούμενη διεύθυνση / Προηγούμενος κάτοχος

Επώνυμο

Όνομα

Οδός - Αριθμός

Πόλη

Πολιτεία

T.K.

Χώρα

Αριθ. τηλεφώνου

Υπογραφή

Ημερομηνία

## Νέα διεύθυνση / Νέος κάτοχος

Επώνυμο

Όνομα

Οδός - Αριθμός

Πόλη

Πολιτεία

T.K.

Χώρα

Αριθ. τηλεφώνου

Υπογραφή

Ημερομηνία

000063




# Εγχειρίδιο χρήσης Επιβεβαίωση παραλαβής

## Ο αντιπρόσωπος

Όνοματεπώνυμο:	_____
	_____
Διεύθυνση:	_____
	_____

Με την παραλαβή της καινούργιας σας εξωλέμβιας *Evinrude/Johnson*, συμπληρώστε και υπογράψτε το έντυπο που ακολουθεί. Ο αντιπρόσωπος θα κρατήσει την απόδειξη που περιλαμβάνεται στο έντυπο για το αρχείο του.



## Απόδειξη

Όνοματεπώνυμο:	_____
	_____
Διεύθυνση:	_____
	_____
Κάτοχος μοντέλου με κωδικό:	_____
Σειριακός αρ.:	_____
	(να συμπληρωθεί από τον πελάτη ή τον αντιπρόσωπο που έκανε την πώληση)
<p>Ο αντιπρόσωπος που κατονομάζεται στο παρόν με ενημέρωσε για το χειρισμό, τη συντήρηση, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την πολιτική εγγύησης, τα οποία κατάλαβα και δέχομαι να δεσμευθώ στα πλαίσια αυτών. Επίσης, δηλώνω ικανοποιημένος από την προετοιμασία και τον έλεγχο πριν από την παράδοση της εξωλέμβιας <i>Evinrude/Johnson</i> που αγόρασα. Τέλος, έχω παραλάβει και ένα αντίτυπο του Εγχειριδίου Χρήσης.</p>	
Υπογραφή:	_____
Ημερομηνία:	_____



# Δοκιμασία ετοιμότητας και λίγα τελευταία λόγια για τον κάτοχο/κυβερνήτη

Το τεστ ετοιμότητας κυβερνήτη...

1. Μελετήσατε το παρόν εγχειρίδιο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σελίδα του;
2. Είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη του ασφαλούς χειρισμού του σκάφους και του εξωλέμβιου κινητήρα σας;
3. Κατανοείτε όλες τις προφυλάξεις και οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό;
4. Κατανοείτε ότι αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε την πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών;
5. Είστε έτοιμοι να ακολουθήσετε τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό και να παρακολουθήσετε μια σειρά μαθημάτων χειρισμού σκαφών προτού χειριστείτε το σκάφος και τον κινητήρα σας;
6. Γνωρίζετε σε ποιον πρέπει να απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το σκάφος και τον κινητήρα;
7. Γνωρίζετε την ισχύουσα νομοθεσία περί θαλάσσιας κυκλοφορίας;
8. Κατανοείτε ότι η απροσεξία, η κόπωση, η υπερφόρτωση, η αφηρημάδα, η μη εξοικείωση του κυβερνήτη με την εξωλέμβια, καθώς και η κατανάλωση ουσιών και αλκοόλ, είναι μερικοί από τους παράγοντες που είναι δυνατό να προκαλέσουν ανθρώπινο λάθος;



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Το παρόν εγχειρίδιο είναι αδύνατο να καλύψει κάθε επικίνδυνη κατάσταση που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Ωστόσο, η κατανόηση και η συνεργασία σας πάνω στις ουσιώδεις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν θα σας οπλίσει με σωστή κρίση που θα σας φανεί πολύτιμη κατά το χειρισμό του σκάφους σας. Να είστε πάντα προσεκτικός και έτοιμος για παν ενδεχόμενο. Αυτό αποτελεί την απαρχή για την ασφάλειά σας.

**Johnson**<sup>®</sup>

